

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH	
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč			
<b>ALFA ROMEO</b>									
145, 3dv. 95-00	"C"	110	90,5	90,2	17	17	zadní lištu posunout dozadu o cca 10cm a vyloupnout ven, jinak nelze zadní kit upnout; kity mírně zavřít nahoře dovnitř; tyče od sebe 61cm	2 499,- 3 100,-	
146, 5dv., 96-00	"C"	110	90,3	89,8	17	17	kit dole lehce zavřít dovnitř; tyče od sebe 62cm	2 499,- 3 100,-	
147, 3dv. 01-	"C"	105	84,7	85,1	49	7	(P) 33cm, (Z) 29cm; Rozteče měřeny od hrany předních dveří. Přední kit mezi značky na střed. Zadní kit možno mírně dole zavřít, umístit středem nad šipku na zadním okně. Tyče od sebe 71cm	2 499,- 2 999,-	
147, 5dv. 01-	"C"	105	85	84	49	50	(P) 16cm; (Z) 43cm, kity bez úpravy, umístit na střed mezi prolisy v karoserii, tyče od sebe 67,5cm	2 499,- 2 999,-	
155, 4dv. 93-97	"C"	120			27	27		2 499,- 3 100,-	
156, 4dv. 98-05	"C"	110	87,5	85,5	17	17	kit přihnout nahoře (téměř do pravého úhlu), možno ohnout kit i lehce dole dovnitř; gumy ve dveřích se vytahují směrem do boku; tyče od sebe 71,5cm	2 499,- 3 100,-	
156, Sportwagon, 00-05	"C"	110	86,5	85	17	17	kity nahoře zavřít dovnitř; gumy se vytahují směrem do boku; opěrné gumy patky "C" sedí na šikmé ploše střechy, ale nehýbou se; tyče od sebe 71,5cm	2 499,- 3 100,-	
164 4dv., 88-97	"C"	110				14	14	vycvaknout boční gumovou lištu z tukrů, vyšroubovat šrouby ze závitů; kit dole ohnout	2 499,- 3 100,-
166 4dv., 98-03, 04-08	"C"	120	93,2	96,5	48	48	(P) 28cm, (Z) 36cm, kity dole mírně zavřít dovnitř, tyče od sebe 73,5cm	2 499,- 2 999,-	
<b>AUDI</b>									
80/90, 87-91	"C"	105	84,5	82	55	55	mezi šipky; tyče 70cm od sebe	2 499,- 2 999,-	
80, 92-94	"C"	110	85	83	55	55	mezi šipky	2 499,- 2 999,-	
100, 4dv., 83-90	"C"	115	92	89,4	58	58	mezi šipky; tyče 73cm od sebe	2 499,- 2 999,-	
100, 4dv., 91-93	"C"	120	98,5	97,3	55	6	mezi šipky	2 499,- 2 999,-	
A2 5dv., 00-03	"C"	120	99	95,7	35	35	malá plocha na držení packy	2 499,- 2 999,-	

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>AUDI</b>								
A3 3dv., 96-02	"C"	110	91	88,5	48	6	(P) 24,5cm, (Z) 39cm; mezi značky; při montáži nutno vyklopit zadní okno; Kit 48 nahoře mírně zavřít, Kit 6 mírně dole a nahoře zavřít; tyče od sebe 72cm	2 499,- 2 999,-
A3 3dv., 03-	"C"	115	94,5	93,5	35	7	(P) od hrany předních dveří 27cm, (Z) od hrany předních dveří 35,5cm, Kit 35 dole mírně otevřít, Kit 7 bez úpravy (ani jeden nevyjíždí z rámu = OK) kit 35 umístit na střed nad díru se závitem, někdy v předních dveřích není díra se závitem, ale jen prolis, vpředu sedí guma nosiče přes prolis střechy, nevádí to, drží dobře. Zadní okno není otvírací, guma jde lehce odehnout, možno použít plastovou kartičku a umístit mezi šipky na okně. tyče od sebe 71cm	2 499,- 2 999,-
A3 5dv., 99-03	"C"	110	91,2	89,1	48	48	(P) 18,5cm, (Z) 46cm; kity umístit mezi značky na střed; tyče od sebe 73cm	2 499,- 2 999,-
A3, 5dv. Sportback, 04-	"C"	115	95,2	93	35	40	(P) 17cm, (Z) 45cm od středu sloupku; Kit 35 dole mírně otevřít, Kit 40 bez úpravy. umístit na střed nad díru se závitem, někdy v předních dveřích není díra se závitem, ale jen prolis; kity na značky na střed; guma nosiče přes prolis střechy, nevádí to, drží dobře, tyče od sebe 70cm;	2 499,- 2 999,-
A4, 4dv., 95-00	"C"	110	90,9	90	4	4	mezi šipky; kity nahoře zavřít dovnitř, tyče od sebe 71cm	2 499,- 2 999,-
A4, 4dv., 01-04, 05-06	"C"	120	96,5	93,5	67	67	Kity dole mírně zavřít, tyče od sebe 71,5cm	2 499,- 3 100,-
A4, 4dv., 07-	"C"	přední 125 zadní 120	102	99,5	64	65	(P) 30cm, (Z) 38cm; Kit 64 dole lehce otevřít a nahoře zavřít dovnitř, Kit 65 nahoře zavřít dovnitř a dole mírně otevřít, tyče od sebe 78,5cm	2 749,- 3 250,-
A4 Avant 5dv., 96-01	"C"	110	90,2	86,2	48	48	mezi šipky více dozadu; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
A4 Avant 5dv., 02-07	"C"	115	96,5	90,7	58	59	(P) 17,5cm od přední hrany středního sloupku k hraně kitu (Z) 45,5cm od zadní hrany středního sloupku k hraně kitu, přední kit dole a nahoře mírně zavřít dovnitř. Tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>AUDI</b>								
A4 Avant 5dv. s podélníky, 02-04, 05-07	příčník	110					Nezamykací kr.šr. matice M6 (110cm), Čip alu rovná packa	1 190,-
A6 4dv., 94-96	"C"	120	98,5	97	6	6	mezi šipky	2 499,- 2 999,-
A6 4dv., 97-03	"C"	115	95,6	95,5	49	50	(P) 35,5cm (Z) 28cm; mezi šipky; kity dole zavřít; tyče od sebe 74,5cm	2 499,- 2 999,-
A6 Avant bez integrovaných podélníků, 05-	"C"	115	96	94	40	41	(P) od hrany předních dveří 4,5cm, (Z) od hrany předních dveří 59cm. Kity bez úpravy. Pro Alu tyče lze použít přední tyč také 115cm. Kity drží za plastovou lištu, ta je dost tuhá, nehýbe se. Tyče od sebe 71cm.	2 499,- 2 999,-
A6 4dv., 04-10	"C"	120	99,8	100,2	68	68	Zadní tyč má opravdu větší rozteč. Kity dole zavřít o 5° dovnitř, možno i lehce zavřít nahoře dovnitř; tyče 80cm od sebe	2 499,- 3 100,-
A6 4dv., 11- (Stejná střecha jako starší A6, ale jiná ozdobná lišta)	"C"	120	100	100,8	68	68	Zadní tyč má opravdu větší rozteč. Pro montáž, nutno vyloupnout plastové červíky z lišty. U kitů Thule bývá ohnutý drát. Lze to vyndat jehlou na oměřování podélníků a malého šroubováčku. Kity bez úpravy. Při montáži packy dole na dosedací ploše lišty nesedí, ale po utažení ji krásně kopírují. Možno kity dole mírně otevřít. tyče od sebe 74cm.	2 499,- 3 100,-
A8, 4dv., 95-00, 01-02	"C"	125	103	102,2	58	58	(P) 29,5cm, (Z) 35,5cm měřeno od středu sloupku, kity se sami krajem opřou o gumu která je cca 3cm od kraje střechy ve dveřích, mezi šipky na střed, tyče od sebe 74cm	2 599,- 3 150,-
A8, 4dv., 03-09	"C"	125	104,3	103,1	59	60	(P) 35,5cm, (Z) 32cm měřeno od středu sloupku; Všechny kity nahoře zavřít dovnitř. Mezi šipky na střed; přední kit dole lehce zavřít; zadní kit možno minimálně zavřít; tyče od sebe 78cm	2 599,- 3 150,-
A8, 4dv., 10-							Systém "C" by držel jen za plastovou pružnou lištu. Šroubek v rámu dveří nelze vyndat, drží lištu, není to otvor na trn. Z důvodu bezpečnosti nedodáváme.	

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>BMW</b>								
1er, 5dv, 3dv. (E87)., 04-	"H"	110	87,2	83,5			šroub do kastle M6x30; nožičky od sebe M6x30; víčko se vyklápí ven	2 499,- 3 100,-
3er (E36) Coupe, 92-98	"C"						vzadu málo místa, nedoporučuji nosič	
3er (E46) Coupe, 99-05	"H"	105	81,2	83,8			šroub do kastle M6x25 + podl. 6,4; nožičky u sebe M6x25 (víčko se vyklápí ven od střechy); nutné ohnout patku dovnitř, uchytit za šrouby (nožičky) do svěráku a tlačit na patku od sebe.	2 499,- 3 100,-
3er (E92) Coupe, 06-	"H"	110	87,8	88,1			šroub do kastle M6x30 + podl. 6,4; nožičky M6x30 od sebe; (víčko se vyklápí ven od střechy) nutné ohnout patku dovnitř, uchytit za šrouby (nožičky) do svěráku a tlačit na patku od sebe. tyče od sebe 75,3cm	2 499,- 3 100,-
3er (E36) Compact, 94-00	"C" přední "A" zadní	110	87,8	89,2	21	35	přední kit nahoře zavřít dovnitř, zadní "A" nosič + kit 35 hodně dotáhnout, aby šla zamknout krytka	2 599,- 3 100,-
3er (E46) Compact, 01-	"H"	přední 105 zadní 105	84,2	82,9			šroub do kastle M6x25+podl. 6,4, nožičky M6x25 u sebe, (víčko se vyklápí ven od střechy); nutné ohnout patku dovnitř, uchytit za šrouby (nožičky) do svěráku a tlačit na patku od sebe. Tyče od sebe 73,5cm	2 499,- 3 100,-
3er (E30) 4dv., 83-90	"A"	110			1	1		2 220,- 2 720,-
3er (E36) 4dv., 91-97	"C"	110	88,5	85,5	21	21	kity nahoře zavřít dovnitř; zadní čepy; tyče od sebe 73,5cm	2 499,- 3 100,-
3er (E46) 4dv., 98-01, 02-05 (VARIANTA 1)	"C"	100	80	78,5	24	24	šroub M6x22 kolmo do střechy, (víčko se vyklápí ven od střechy)	2 499,- 3 100,-
3er (E46) 4dv., 98-01, 02-05 (VARIANTA 2) (Nedoporučujeme)	"G"	105					M6x20 + podl. 6,4; nutno vyndat plastové pojistky víček, (víčko se vyklápí ven od střechy) Nosič jinak nelze zamknout.	2 499,- 3 100,-
3er (E46) 4dv., 98-01, 02-05 <b>VARIANTA 3</b>	"H" ideální	105	83,8	82,2			šroub do kastle M6x25; nožičky u sebe M6x25 (víčko se vyklápí ven od střechy); nutné ohnout patku dovnitř, uchytit za šrouby (nožičky) do svěráku a tlačit na patku od sebe. tyče od sebe 74cm	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>BMW</b>								
3er (E90) 4dv., 05-11 VARIANTA 1	"G"	110					nelze zamknout, víčko se vyklápí ven od střechy !!	2 499,- 3 100,-
3er (E90) 4dv., 05-11 VARIANTA 2	"H" ideální	110	90,5	90			šroub do kastle M6x30 + podl. 6,4; nožičky M6x30 od sebe; (víčko se vyklápí ven od střechy) nutné ohnout patku dovnitř, uchytit za šrouby (nožičky) do svěráku a tlačit na patku od sebe. tyče od sebe 75cm	2 499,- 3 100,-
3er (F30) 4dv., 12-	"H" ideální	110	90,5	90			šroub do kastle M6x30 + podl. 6,4; nožičky M6x30 od sebe; (víčko se vyklápí ven od střechy) nutné ohnout patku dovnitř, uchytit za šrouby (nožičky) do svěráku a tlačit na patku od sebe. tyče od sebe 75cm	2 499,- 3 100,-
3er (E30) Touring, 88-95	"A"	115	91,4	90,7	1	1	(P) 21,5cm (Z) 45,5cm; tyče od sebe 74cm	2 220,- 2 720,-
3er (E36) Touring, 96-99	"C"	110	88	84	21	21	zadní čepy; kity nahoře ohnout dovnitř; tyče od sebe 81cm	2 499,- 3 100,-
3er (E46) Touring, 00-01, 02-05	"H"	105	83,9	80,8			šroub do kastle M6x25 + podl. 6,4; nožičky u sebe M6x25 (víčko se vyklápí ven od střechy); nutné ohnout patku dovnitř, uchytit za šrouby (nožičky) do svěráku a tlačit na patku od sebe. tyče od sebe 73cm	2 499,- 3 100,-
3er (E91) Touring, 06-	"H"	110	90,5	89,5			šroub do kastle M6x30 + podl. 6,4; nožičky M6x30 od sebe; (víčko se vyklápí ven od střechy) nutné ohnout patku dovnitř, uchytit za šrouby (nožičky) do svěráku a tlačit na patku od sebe. tyče od sebe 75cm	2 499,- 3 100,-
5er 4dv.(E34), 88-95	"A"	120	101,2	100,5	1	1	(P) 33cm, (Z) 36,5cm. Nožičky přihnout dovnitř (úzký žlábek), kity nahoře také zavřít dovnitř. Tyče od sebe 78cm.	2 220,- 2 720,-
5er 4dv. (E39), 96-00, 01-02 VARIANTA 2	"G" ideální	110	89	86,8			šroub M6x22 + podl. 6,4 (víčko se vyklápí do střechy) Není vždy nutné - možno ohnout nožičky dovnitř (upnout za nožičky do svěráku a tlačit na patku od sebe), tyče od sebe 74cm	2 499,- 3 100,-
5er 4dv. (E60), 03-09	"C"	120	98,7	99,4	59	60	kity mírně zavřít dole a nahoře dovnitř; umístit do prolisů na nosič.	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>BMW</b>								
5er 4dv. (F10), 10-	"H"	115	94,6	91,8			"H" M6x35 od sebe, šrouby do kastle M6x30 + podl. 6,4. Pozor při montáži, závit je nakloněný šikmo ven od auta. Nutné ohnout patku dovnitř, uchytit za šrouby (nožičky) do svěráku a tlačit na patku od sebe. Víčko se vyklápí také ven.	2 499,- 3 100,-
5er Touring (E34), 91-96 VARIANTA 1	"A"	120			1	1	přihnout nožičky dovnitř (úzký žlábek), kity nahoře také zavřít dovnitř.	2 220,- 2 720,-
5er Touring s T-drážkou (E34), 91-96 VARIANTA 2	"E"	105	84	82			PTDZ 21+PTDD 3; šroub M6x16 + podl. 6,4; PTDZ 22 lze také použít, nandavat na auto patky s nasazenými plíšky bez tyčí, tyče nastrčit až poté.	2 499,- 2 999,-
5er Touring (E39), 97-00, 01-03 VARIANTA 1	"G" ideální	přední 110 zadní 105	89,3	84,8			šroub M6x22 + podl. 6,4 (víčko se vyklápí do střechy) Není vždy nutné - možno ohnout nožičky dovnitř (upnout za nožičky do svěráku a tlačit na patku od sebe)	2 499,- 3 100,-
5er Touring (E61), 04-	"C"	120	99	97,2	62	62	(P) 21,5cm (Z) 43,5cm Přední kit nahoře zavřít dovnitř, Zadní kit dole velmi mírně otevřít a nahoře zavřít dovnitř, do originálních výlisků, tyče ode sebe 73cm	2 499,- 2 999,-
5er GT (F07) 09-	"H"	přední 130 zadní 120	106,5	100			"H" M6x35 od sebe a šroub M6x35 do kastle. Víčko se vyklápí ven od střechy. Nutné ohnout patku dovnitř, uchytit za šrouby (nožičky) do svěráku a tlačit na patku od sebe. Závit v karoserii je nakloněný směrem ven, proto je nutné nožičky ohnout. Tyče od sebe 74cm	2 499,- 3 250,-
7er 4dv., 87-93	"A"	130			1	1		2 220,- 2 720,-
7er 4dv., (E38), 94-01 VARIANTA 1	"A"	130	103,5	103,5	1	1	nožičky přihnout dovnitř (úzký žlábek)	2 220,- 2 720,-
7er 4dv., (E38), 94-01 VARIANTA 2	"C"	120	101,8	101,8	53	53	lepší je použít systém "A"	2 499,- 2 999,-
7er 4dv. (E65), 02-05, 06-08	"C"	Přední 140 Zadní 130	113,5	109,5	59	88	(P) 35,5cm, (Z) 34cm; přední kity nahoře přihnout dovnitř, zadní kit dole lehce otevřít; umístit kity do prolisů pro nosič na střed. Tyče od sebe 79cm	2 749,- 3 300,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>BMW</b>								
7er 4dv. (F01), 09-	"B"						Není odzkoušeno, patky "B" Polo zkusit stáhnout, pokud to nepůjde nutno navařit klepeta na patku nosiče o 5mm blíž k sobě.	
X1, (E84), 08-	"C"	125	104,2	102,8	50	50	(P) 21cm, (Z) 43cm, všechny kity nahoře zavřít dovnitř, dole bez úpravy. Tyče od sebe 72cm	2 599,- 3 150,-
X3, (E83), 03-10	"C"	125	106,2	103,5	49	49	(P) 13cm, (Z) 54,5cm všechny kity nahoře zavřít dovnitř, dole bez úprav. Tyče od sebe 75cm.	2 599,- 3 150,-
X5 (E53), 00-03, 04-07	"C"	125	102,2	100,4	21	21	uchytit za zadní čepy ve směru jízdy ; kit mírně přiohnout nahoře dovnitř, kity se při dotahování zastaví o patky nosiče (dotazení stačí), tyče od sebe 72,5cm	2 749,- 3 250,-
X5 (E53) s podélníky, 00-03, 04-07	příčník	125					Standard Z.	1 990,-
X5 (E70), 08-	"C"	130	110,2	107,8	59	60	(P) 14cm, (Z) 58,5cm; všechny kity dole lehce zavřít, (nevylézá z rámu = OK), tyče od sebe 80cm	2 599,- 3 150,-
X6 (E71), 08-	"C"	125	104	106	88	88	(P) 27cm (Z) 38cm, kity bez úpravy, Pro ALU nosič obě tyče 125cm, tyče od sebe 76cm	2 599,- 3 150,-
<b>CADILLAC</b>								
BLS 4dv., 06-	"H"	115	95,4	92,2			šroub do kastle M6x40 + podl. 6,4. Nožičky od sebe M6x30. Víčko se vyklápí dovnitř do střechy, tyče od sebe 84cm	2 499,- 3 100,-
CTS 4dv., 00-07	"C"	120	98,5	97	78	78	Ve dveřích vždy jedna díra pro kit s trnem, kryt ze závitů vyšroubovat křížovým šroubovákem, kity bez úpravy, tyče od sebe 74cm	2 499,- 3 100,-
STS 4dv., 08-							NELZE ŽÁDNÝ NOSIČ	
<b>CHEVROLET</b>								
Alero 4dv., 99-04	"C"	115	83,5	85,5	51	51	kity upravené na zakázku (jako u Chrysler 300M); (P) 25,5cm (Z) 34,5cm	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>CHEVROLET</b>								
Aveo 4dv. 06-11	"C"	přední 115 zadní 110	93,2	89	5	40	(P) 31cm, (Z) 33cm; Kit 5 dole mírně otevřít, tyče od sebe 74,5cm	2 499,- 2 999,-
Aveo 5dv. 12-							NEUMÍME, ŠIKMÝ ÚHEL DVEŘÍ, 2 OHYBY JAKO U Octavia II Combi	
Cruze 4dv., 09-	"C"	přední 120 zadní 115	99,2	93	48	41	(P) 31,5cm (Z) 32,5cm; přední kit nahoře mírně zavřít dovnitř, zadní kit bez úpravy. Uchytit do prolisů v karoserii na střed. Tyče od sebe 76cm	2 499,- 2 999,-
Kalos 3dv. 03-	"C"	115	94,2	96	48	36	kit č. 48 dole mírně přihnout dovnitř	2 499,- 2 999,-
Kalos 4dv. 03-	"C"	115	94,8	92,2	48	48	(P) 25cm, (Z) 35cm; kity dole mírně zavřít; tyče od sebe 69cm	2 499,- 2 999,-
Kalos 5dv. 03-	"C"	115	94,8	92,3	48	48	(P) 26cm, (Z) 41cm; kity dole mírně přihnout dovnitř; tyče od sebe 76cm	2 499,- 2 999,-
Lacetti 4dv. 03-	"C"	115	92,6	91,8	49	50	(P) 23,5cm, (Z) 35,5cm, kity bez úpravy, tyče od sebe 69,5cm	2 499,- 2 999,-
Lacetti 5dv. 04-	"C"	115	95,3	92,3	55	56	(P) 21cm, (Z) 37,5cm; kity dole lehce zavřít; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Lacetti 5dv. Estate 04-	"C"	přední 115 zadní 110	92,5	88,3	40	40		2 499,- 2 999,-
Lacetti 5dv. Estate s podélníky, 04-	příčník	110					Nez.dlouhý šroub; Čip rovné packy	1 190,-
Orlando 5dv., 11-		127cm					Vyndat plastový kryt, úchyt jako ne Merivu, pasuje nosič Hakr s klepety, ale nelze zamknout, plastový kryt se zámkem nelze přes plastovou lištu na autě nasadit. Nosič sedí klepety ve žlábkku, který má jen běžné lakování, není to ochráněné proti odření, tím jak klepeta sedí ve žlábkku.	
Spark 5dv., 05-	"C"	105	84	86	48	48	(P) 29cm, (Z) 37cm; tyče od sebe	2 499,- 2 999,-
<b>CHRYSLER</b>								
300 M, 98-	"C"	120	98	96	26	26	kity otevřít dole okolo gumy a zadní kit přihnout nahoře dovnitř; málo místa na kity, dveře doslova mlátí při zavření do kitů nosiče.	2 499,- 3 100,-
Neon 4dv., 94-97	"C"						pouze podélníky nebo Thule	
Neon 4dv., 00-	"C"						pouze podélníky nebo Thule	



Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>CHRYSLER</b>								
Pacifica, 04-	"D"	120	96,5 1. úchyt od předu	96,4 3. úchyt od předu			šroub do kastle M6x50 + podl. 6,4; na střeše je plastová lišta kterou drží 4. šrouby. (4 možné úchyty). Přední tyč uchytit vždy na 1. úchyt ve směru jízdy, zadní tyč uchytit buď na 3 úchyt ve směru jízdy = (tyče od sebe 61cm), nebo na 4 úchyt ve směru jízdy = (tyče od sebe 98cm). Šrouby které drží lištu jsou zalepené závitovým tmelem, jdou ztuha vyšroubovat, ale lze to pomocí hvězdičky T25. Vyndat jen ty šrouby kde budeme chytat nosič. "D" sedí pěkně plochou na rovné plastové liště.	2 499,- 3 300,-
PT Cruiser 5dv. Estate, 00- (var. 1)	"C"	115	93	88	52	52	kit se lehce dotýká dveří, když jsou zavřené	2 499,- 3 300,-
PT Cruiser 5dv. Estate, 00- (var. 2)	"C"	přední 115 zadní 110	93,5	88,5	79	79	(P) 27,5cm (Z) 38,5cm Montuje se pod gumu, ta se při montáži musí odtáhnout a potom se natáhne zpět přes kity, dveře jdou dobře zavřít. Kity by mohly být v místě kde obejmou rantl vozu na výšku o 2mm nižší, proto je nutné je zmáčknout ve svěráku. Nahoře kity zavřít dovnitř.	2 499,- 3 300,-
Stratus 4dv., 95-00	"C"	115	96,3	92,7	51	51	(P) 28cm, (Z) 29cm, Kity dole otevřít (vrták do packy a zmáčknout ve svěráku), nahoře kity zavřít. Tyče od sebe 66cm.	2 499,- 3 300,-
<b>CITROËN</b>								
AX 3dv., 86-98	"C"	110	86,3	86,7	48	31	v zadním okně vyndat gumovou zátku	2 499,- 2 999,-
AX 3dv.,otv. okno, 86-98	"C"	110	86	87,5	4	12		2 499,- 2 999,-
AX 5dv., 86-98	"C"	110	86	84,5	48	48	(P) 24cm, (Z) 43,5cm; tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Berlingo, 97-07	"C"	110	89,5	90,5	70	70	Kity nahoře zavřít dovnitř. 1. a 2. úchyt = tyče od sebe 60cm, 1. a 3. úchyt = tyče od sebe 112cm ;	2 499,- 3 300,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>CITROËN</b>								
Berlingo II, 08-	"D"	přední 125 střední 120 zadní 115	přední 101,3	střední 97,5	zadní 93,8		do karoserie M8x30 + podl. 8,4; <b>rozteče mezi tyčemi:</b> Přední a Střední 88cm, Střední a Zadní 71cm, celková - Přední a Zadní 160cm; gumová podložka systému "D" sedí přesně u kraje střešního žlábků, pod nosičem jsou ve žlábků z výroby viditelné výztuhy střechy, dobře vymyšlený robustní systém	2 499,- 3 250,-
Berlingo s podélníky (hliníkovými original), 01-07	příčnick	125					Nez. Krátký šroub (125cm), Čip alu rovná packa prodloužený	1 340,-
BX	"C"	120			4	4		2 499,- 2 999,-
C1 3dv., 05-	"C"	115 přední 110 zadní	93,2	90,4	13	37	MONTÁŽ JEN U NÁS V OBCHODĚ. Na jedné straně vzadu OK, na druhé straně vzadu je málo místa. (P) 28,5cm od kraje kitu ke kraji zadního okna (Z) 23,5cm od kraje kitu ke kraji okna; vzadu málo místa pro kit mezi oknem a plechem; zadní kit dole mírně zavřít; tyče od sebe 62cm	2 499,- 2 999,-
C1 5dv., 05-	"C"	115 přední 110 zadní	94	88,1	13	4	(P)28cm (Z)40cm; tyče od sebe 78cm	2 499,- 2 999,-
C3 5dv., 02-	"C"	115	95	92,8	55	48	RADĚJI DOPORUČUJI NÁŠ NOSIČ BÖHM SYSTÉM "A" DO LIŠTY, V RÁMU DVEŘÍ TO NEDRŽÍ. (P)29,5cm (Z)36cm; všechny kity nahoře lehce zavřít dovnitř, kit 55 dole mírně zavřít, tyče od sebe 76cm	2 500,-
C3 Picasso 5dv., 09-							NEUMÍME. Šikmý úhel střechy, nalepená guma v rámu. Zatím neumí ani Thule.	
C3 Picasso s podélníky 5dv., 09-	příčnick	120					Příčnick Nezamykací kr. šr.	1 190,-
C4 3dv., 05-	"H"	110 přední 100 zadní	86,3	79,5			šroub do kastle M6x40, nožičky od sebe M6x40; tyče od sebe 73cm; pozor při instalaci na plechový lem v úchytu, pokud nejsou patky správně ohnuté z výroby, je nutné je za šrouby chytit do svěráku a ohnout dovnitř směrem do střechy	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>CITROËN</b>								
C4 4dv.sedan, 08- <b>Pouze na zakázku, nutno nanýtovat hliníkové matice do rámu dveří</b>	"C"	115	95,5	92	89	90	NÝTOVACÍ MATICE NEZALEZOU CELÉ DO RÁMU DVEŘÍ. Přední otvor (střed díry) pro kit od přední hrany B sloupku 25cm a střed zadního otvoru pro trn je 37,5cm od zadní hrany B sloupku. Tyče od sebe cca 73,5cm, Možná nutné šrouby ke kitu nosiče vzadu použít delší a sice M6x40.	<b>3 990,- 4 500,-</b>
C4 5dv., 05-10	"H"	105 přední 100 zadní	86	79			šroub do kastle M6x40, nožičky od sebe M6x40; tyče od sebe 72cm; pozor při instalaci na plechový lem v úchytu, pokud nejsou patky správně ohnuté z výroby, je nutné je za šrouby chytit do svěráku a ohnout dovnitř směrem do střechy	2 499,- 3 100,-
C4 II 5dv., 11-	"C"	120	99,4	99	92	92	(P) 26,5cm (Z) 37,5cm (od středu sloupku na trny) Všechny kity nahoře zavít dovnitř. Tyče od sebe 73,5cm	2 499,- 3 100,-
C4 Picasso se závit, 5-dr MPV, 06- <b>(Var. 1)</b>	"H"	120 přední 115 zadní	97,5	92			nožičky M6x30, šroub do kastle M6x35 + podl. 6,4; málo místa ve žlábk, pokud nejsou patky správně ohnuté z výroby, je nutné je za šrouby chytit do svěráku a ohnout dovnitř směrem do střechy, tyče od sebe 72cm	2 499,- 3 100,-
C4 Picasso s plastovou lištou, 5-dr MPV, 06- <b>(Var. 2)</b>							za rám dveří se bude obtížně chytat nosič, je tam několik ohybů (nelze), když se sundá plastová lišta, jsou těsně za předním oknem 2. závit a vzadu ke konci střechy 3. závit, je možné použít systém "H" ale vzdálenost tyčí od sebe vyhovuje maximálně na převoz dlouhých lodí nebo žebříků. Tyče od sebe 154cm	
C4 <b>Grand</b> Picasso se závit, 5-dr MPV, 06-	"H"	120 přední 115 zadní	97,5	92			nožičky M6x30, šroub do kastle M6x35 + podl. 6,4; málo místa ve žlábk, pokud nejsou patky správně ohnuté z výroby, je nutné je za šrouby chytit do svěráku a ohnout dovnitř směrem do střechy, tyče od sebe 72cm	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>CITROËN</b>								
C4 <b>Grand Picasso</b> s plastovou lištou, 5-dr MPV, 06-							za rám dvěří se bude obtížně chytat nosič, je tam několik ohybů (nelze), když se sundá plastová lišta, jsou těsně za předním oknem 2. závity a vzadu ke konci střechy 3. závity, je možné použít systém "H" ale vzdálenost tyčí od sebe vyhovuje maximálně na převoz dlouhých lodí nebo žebříků.	
C5 5dv., 01-07 <b>(pozor na tolerance plastové lišty - válečky se nemusí vždy vejít)</b>	"H" ideální	105 přední 100 zadní	82	75,5			systém "H" BEZ NOŽIČEK; šrouby do kastle M5x35 + podl.5,3 + nerezový váleček průměr 10mm, délka 20mm, vnitřní průměr díry 5mm; na kozlíku "H" použít díry se závitem u sebe; tyče od sebe 73cm. <b>POZOR!!</b> - Lišta na střeše má velkou výrobní toleranci, stalo se, že se nám váleček do lišty nevesel, protože by zlomil plastové otvírací víčko. P/otom lze použít pouze nosič Thule který má duté gumové podložky a nesedí ve žlábků, nýbrž na plechu střechy okolo vstupu do lišty. Thule 751(753) + 760(860) + 3041	2 999,- 3 700,-
C5 5dv., 01-07 VARIANTA 2	"C"	115	95,5	92	57	57	(P) 18cm (Z) 42cm; přední kity dole zavřít více než zadní; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
C5 II 5dv., 08-							<b>Náš nosič neumíme.</b> Jen Thule kit <b>3017</b> , do originální přípravy v liště, pevný svislý čep	na našich <a href="#">www</a>
C5 Break, 01-07	"D"	přední 105 zadní 100	84,2	72,4			Šrouby M6x35+podl. 6,4. V plastové liště jsou oválné vstupy, zatlačit na ně a posunout dopředu ve směru jízdy. V liště jsou 3 uchyty. (P)+(S)=110cm, (S)+(Z)=87,5cm Rozteč na nosiči měřena na přední a střední tyči.	2 499,- 3 100,-
C5 Break s podélníky, 01-07	příčník	115					Nez. dlouhý šroub, delší spodní plech - PPND 2, guma (10x3x0,2) cm	1 690,-
C6 4dv., 05-	Thule 751	tyče Thule 761 nebo 861					<b>Náš nosič neumíme.</b> Jen Thule kit <b>3017</b> , do originální přípravy v liště, pevný svislý čep	na našich <a href="#">www</a>

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>CITROËN</b>								
C8 5dv. s T-drážkou, 03-	"P"	120					PTDT 1, PTDD 5, vstup do T-drážky pomocí klíče s hvězdičkou	2 499,- 3 100,-
C8 5dv., 03-	"C"	140 přední 130 zadní (ALU tyče 135cm přední 130cm zadní)	115	111	60	44	(P) 10cm od hrany předních dveří, (Z) 20cm od zadních dveří k hraně kitu; kit 60 nahoře zavřít; <b>tyče od sebe 130cm</b> ; nosič lze uchytit pouze za přední rám dveří a za rám zadního okna (na prostřední šoupací dveře nelze uchytit nosič) Tyče daleko od sebe, vhodné na převoz dlouhých lodí nebo žebříků.	2 749,- 3 300,-
DS5 5dv. 12- (Sklenná střeška nevadí)	"C"	120	100,7	100	92	91	(P) 31cm, (Z) 31,5cm, kity bez úpravy, lze také montovat na auto se skleněnou střeškou, nevyklápí se, jen vpředu je ovál. podl. "C" částí ve vzduchu nad sklem. Tyče od sebe 72cm.	2 499,- 3 100,-
Evasion s <b>T-drážkou</b> , 94-02 VARIANTA 1	"P"	125	105	99,7			("D" - nesedí plochou) při montáži nutno otevřít kufr a gumu, která navazuje na T-drážku posunout dozadu; podložka pod patku PTDD 5 s dírou uprostřed + PTDT 2, podložka 6,4 + matice M6 (délka závitu stačí 24 mm)	2 499,- 3 250,-
Evasion s <b>T-drážkou</b> s originálním úchytem v T-drážce (plíšek se 2 závity), 94-02 VARIANTA 2	"L"	125	105	99,7			patka "L" stejná jako na X-trail, plech PTDD 7 jako podložka pod patku položit na T-drážku, do závitu v plechu který se pohybuje v T-drážce šrouby M6x16 + podl. 6,4	2 350,- 3 250,-
Evasion s <b>T-drážkou</b> , 94-02 VARIANTA 3	"E"	125	105	99,7			při montáži nutno otevřít kufr a gumu, která navazuje na T-drážku posunout dozadu; PTDZ 6, PTDD4, šroub M6x16 + podl. 6,4 + hvězdička T30	2 750,-
Evasion s <b>T-drážkou</b> , 94-02 VARIANTA 4	"H"	125					nožičky M6x25, do kastle M6x35; po vyšroubování šroubů, které drží T-drážku ke střeše (hvězdička T30) lze použít systém "H". Vzdálenosti závitu od sebe	2 749,- 3 249,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>CITROËN</b>								
Evasion s <b>plastovou lištou</b> , 94-02	"H"	125					Nožičky M6x25 od sebe, šrouby do karoserie... M6x20... až... M6x30....(příště změřit) Nutno sundat plastovou lištu pod kterou jsou úchyty (nabodovaný plech se závitem) tyče od sebe od předu: 1. - 2. úchyt 34,5cm, 1. - 3. úchyt 70cm, 1. - 4. úchyt 103,5cm, 1. - 5. úchyt 140cm, 2. - 4. úchyt 69cm	2 499,- 3 250,-
Jumper, 95-05	Neumann						Na střeše jsou kovové trny ve tvaru T a za ně drží kit, nožičky patek mají malou plochu, jedná se o klasický žlábkový nosič Neumann	na našich www
Jumper Maxi s vysokou střešou, 95-05	<b>"P" pro šrouby M8</b> (ostatní "P" jsou na M6)	130	P 110,5	S1 110	S2 110 S3 neměřeno	Z 106,5	Na střeše je 5 závitů v řadě, které mají jako krytku vystouplý šroub na klíč velikosti 13", nebo na šroubovák s průběžnou drážkou, tím ale šroub nelze povolit, bývá mírně zarezlý, nutno použít klíč. <b>Patky nutno narovnat</b> , utáhnout šroubem k autu bez tyčí, poté chytit za patku a přitánout k sobě. Střecha je úplně rovná. Rozteče tyčí měřeny odpředu (S1) je druhá tyč zepředu, S2 je třetí tyč zepředu, S3 je čtvrtá tyč zepředu, <b>tyče od sebe:</b> (P-S1 71cm); (S1-S2 73cm); (S2-Z 117cm)	2 799,- 3 490,-
Jumper II 06-	"A"	150	130	130	3	3	VYZTUŽENÉ NOŽIČKY systému "A"; 4 úchyty v řadě pro nosič, na střeše jsou kvůli pevnosti střešy pod nosič nabodované vyztužovací plechy, <b>nožičky patek sedí na střeše menší plochou než Thule</b>	2 990,-
Jumper II 06-	Thule 751	tyče Thule 763 nebo 863					Thule kit <b>3031, sedí na střeše na gumové podložce velkou plochou</b>	na našich www
Jumpy 5dv., 95-06	"H"	120	92	91,5			střední tyč 91,5cm; šroub do kastle M6x20, nožičky od sebe M6x22; 5 úchytů pro nosič	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>CITROËN</b>								
Jumpy II, 07- <b>VARIANTA 1</b>	"H"	1. tyč přední 140 5. tyč zadní 130	114,3 (P)	107,8 (Z)			nožičky M6x22, šroub do úchyty M6x22+podl. 6,4, (někdy je třeba použít 2 podl. pod jeden šroub kvůli nepřesně nabodovaným úchytům, aby šroub při utažení nešel do karoserie. <b>Sedí na střeše na nožičkách (pevnostní šrouby) menší plochou než Thule</b> ; nožičky sedí na nabodovaném plechu což zaručuje vysokou nosnost, v úchytu není závit ale jen (nabodované oko s dírou). Proti šroubu použít <b>plíšek se závitem PTDZ-39 (20x20x4)</b> <b>Pro snadnou montáž stačí utrhnout kus kartonové krabice a vložit pod plíšek aby byl v úchytu výš, potom lze lehce chytit závit, který je v kostičce.</b> Možnost až 5 tyčí, maximální rozteč tyče od sebe 157cm	2 799,- 3 400,-
Jumpy II, 07- <b>VARIANTA 2</b>	Thule 753	tyče Thule 762 nebo 862					Thule kit <b>3051, sedí na střeše na gumové podložce velkou plochou</b>	na našich www
Nemo, 08-	"P"	přední 130cm zadní 120cm	106	96			"P" s gumovou podložkou; Na střeše je 5 úchytů se závitěm. Plastový kryt závitě vyndat šroubovákem s průběžnou drážkou, těsnící kroužek nechat na střeše. <b>(Lze namontovat i bez ohýbání patky)</b> . Střecha je ve žlábků úplně rovná, proto se doporučuje patku ohnout směrem ven od střechy (Narovnat). Jak? Patku chytit šrouby k jakémukoli jöklu, jökl chytit do svéráku a přihnout k sobě. Při utahování na střeše tlačit prsty gumovou podložku směrem do střechy. Šrouby do karoserie M6x18 + podl. 6,4; Rozteč naměřena na 2. a 4. úchytu od předu, tyče od sebe 142cm. Rozteče mezi závitě od předu: 1. a 2. úchyt 14,5cm; 2. a 3. úchyt 78cm; 3. a 4. úchyt 61,5cm; 4. a 5. úchyt 7cm	2 599,- 3 290,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>CITROËN</b>								
Saxo 3dv., 96-03	"C"	105	82,5	81,3	10	41	(P) 35cm (Z) 26,5cm, zadní kit dole mírně otevřít, dotýká se jen začátkem držící plochy kitu a bokem kitu, ale nevyjíždí z rámu okna. Kit nevedí zadnímu otvíracímu oknu, je zde dostatek místa. Přední kit drží v rámu dveří přes gumu, bez úpravy. Tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Saxo 5dv., 96-03	"C"	105	82,4	80,5	10	10	(P) 28cm (Z) 42,5cm; gumu v rámu dveří není třeba odlepit, nosič drží přes gumu; tyče 80cm od sebe	2 499,- 2 999,-
Xantia 5dv., 93-01	"C"	110	89,5	85,5	14	14	uchytit na zadní díry, kity nahoře zavřít mírně dovnitř, gumu odtáhnout visle nahoru pro dobrý přístup k otvorům, tyče od sebe 71cm	2 499,- 3 100,-
Xantia Break, 96-01 VARIANTA 1	"P"	100					PTDT 2 + PTDD 5 s dírou uprostřed + podl. 6,4 + matice M6; šířka T-drážky 25mm - šířka plechu 23mm	2 499,- 3 100,-
Xantia Break, 96-01 VARIANTA 2	"D"	100					PTDT 2 + podl. 6,4 + matice M6; šířka T-drážky 25mm - šířka plechu 23mm	2 599,- 3 300,-
Xantia Break, 96-01 VARIANTA 3	"E"	100	76	71,9			PTDZ 28, PTDD 5 + M6x14 + podl.; T30 - hvězdička	2 600,-
XM 5dv., 90-00	"C"	115	93	92	14	14	na trny, kity nahoře zavřít dovnitř, tyče od sebe 71cm	2 499,- 3 100,-
XM Break s podélníky, 92-	příčník	115					Nez. krátký šroub (115cm)	1 190,-
Xsara 3dv. s otvíracím oknem, 98-00, 01-	"C"	105 přední 110 zadní	82,7	89,7	9	41	(P) 46,5, (Z) 14cm; Zadní kit dole mírně otevřít dotýká se jen začátkem držící plochy kitu a bokem kitu, ale nevyjíždí z rámu okna. Kit nevedí zadnímu otvíracímu oknu, je zde dostatek místa.; přední kit umístit mezi prolisy na kastly na střed; zadní kit umístit mezi značky na okně více dozadu; tyče od sebe 69cm	2 499,- 2 999,-
Xsara, 5dv.,98-00, 01-	"C"	105	82,5	79,5	9	9	(P) 27,5cm (Z) 31,5cm; umístit kit mezi 2 body na karoserii; tyče od sebe 67,5cm	2 499,- 2 999,-
Xsara Break, 98-00, 01- VARIANTA 1	"P"	100 černé 95 ALU					PTDT 2 + PTDD 5 s dírou uprostřed + podl. 6,4 + matice M6; šířka T-drážky 25mm - šířka plechu 23mm	2 499,- 3 100,-
Xsara Break, 98-00, 01- VARIANTA 2	"D"	100 černé 95 ALU					PTDT 2 + podl. 6,4 + matice M6; šířka T-drážky 25mm - šířka plechu 23mm	2 599,- 3 300,-
Xsara Break, 98-00, 01- VARIANTA 3	"E"	100 černé 95 ALU					PTDZ 28, PTDD 5	2 600,-



Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>CITROËN</b>								
Xsara Picasso 5dv., 00-	"C"	105	85	84,5	71	71	tyče od sebe 73,5cm	2 499,- 3 100,-
ZX 3/5dv., 92-							pouze Thule nebo podélníky	
ZX Break s podélníky, 94-	příčník	110					Nez. krátký šroub (110cm)	1 190,-
<b>DACIA</b>								
Logan 4dv., 04-	"C"	120	97,8	97,1	61	61	tyče od sebe 72,5cm; na zadní díry, guma dveří trochu odstává, dveřím nevadí; čep prům.6 pro kit 72	2 499,- 3 100,-
Logan combi, 06-	"D"	100	74 1. tyč	73,8 3. tyč			šrouby M8x35 + podl. 8,4, plastové kryty vyndat hvězdičkou, Přední 2 díry, Střední 1 díra, Zadní 1 díra, možno použít 3 tyče. Vpředu chytat na zadní díru, tyč není šikmo. (ovál. podl. se vejde vedle druhé díry) maximální rozteč je 160cm od sebe	2 499,- 3 100,-
Logan combi s podélníky, 06-	příčník						příčník nez. dl. šr. 110cm	1 190,-
Solenza	"C"	100	80,2	79,9	52	52		2 499,- 3 300,-
<b>DAEWOO</b>								
Espero 4dv., 95-98	"C"	105	86	83,5	26	26	kity otevřít a ohnout dovnitř	2 499,- 3 100,-
Evanda 4dv., 03-	"C"	115	96,2	94	35	40	(P) 24,5cm (Z) 42,5cm Kity bez úpravy. Tyče 77,5cm od sebe	2 499,- 2 999,-
Kalos, 4dv., 03-	"C"	115	95	92,5	48	48		2 499,- 2 999,-
Kalos 5dv., 03-	"C"	120	96,5	93,5	13	13		2 499,- 2 999,-
Lanos 3dv. s otvíracím oknem, 98-	"C"	110	87,2	87,7	48	7	(P) 43cm, (Z) 15,5cm; tyče od sebe 69cm	2 499,- 2 999,-
Lanos 4dv., 96-	"C"	110	88,5	90	48	48	kulatá střecha	2 499,- 2 999,-
Lanos 5dv., 96-	"C"	110	86,5	88,5	48	48	(P) 27,5cm, (Z) 32cm; zadní kit dole lehce otevřít; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Leganza 4dv., 97-	"C"	120	96,4	95,4	48	50	(P)25,5cm (Z)39,5cm; tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>DAEWOO</b>								
Matiz, 5dv., 98-00, 01-	"C"	110	87	86,3	13	13	(P)27cm (Z)45cm; tyče od sebe 80cm; kity dole mírně zavřít	2 499,- 2 999,-
Nexia 3dv., 95-98	"A"	100	79,5	79,7	2	2	tyče od sebe 74,5cm	2 220,- 2 720,-
Nexia 4dv., 95-98	"A"	100	80	80,3	2	2		2 220,- 2 720,-
Nubira 4dv., 97-02	"C"	110	90,4	89,8	58	58	(P)26cm (Z)30cm; tyče od sebe 66cm	2 499,- 2 999,-
Nubira 4dv., 03-	"C"	115	94,5	93,5	6	6		2 499,- 2 999,-
Nubira 5dv., 97-02	"C"	110	89,5	89,5	6	6		2 499,- 2 999,-
Racer 4dv. 89-94	"A"				2	2		2 220,- 2 720,-
Racer II 4dv., 95-97	"A"				2	2		2 220,- 2 720,-
Tico 5dv.	"A"	100	67	65,5	22	22	vyndat lištu (vyřezat otvory do lišty nebo jí zpět nevracet)	2 220,- 2 720,-
<b>DAIHATSU</b>								
Cuore 5dv., 95-98	"C"	100	77,5	78	6	6		2 499,- 2 999,-
Move s zabudovanými podélníky, 97-							speciální lišta, nelze použít žádný z našich nosičů (pouze na zakázku)	
<b>DODGE</b>								
Caliber SUV 06- s plastovou podélnou lištou	Nelze						Nosič Böhm nelze, lišta je chatrná a nemá v sobě úchyty pro nosič, ani Thule to nevyrobí	
<b>FIAT</b>								
Brava 5dv., 96-02	"C"	115	91	91,5	55	55	(P) 25cm (Z) 36,5cm; kit lehce dole otevřít; tyče od sebe 71cm	2 499,- 2 999,-
Bravo 3dv., 96-02	"C"	115 přední 110 zadní	91,2	90	55	6	přední tyč - k zadní značce, zadní tyč - mezi značky na střed(na zadním okně jsou málo viditelné šipky); tyče od sebe 70,5cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FIAT</b>								
Bravo 5dv., 07-	"C"	125 přední 120 zadní	105,5	99	77	90	(P) 31cm, (Z) 46,5cm na trny, Kit 77 dole zavřít pomocí PTDD 6 a nahoře zavřít, Kit 90 dole zavřít pomocí PTDD 6. V rámu dveří je vystouplá kovová linka vedle otvorů pro trny v celé délce rámu dveří. Díky tomu standardní tm dlouhý 11mm drží pouze za 6mm a kit je z větší části ve vzduchu, nekopíruje lem dveří. Nosič drží bez problémů, pasuje i na Bravo se skleněnou střešou. Thule nabízí kit 1451 s ohybem kvůli této lince. Tyče od sebe u nosiče Böhm 88,5cm	2 749,- 3 250,-
Cinquecento 3dv., 92-97							montovali jsme podélníky	
Croma 4dv., 87-96	"C"	110	90	90	14	14	kity přihnout dovnitř dole mezi prolisem a trnem	2 499,- 3 100,-
Croma 5dv. Estate, 05-	"M"	110 přední 105 zadní	88	84			šrouby M6x25 + podl. 6,4; dva šrouby na 1. patku, Jökl 10x43mm, středy děr 25mm od sebe. Víčko se otevírá dovnitř do střešy, je hodně blízko k patce "M", závity bývají zarezlé, nutno promazat. Tyče od sebe 97,5cm	2 499,-
Doblo 5dv., 00-09	"D"	120	(P) 99,5	(S) 96,5	(Z) 93,5		do karoserie M6x25 + podl.6,4; krytky závitů na hvězdičku; má 3 úchyty v řadě. 1. a 2. úchyt od předu 85cm, 2. a 3. úchyt 59cm měřeno od předu. Na vyndání plastových krytek závitů, použít hvězdičku T40.	2 499,- 3 100,-
Doblo 5dv., 10-	"D"	120	(P) 101 (zadní díra - přední úchyt)	(S) neměřeno	(Z) 100 (zadní díra - zadní úchyt)		Šrouby do karoserie M6x30 + podl. 6,4. Plastové víčko závitů vyndat křížovým šroubovákem. Nosič se montuje do prolisů pro originální podélníky. Přední úchyt má 2 díry, prostřední úchyt 1 díru, zadní úchyt 2 díry. Uchytit na zadní díry ve směru jízdy. Tyče od sebe, měřeno na zadní díry. (P) úchyt a (S) úchyt 81,5cm. (S) úchyt a (Z) úchyt 61cm. Nejdelší vzdálenost na zadní díry (P) a (Z) 144cm	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FIAT</b>								
Ducato,95-05	Neumann						Na střeše jsou kovové trny ve tvaru T a za ně drží kit, nožičky patek mají malou plochu, jedná se o klasický žlábkový nosič Neumann	na našich www
Ducato Maxi s vysokou střechou, 95-05	<b>"P" pro šrouby M8</b> (ostatní "P" jsou na M6)	130	P 110,5	S1 110	S2 110 S3 neměřeno	Z 106,5	Na střeše je 5 závitů v řadě, které mají jako krytku vystouplý šroub na klíč velikosti 13", nebo na šroubovák s průběžnou drážkou, tím ale šroub nelze povolit, bývá mírně zarezlý, nutno použít klíč. <b>Patky nutno narovnat</b> , utáhnout šroubem k autu bez tyčí, poté chytit za patku a přitáhnout k sobě. Střecha je úplně rovná. Rozteče tyčí měřeny odpředu (S1) je druhá tyč zepředu, S2 je třetí tyč zepředu, S3 je čtvrtá tyč zepředu, <b>tyče od sebe:</b> (P-S1 71cm); (S1-S2 73cm); (S2-Z 117cm)	2 799,- 3 490,-
Ducato II, 06- <b>VARIANTA 1</b>	"A"	150	130	130	3	3	VYZTUŽENÉ NOŽIČKY systému "A"; 4 úchyty v řadě pro nosič, na střeše jsou kvůli pevnosti střechy pod nosič nabodované vyztužovací plechy, <b>nožičky patek sedí na střeše menší plochou než Thule</b>	2 990,-
Ducato II, 06- <b>VARIANTA 2</b>	Thule 751	tyče Thule 763 nebo 863					Thule kit <b>3031, sedí na střeše na gumové podložce velkou plochou</b>	na našich www

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FIAT</b>								
Fiorino, 08-	"P"	přední 130cm zadní 120cm	106	96			"P" s gumovou podložkou; Na střeše je 5 úchytů se závitem. Plast. kryt závitu vyndat šroubovákem s průběžnou drážkou, těsnící kroužek nechat na střeše. <b>(Lze namontovat i bez ohýbání patky)</b> . Střecha je ve žlábků úplně rovná, proto se doporučuje patku ohnout směrem ven od střechy. Jak? Patku chytit šrouby k jakémukoli jöklu, jökl chytit do svěřáku a přihnout k sobě. Při utahování na střeše tlačit prsty gumovou podložku směrem do střechy. Šrouby do karoserie M6x18 + podl. 6,4; Rozteč naměřena na 2. a 4. úchytu od předu, tyče od sebe 142cm. Rozteče mezi závity od předu: 1. a 2. úchyt 14,5cm; 2. a 3. úchyt 78cm; 3. a 4. úchyt 61,5cm; 4. a 5. úchyt 7cm	2 599,- 3 290,-
Grande Punto 5dv., 05-	"C"	115 přední 110 zadní	91,7	86,5	81	55	(P) 27cm, (Z) 42cm; kit 81 dole lehce otevřít; nové kity 81 budou sedět bez ohýbání, kit 55 bez úpravy na střed výlisku, zdánlivě tam nesedí, po utažení k autu, sedí kit 55 přesně a nevyjíždí z rámu dveří. Tyče od sebe 79,5cm (stejný úchyt jako Linea, rozteče na tyčích jsou jiné)	2 499,- 3 100,-
Linea 4dv., 07-	"C"	110	90,3	90	81	55	(P) 27cm, (Z) 42cm; kit 81 dole lehce otevřít; nové kity 81 budou sedět bez ohýbání, kit 55 bez úpravy na střed výlisku, zdánlivě tam nesedí, po utažení k autu, sedí kit 55 přesně a nevyjíždí z rámu dveří. Tyče od sebe 79,5cm (stejný úchyt jako Grande Punto, rozteče na tyčích jsou jiné)	2 499,- 3 100,-
Marea 4dv, 96-02	"C"	110	91,5	91	55	55	(P)23cm (Z)37,5cm; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Marea Weekend s podélníky, 96-02	příčnick	110					široký podélník - Nezam. dlouhý šroub	1 190,-
Multipla 5dv. MPV, 99-01, 02-	"C"	150	130	126,5	4	4	(P) 8cm (Z) 64cm (od hrany předních dveří); kity dole lehce zavřít; tyče od sebe 80cm	2 949,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FIAT</b>								
Panda, 5dv., 03- <b>VARIANTA 1</b>	"D"	115 přední 110 zadní	91,7	89			do karoserie M6x30 + podl. 6,4; vyndat kryt závitu pomocí křížového šroubováku. Tyče od sebe 105cm	2 499,- 3 100,-
Panda, 5dv., 03- <b>VARIANTA 2</b>	"C"	120	97	95	55	56	(P) 13,5cm (Z) 54cm; zadní kit dole lehce zavřít; tyče od sebe 77cm	2 499,- 2 999,-
Punto 3dv., 94-98	"C"	110	86,4	91	87	49	přední kit nahoře zavřít dovnitř (dole mírně odtlačuje gumu dveří) pozor na starší kity 87, byli na délku kratší než novější správné provedení, zadní kit dole lehce zavřít; tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Punto II 3dv., 99-	"C"	105 přední 115 zadní	83	92,5	82	73	(P) 39,5cm, (Z) 34,5cm; Přední tyč - oválná podložka systému "C" musí při utahování nosiče částečně zalézt pod gumu nad úchyty; přední dveře se někdy můžou dotýkat kitu, málo místa mezi kitem a dveřma; Zadní tyč - umístit kit na střed značky na zadním okně; tyče od sebe 83cm	2 499,- 3 100,-
Punto 5dv., 94-98	"C"	110	86,3	85,7	87	87	kity nahoře zavřít dovnitř (dole mírně odtlačuje gumu dveří) pozor na starší kity 87, byli na délku kratší než novější správné provedení, tyče od sebe 73,5cm	2 499,- 2 999,-
Punto II 5dv., 99-	"C"	105	84	81,5	82	82	(P) 24cm, (Z) 48cm; do úchytu pro originální nosič, oválná podložka systému "C" musí při utahování nosiče částečně zalézt pod gumu nad úchyty; dveře se někdy dotýkají kitu, málo místa mezi kitem a dveřma; tyče od sebe 81,5cm	2 499,- 3 100,-
Punto III Evo 5dv., 09- (stejná střecha jako Grande Punto 5dv. 05-)	"C"	115 přední 110 zadní	91,7	86,5	81	55	(P) 27cm, (Z) 42cm; kit 81 dole lehce otevřít; nové kity 81 budou sedět bez ohýbání, kit 55 bez úpravy na střed výlisku, zdánlivě tam nesedí, po utažení k autu, sedí kit 55 přesně a nevjíždí z rámu dveří. Tyče od sebe 79,5cm (stejný úchyt jako Linea, rozteče na tyčích jsou jiné)	2 499,- 3 100,-
Seicento 3dv., 98-	"C"	100	79,5	81	9 (56)	8	(P) 37cm, (Z) 34,5cm; přední kit na střed výlisku, zadní kit dole zavřít; tyče od sebe 80cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FIAT</b>								
Scudo 95-06	"H"	115	92	91,5			střední tyč-91,5cm; šroub do kastle M6x20, nožičky M6x22; 5 úchyťů v řadě	2 499,- 3 100,-
Scudo II 07- <b>VARIANTA 1</b>	"H"	1. tyč přední 140 5. tyč zadní 130	114,3 (P)	107,8 (Z)			nožičky M6x22, šroub do úchyty M6x22+podl. 6,4, (někdy je třeba použít 2 podl. pod jeden šroub kvůli nepřesně nabodovaným úchyťům, aby šroub při utažení nešel do karoserie. <b>Sedí na střeše na nožičkách (pevnostní šrouby) menší plochou než Thule</b> ; nožičky sedí na nabodovaném plechu což zaručuje vysokou nosnost, v úchyty není závit ale jen (nabodované očko s dírou). Proti šroubu použít <b>plíšek se závitem PTDZ-39 (20x20x4)</b> <b>Pro snadnou montáž stačí utrhnout kus kartonové krabice a vložit pod plíšek aby byl v úchyty výš, potom lze lehce chytit závit, který je v kostičce.</b> Možnost až 5 tyčí, maximální rozteč tyče od sebe 157cm	2 799,- 3 400,-
Scudo II 07- <b>VARIANTA 2</b>	Thule 753	tyče Thule 762 nebo 862					Thule kit <b>3051, sedí na střeše na gumové podložce velkou plochou</b>	na našich www
Stilo 3dv., 02- <b>VARIANTA 1</b>	"C"	115	88,8	85	24	24	M6x22 + podl. 6,4 - šroub zašroubovat do konce závitu, aby se lehce dotkl střechy, potom kit dobře vyjde ke kozlíku	2 499,- 3 100,-
Stilo 3dv., 02- <b>VARIANTA 2</b>	"H"	115 přední 110 zadní	93,5	89			málo místa ve žlábků - (na zakázku lze upravit), šroub do karoserie M6x30+ podl. 6,4, nebo M6x35 + více podložek, nožičky M6x30, na levé straně vnitřní díra pro šroub na nožičku, na pravé straně venkovní díra pro šroub na nožičku, tam kde je díra pro šroub do karoserie, nutno ji vypilovat (zvětšit) vždy k té straně, kde je nožička dál od této střední díry, jinak nelze chytit šroub do závitu karoserie, tyče od sebe 86,3cm	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FIAT</b>								
Stilo 5dv., 02-VARIANTA 1	"C"	115	93,5	86,6	24	24	M6x22 + podl. 6,4 - šroub zašroubovat do konce závitů, aby se lehce dotkl střechy, potom kit dobře vyjde ke kozlíku	2 499,- 3 100,-
Stilo 5dv., 02-VARIANTA 2	"H"	115	96,5	86,5			málo místa ve žlábků - (na zakázku lze upravit), šroub do karoserie M6x30+ podl. 6,4, nebo M6x35 + více podložek, nožičky M6x30, na levé straně vnitřní díra pro šroub na nožičku, na pravé straně venkovní díra pro šroub na nožičku, tam kde je díra pro šroub do karoserie, nutno ji vypilovat (zvětšit) vždy k té straně, kde je nožička dále od této střední díry, jinak nelze chytit šroub do závitů karoserie, tyče od sebe 86,3cm	2 499,- 3 100,-
Tempra, 89-98	"C"	115			87	87	na speciální úchyty; kit odtlačuje dveře, není vhodné montovat nosič	2 499,- 2 999,-
Tempra Estate SW s podélníky, 92-	příčník	110					nezamykací krátký šroub (110cm)	1 190,-
Tipo 5dv., 93-96	"C"	115	92,5	92,5	87	87	na speciální úchyty; kit odtlačuje dveře, není vhodné montovat nosič	2 499,- 2 999,-
Ulysse s T-drážkou, 94-02 VARIANTA 1	"P"	125	105	99,7			("D" - nesedí plochou) při montáži nutno otevřít kufr a gumu, která navazuje na T-drážku posunout dozadu; podložka pod patku PTDD 5 s dírou uprostřed + PTDT 2, podložka 6,4 + matice M6 (délka závitů stačí 24 mm)	2 499,- 3 250,-
Ulysse s T-drážkou s originálním úchytem v T-drážce (plíšek se 2 závitů), 94-02 VARIANTA 2	"L"	125	105	99,7			patka "L" stejná jako na X-trail, plech PTDD 7 jako podložka pod patku položit na T-drážku, do závitů v plechu který se pohybuje v T-drážce šrouby M6x16 + podl. 6,4	2 350,- 3 250,-
Ulysse s T-drážkou, 94-02 VARIANTA 3	"E"	125	105	99,7			při montáži nutno otevřít kufr a gumu, která navazuje na T-drážku posunout dozadu; PTDZ 6, PTDD 5, šroub M6x16 + podl. 6,4 + hvězdička T30	2 750,-
Ulysse s T-drážkou, 94-02 VARIANTA 4	"H"	125					nožičky M6x25, do kastle M6x35; po vyšroubování šroubů, které drží T-drážku ke střeše (hvězdička T30) lze použít systém "H"	2 750,-



Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FIAT</b>								
Ulysse s <b>plastovou lištou</b> , 94-02	"H"	125					Nožičky M6x25 od sebe, šrouby do karoserie... M6x20... až... M6x30....(příště změřit) Nutno sundat plastovou lištu pod kterou jsou úchyty (nabodovaný plech se závitem) tyče od sebe od předu: 1. - 2. úchyt 34,5cm, 1. - 3. úchyt 70cm, 1. - 4. úchyt 103,5cm, 1. - 5. úchyt 140cm, 2. - 4. úchyt 69cm	2 499,- 3 250,-
Ulysse 5dv., 03-	"C"	140 přední 130 zadní (ALU tyče 135cm přední 130cm zadní)	115	111	60	44	(P) 10cm od hrany předních dveří, (Z) 20cm od zadních dveří k hraně kitu; kit 60 nahoře zavřít; <b>tyče od sebe 130cm</b> ; nosič lze uchytit pouze za přední rám dveří a za rám zadního okna (na prostřední šoupací dveře nelze uchytit nosič) Tyče daleko od sebe, vhodné na převoz dlouhých lodí nebo žebříků.	2 749,- 3 300,-
Ulysse 5dv. s T-drážkou, 02-	"P"	120					PTDT 1, PTDD 5, vstup do T-drážky pomocí klíče s hvězdičkou	2 499,- 3 250,-
Uno 3dv, 84-98	"C"	105	83	86,2	55	49	(P) 41,5cm, (Z) 26,5cm; přední kit - nutno odchlípnout gumu, uchytit za spodní lem do originální přípravy; tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Uno 5dv, 84-98	"C"	105	83	82,4	55	55	(P) 29,7cm, (Z) 45,5cm; nutno odchlípnout gumu, uchytit za spodní lem do originální přípravy; tyče od sebe 82cm	2 499,- 2 999,-
<b>FORD</b>								
Connect, 03-	"D"	110	89	89,5			šrouby do karoserie M8x30. Vyndat víčko - klasický zárez na šroubovák, někdy lze víčko vyndat "5" imbusem. Pod nosičem nechat gumové tesnění. Tyče od sebe 78cm	2 499,- 3 100,-
Capri	Thule 951 ideální	120					TH951+761; vysoká střecha nad žlábkem. Systém "A" nelze použít	na našich www
Courier, 2dv. Pickup, 99-	"A"	100	75	76,3	2	2	3 úchyty pro nosič; střední tyč - 73,7cm; přední tyč je nakloněná, na zakázku vyrobíme adaptér (Jökl)	2 220,- 2 720,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FORD</b>								
Courier (Fiesta), Pickup, 02-							velké díry bez závitů, zaslepené gumou; systém "D" nelze použít, prolis střechy je těsně u díry a je hodně vysoký; možno vyzkoušet systém "F" s prostřední dírou v jöklu, případně podélníky na zakázku	
C-Max se závitů, 5dv., 03-10	"H"	115 přední 110 zadní	94	88,5			šroub do kastle M6x35, nožičky M6x22	2 499,- 3 100,-
C-Max II, 5dv., 10-	"C"	130 přední 120 zadní	109	105,2	95	95	Kity dole zavřít dovnitř, u nové serie kitů možná již nebude třeba. Trny kitů sedí v gumovém čepu. Tyče od sebe 80cm	2 749,- 3 250,-
Escort, -90	"A"	110			1	1		2 220,- 2 720,-
Escort 3dv., 91-99	"C"						<b>pouze s výklopným oknem,</b> někdy lze chytit za okenní rám pod gumu když není výklopné okno; závitů pod gumou mají někdy plastové čepičky na křížový šroubovák	
Escort 5dv., 91-99	"C"	105	84,4	83,2	15	15	zadní díra; závitů pod gumou mají někdy plastové čepičky na křížový šroubovák; tyče od sebe 70cm	2 499,- 3 100,-
Escort Combi, 90-99	"C"	105	86	85	61	61	všechny kity nahoře zavřít, zadní díry; tyče od sebe 70cm	2 499,- 3 100,-
Escort Express, 91-	"A"	100			2	2		2 220,- 2 720,-
Escort Combi s podélníky, 91-99	příčnick						Nez.krátký šroub, Standard Z. - se šrouby M6x40, přesvědčit se při utažení že tyče v patkách se nepohybují, záleží na síle jöklu.	1190,- 1990,-
Fiesta 3dv., 90-95	"A"	100	80	78,6	2	2	lištu lze lehce vyndat, je gumová a nedrží pomocí plastových tukrů; systém "C" nelze použít	2 220,- 2 720,-
Fiesta 3dv., 96-02 <b>VARIANTA 1</b>	"A"	100			2	2	lištu lze lehce vyndat, je gumová a nedrží pomocí plastových tukrů	2 220,- 2 720,-
Fiesta 3dv., 96-02 <b>VARIANTA 2</b>	"C"	110	87,4	89,7	13	31	S OTVÍRACÍM ZADNÍM OKNEM; (P)35,5cm (Z)27cm; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Fiesta, 3dv., 03-08	"C"	115	94,5	96	41	37	(P) 39,5cm, (Z) 21cm; zadní kity dole mírně zavřít, Zadní kity jsou OK, nevyjíždí z rámu okna, místa pro kity je dost; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FORD</b>								
Fiesta 5dv., 90-95	"C"	110	88	87	13	13	(také systém "A" do lišty)	2 499,- 2 999,-
Fiesta 5dv., 96-01 <b>VARIANTA 1</b>	"C"	110	87,8	86,7	13	13	(P)25,5cm (Z)37cm; ve předu nutno odtáhnout těsnící gumu; kity dole lehce otevřít; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Fiesta 5dv., 96-01 <b>VARIANTA 2</b>	"A"	105			2	2		2 220,- 2 720,-
Fiesta 5dv., 02-08	"C"	115	94,5	93,1	40	41	(P)8,5cm (Z)52,5cm; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Fiesta 5dv., 09-	"C"	115 přední 110 zadní	94	89,2	35	41	(P) 20cm (Z) 47cm, Kit 35 dole mírně otevřít, Kit 41 bez úpravy. Přední oválná guma systému "C" sedí opticky na plastové liště, ale dotýká se jí velmi málo, sedí to hlavně na bočním panelu a nosič se po utažení nehýbe. Tyče od sebe 77cm	2 499,- 3 100,-
Focus 3dv., 98-04	"C"	120	93,5	98,5	46	8	u kitu 46 zadní díry; kity nahoře mírně zavřít dovnitř; ujistit se, že vzadu je dost místa pro kit; pravá strana může být v pořádku, ale v levé někdy nelze kit uchytit	2 499,- 3 100,-
Focus 4dv., 98-04	"C"	115	93,3	92	46	46	zadní díry ve směru jízdy, kity nahoře mírně zavřít dovnitř	2 499,- 3 100,-
Focus 5dv., 98-04	"C"	115	93,9	92	46	46	zadní díry; kity nahoře mírně zavřít dovnitř, tyče od sebe 65,5cm	2 499,- 3 100,-
Focus C-Max se závity, 5dv., 03-	"H"	115 přední 110 zadní	94	88,5			šroub do kastle M6x35, nožičky M6x22	2 499,- 3 100,-
Focus Combi, 98-04 <b>VARIANTA 1</b>	"C"	115	94,2	91,8	46	47	<b>Na trny</b> - zadní díry; kity nahoře lehce zavřít dovnitř; tyče od sebe 65cm	2 499,- 3 100,-
Focus Combi, 98-04 <b>VARIANTA 2</b>	"C"	přední 115 zadní 110	95	88,4	46	60	<b>Tyče dál od sebe</b> - 79cm, (P) 25cm (Z) 45cm, přední kit nahoře zavřít dovnitř	2 499,- 3 100,-
Focus Combi s podélníky, 98-04	příčník	100					Standard Z. (100cm)	1 990,-
Focus II 4dv., 05-10	"H"	110	91	89,4			ALU TYČE = přední také 110cm. šroub do kastle M6x35 + 3 podl. 6,4 na 1 šroub, nožičky M6x22; tyče od sebe 73cm; vyndat víčko, ve středu úchytu odstranit skrz lak těsnící pěnu a křížovým šroubovákem vyšroubovat plastovou zátku	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FORD</b>								
Focus II 5dv., 05-10	"H"	110	91,5	89,7			ALU TYČE = přední také 110cm. šroub do kastle M6x35 + 3 podl. 6,4 na 1 šroub, nožičky M6x22; vyndat víčko, ve středu úchyty odstranit skrz lak těsnící pěnu a křížovým šroubovákem vyšroubovat plastovou zátku, tyče od sebe 72cm	2 499,- 3 100,-
Focus III 5dv., 11-	"C"	125 přední 120 zadní	101,8	98,5	93	94	Kity bez úpravy, boční hrana kitu se přesně dotýká bočního panelu auta. V tomto případě je to správně, neboť trn sedí v gumovém čepu, který není extra pevný. Zatím nedoporučuji úpravu kitu tak aby byl dole delší, aby se nedotýkal hrany rámu dveří. Tyče od sebe 80cm. U ALU tyčí přední tyč nutná 125cm, 120cm je krátká.	2 749,- 3 250,-
Focus II Combi se <b>závity</b> , 05-VARIANTA 1	"H"	110	91,1	89,8			ALU TYČE = přední také 110cm. šroub do kastle M6x35+3 podl. na 1 šroub, nožičky M6x22; vyndat víčko, ve středu úchyty odstranit skrz lak těsnící pěnu a křížovým šroubovákem vyšroubovat plastovou zátku	2 499,- 3 100,-
Focus II Combi se <b>závity</b> , 05-10 VARIANTA 2	"D"	115 přední 110 zadní	91,5	87,5			M6x45 + podložka 6,4; vyndat víčko, ve středu úchyty odstranit skrz lak těsnící pěnu a křížovým šroubovákem vyšroubovat plastovou zátku	2 499,- 3 100,-
Focus II Combi se <b>závity</b> , 05-10 VARIANTA 3	"C"	120	99,5	97,5	35	41	(P) 12cm. (Z) 56cm; tyče od sebe 76,5cm	2 499,- 2 999,-
Focus III Combi, 11-	"C"	125 přední 120 zadní	102,5	99	93	94	Kity bez úpravy, Trny kitů sedí v gumovém čepu. Tyče od sebe 79cm.	2 749,- 3 250,-
Focus III Combi, 11- (Pevnější řešení, nýtovací matice, Montáž jen v obchodě)	"C"	125	102,8	101,6	68	68	Zadní kit dole otevřít. Místo gumového špuntíku, který je v rámu dveří lze nýtovat nýtovací matice. 6-ti hranná nýtovací matice, nutno zkrátit na celkovou délku 15mm. Přední kit bez úpravy, zadní kit dole otevřít. Tyče od sebe na trny 79cm.	3 450,- 3 950,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FORD</b>								
Focus II 5dv. Combi s <b>T-drážkou</b> , 04-10 VARIANTA 1	"P" ideální	110	88	87			PTDT 5, PTDD 5, + podl. 6,4 + matice M6; v T-drážce jsou širší místa pro nastrčení plechu se závitem. Rozteč 88cm je naměřena za předním vstupem do lišty, Rozteč 87 je naměřena za zadním vstupem do lišty.	2 499,- 3 100,-
Focus II 5dv. Combi s <b>T-drážkou</b> , 04-10 VARIANTA 2	"D"	110	88	87			PTDT 5 + podl. 6,4 + matice M6; v T-drážce jsou širší místa pro nastrčení plechu se závitem, u systému "D" přesahuje oválná podložka přes T-drážku do stran	2 599,- 3 300,-
Focus II 5dv. Combi s <b>T-drážkou</b> , 04- VARIANTA 3 (starý systém)	"E"	110	88	86,8			PTDZ 10(9), PTDD 5, šrouby M6x18 + 2 podl. 6,4; nejprve dát do T-drážky patky, potom nasunout tyče	2 600,-
Fusion 5dv. <b>bez závitů</b> , 02- tyče od sebe 72cm	"C"	120 přední 115 zadní	97,2	93	40	41	(P)13,5cm (Z)50cm; <b>tyče od sebe 72cm</b>	2 499,- 2 999,-
Fusion 5dv. <b>bez závitů</b> , 02- tyče od sebe 90cm	"C"	120 přední 110 zadní	97,2	90,5	40	42	(P)13,5cm (Z)67,5cm; <b>tyče od sebe 90cm</b>	2 499,- 2 999,-
Fusion 5dv. <b>se závitem</b> , 02-	"H"	115					šroub do kastle M6x30, nožičky M6x22	2 499,- 3 100,-
Galaxy 5dv., 96-99, 00-05	"B"	120 přední 115 zadní	98,8	95			uchytit pod gumovou lištu, jsou na ní šipky, mezi ně na střed	2 099,- 3 099,-
Galaxy s podélníky, 96-99, 00-05	příčník	130					Nezam.dlouhý šroub (130cm)	1 340,-
Galaxy II s <b>T-drážkou</b> , 06-10	"P" ideální	120 přední 115 zadní	100,8	95,8			PTDT 5, PTDD 5, + podl. 6,4 + matice M6; v T-drážce jsou širší místa pro nastrčení plechu se závitem. Pro černé tyče možno použít délku 125cm, aby šel nosič úplně dopředu.	2 499,- 3 250,-
Galaxy II s <b>T-drážkou</b> , 06-10	"D"	120 přední 115 zadní	100,8	95,8			PTDT 5 + podl. 6,4 + matice M6; v T-drážce jsou širší místa pro nastrčení plechu se závitem, u systému "D" přesahuje oválná podložka přes T-drážku do stran. Pro černé tyče možno použít délku 125cm, aby šel nosič úplně dopředu.	2 599,- 3 450,-
Ka 3dv.se zadním otvíracím oknem, 97-08	"C"	105	83,5	82	13	31	(P) 42cm, (Z) 7,5cm; pod plastovou lištou má vždy 2 díry vpředu a 2 vzadu přelepené lepenkou, nejsou tam nýtovací matice se závitem; tyče od sebe 62cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FORD</b>								
Kuga 5dv., 08-	"C"	přední 130 zadní 125	106,5	103	88	88	(P) 17cm (Z) 48,5cm V plastové liště je vstup pro nosič jako u Focus II, ale bohužel jsem nenašel pod měkkou hmotou závit pro šroub. Snad to Ford vyřeší...? Kity 88 bez úpravy, systém "C" - tyče od sebe 75cm	2 599,- 3 150,-
Mondeo 4dv., 93-00	"C"	115	91	91,5	16	16	zadní úchyty; kity nahoře zavřít dovnitř; tyče od sebe 71,5cm	2 499,- 3 100,-
Mondeo 4dv., 01-06	"D"	110	88	86,2			šroubovákem odstranit skrz lak těsnící pěnu a křížovým šroubovákem vyšroubovat plastovou zátku; do kastle M6x40 + podl. 6,4	2 499,- 3 100,-
Mondeo 4dv., 07-	"C"	125 přední 120 zadní	101,7	99,2	85	76	(P) 26,5cm (Z) 46,5cm Tyče od sebe 84,5cm	2 749,- 3 250,-
Mondeo 5dv., 93-00	"C"	115	91,5	90,8	16	16	přední tyč - zadní úchyt, zadní tyč - přední úchyt, kity nahoře zavřít dovnitř	2 499,- 3 100,-
Mondeo 5dv., 01-06	"D"	110	87,7	86,5			šroubovákem odstranit skrz lak těsnící pěnu a křížovým šroubovákem vyšroubovat plastovou zátku; do kastle M6x40 + podl. 6,4	2 499,- 3 100,-
Mondeo 5dv., 07-	"C"	125 přední 120 zadní	102,7	99	85	76	(P) 26,5cm (Z) 46,5cm; Kity bez úprav, tyče od sebe....	2 749,- 3 250,-
Mondeo Combi, 07-	"C"	125 přední 120 zadní	102	96,2	85	76	(P) 26,5cm (Z) 46,5cm; kity bez úprav, tyče od sebe 82,5cm	2 749,- 3 250,-
Mondeo Combi s podélníky, 93-00	příčník	105					Standard Z.	1 990,-
Mondeo Combi s podélníky, 01-	příčník	110					Nezam.dlouhý šroub, Čip rovné packy	1 190,-
S-Max 5dv., 06-	"H"	125	106	102			ALU tyče 125cm přední = OK. Nožičky M6x22 od sebe, do karoserie M6x22 + podl. 6,4; ALU tyče obě P+Z 125cm = OK vyzkoušeno, tyče od sebe 75,5cm	2 499,- 3 250,-
Scorpio 4dv., 90-94	"C"	105	83	82	15	15		2 499,- 3 100,-
Scorpio 4dv., 95-98	"C"	105	83	83	15	15		2 499,- 3 100,-
Scorpio 5dv., 85-94	"C"	105	83	82	15	15		2 499,- 3 100,-
Sierra 3dv., 84-93	"A"	115			1	1		2 220,- 2 720,-
Sierra 4dv. sedan, 84-93	"A"	100	79,5	78	2	2		2 220,- 2 720,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FORD</b>								
Sierra 5dv., 84-93	"A"	115			1	1		2 220,- 2 720,-
Transit <b>nízká</b> střecha, do roku <b>-99</b> VARIANTA 1	"A"	180			1	1	<b>boční šrouby do patky M6x25</b> nebo <b>M6x22</b> , pokud zůstane v patce M6x35, při utažení poškodí střechu, tyče nosiče Böhms jsou moc nízko nad střechou, kity nahoře zavřít dovnitř.	2 899,-
Transit <b>nízká</b> střecha, do roku <b>-99</b> VARIANTA 2	Thule 951 <b>ideální</b>	170					Thule 951 + 170cm nezamykací / zamykací, dostatek místa mezi střechou a tyčemi	na našich www
Transit <b>nízká</b> střecha, do roku <b>-99</b> VARIANTA 3	Piccola	180					Piccola nízká (typ 31B) nezamykací / zamykací	na našich www
Transit <b>střední</b> střecha, do roku <b>-99</b>	Piccola	180					Piccola střední (typ 31A) nezamykací / zamykací	na našich www
Transit <b>vysoká</b> střecha, do roku <b>-99</b>	Piccola	180					Piccola vysoká (typ 31H) nezamykací / zamykací	na našich www
Transit <b>nízká</b> střecha, <b>00-</b> VARIANTA 1	"A"	180	přední 162 střední 162	zadní 160	1	1	<b>boční šrouby do patky M6x25</b> nebo <b>M6x22</b> , pokud zůstane v patce M6x35, při utažení poškodí střechu, tyče nosiče Böhms jsou moc nízko nad střechou, kity nahoře zavřít dovnitř.	3 049,-
Transit <b>nízká</b> střecha, <b>00-</b> VARIANTA 2	Thule 951 <b>ideální</b>	170					Thule 951 + 170cm nezamykací / zamykací, dostatek místa mezi střechou a tyčemi	na našich www
Transit <b>nízká</b> střecha, <b>00-</b> VARIANTA 3	Piccola	180					Piccola nízká (typ 31B) nezamykací / zamykací	na našich www
Transit <b>střední</b> střecha, <b>00-</b>	Piccola	180					Piccola střední (typ 31A) nezamykací / zamykací	na našich www
Transit <b>vysoká</b> střecha, <b>00-</b>	Piccola	180					Piccola vysoká (typ 31H) nezamykací / zamykací	na našich www
Tourneo nízká střecha, 03- VARIANTA 1	"A"	180			1	1	<b>boční šrouby do patky M6x25</b> nebo <b>M6x22</b> , pokud zůstane v patce M6x35, při utažení poškodí střechu, tyče nosiče Böhms jsou moc nízko nad střechou	3 049,-
Tourneo nízká střecha, 03- VARIANTA 2	Thule 951 <b>ideální</b>	170					Thule 951 + 170cm nezamykací / zamykací, dostatek místa mezi střechou a tyčemi	na našich www

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>FORD</b>								
Tourneo nízká střecha, 03- VARIANTA 3	Piccola	180					Piccola nízká (typ 31B) nezamykací / zamykací	na našich www
Transit Connect, 03-	"D"	110	89	89,5			šrouby do karoserie M8x30. Vyndat víčko - klasický zářez na šroubovák, někdy lze víčko vyndat "5" imbusem. Pod nosičem nechat gumové tesnění. Tyče od sebe 78cm	2 499,- 3 100,-
<b>HONDA</b>								
Accord 4dv., 90-92	"C"	110	88	88,2	58	58	(P)20cm (Z)44cm; na značky; tyče od sebe 72,5cm	2 499,- 2 999,-
Accord 4dv., 93-98	"C"	110	89	90,7	59	59	(P) 26cm, (Z) 37,5cm; kity dole lehce zavřít tak, aby seděli až na plechu, ne na plastové liště; tyče od sebe 73cm	2 499,- 2 999,-
Accord 4dv., 99-02	"C"	115	90,2	88	35	41	(P) 27cm, (Z) 36,5cm; Kity bez úpravy, umístit na střed nad prolis; tyče od sebe 73,5cm	2 499,- 2 999,-
Accord 4dv., 03-08	"C"	120	97,5	96,5	62	62	(P) 26cm, (Z) 34cm; Kity bez úpravy. Přední oválná guma sedí 1/2 plochy na liště, nevdá to. Tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Accord 4dv., 09-	"C"	přední 125 zadní 120	103,2	98,7	40	42	(P) 24cm (Z) 40cm; všechny kity hranou před šipku ve směru jízdy, kity bez úpravy. tyče od sebe 74,5cm	2 599,- 3 150,-
Accord 5dv., 00-02	"C"	110	89,9	87,6	5	41	(P) 27,5cm (Z) 36,5cm; přední kit dole mírně otevřít, střed kitů umístit na prolis v karoserii, tyče od sebe 74cm	2 499,- 2 999,-
Accord Tourer, 03-08	"C"	120 přední 115 zadní	98,5	96	62	88	(P) 13cm (Z) 60cm, Kit 62 nahoře zavřít, dole mírně otevřít, Kit 88 bez úpravy. Tyče od sebe 80,5cm	2 499,- 2 999,-
City 4dv.03-08	"C"	120 přední 115 zadní	100,4	95	41	42	(P) 23cm, (Z) 42cm; při těchto mírách jsou tyče od sebe 75cm, pokud bychom se řídili značkami na karoserii, tyče potom vychází 65cm od sebe, to je málo!	2 499,- 2 999,-
City 4dv.09-	"C"	120 přední 115 zadní	99,5	93,5	5	41	(P) 24cm, (Z) 42cm; Kit 5 nahoře zavřít dovnitř, značky v rámu dveří vychází na vnitřní stranu mezi P a Z kit. Tyče od sebe 76cm	2 499,- 2 999,-



Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>HONDA</b>								
Civic 2dv. Coupé, 00-	"C"						úchyt pouze za přední dveře	
Civic 3dv., 92-95	"C"	110	89	87	39	39	úchyt pouze za přední dveře	2 499,- 2 999,-
Civic 3dv., 96-00	"C"	110	88	89,5	13	6	vzadu málo místa mezi oknem a střešou; ujistit se, zda je na obou stranách dost místa pro kit	2 499,- 2 999,-
Civic 3dv., 01-05	"C"	přední 115 zadní 110	92,2	89,2	35	40	<b>Lze uchytit jen za přední dveře</b> (P) 58cm od hrany předních dveří, (Z) 6,5cm od hrany předních dveří, tyče od sebe 55,5cm	2 499,- 2 999,-
Civic 5dv. (Liftback), 96-00 Není to krátký Hatchback. (zadní dveře se otevírají včetně zadního skla)	"C"	110	85,5	87,5	43	43	(P)28cm (Z)32cm; Všechny kity 43 dole mírně otevřít, zadní kit nahoře zavřít dovnitř. Tyče od sebe 69,5cm	2 499,- 2 999,-
Civic 4dv.. 01-05	"C"	120	95,2	96,5	5	5	drží za lištu dveří	2 499,- 2 999,-
Civic 4dv.. 05-	"C"	125 přední 120 zadní	104,8	100	35	41	(P) 27,5cm (Z) 34cm; všechny kity nahoře zavřít dovnitř, dole možno otevřít minimálně, umístit před značky ve směru jízdy, tyče od sebe 71cm	2 599,- 3 150,-
Civic 5dv., 95-99	"C"	110	89,5	88,5	13	4	(P) 30cm, (Z) 34cm; zadní kit dole lehce otevřít; kity umístit před prolisy ve směru jízdy; tyče od sebe 73,5cm	2 499,- 2 999,-
Civic 5dv., 00-05	"C"	115	93,8	90,2	35	41	(P) 15cm, (Z) 49,5cm; Kit 35 dole mírně otevřít a nahoře zavřít dovnitř, zadní kit bez úpravy. Před značky ve směru jízdy; tyče od sebe 72,5cm	2 499,- 2 999,-
Civic 5dv., 06-	"C"	120 přední 115 zadní	98,1	92,5	40	42	(P) 30cm (Z) 30cm (od hrany předních dveří); Kit 40 dole otevřít a nahoře zavřít, Kit 42 bez úpravy, jen zadní kity neutahovat na maximum, protože se potom prohýbají. Honda originální nosič montuje do střešní lišty, kde vytvoří přípravu pro tento nosič. V Hondě to lze koupit pouze dohromady jako balíček (příprava+nosič) za cca 10 000,- Kč. tyče od sebe u nosiče Böhlm 70cm	2 499,- 2 999,-
Concerto 5dv., 89-95	"C"	110	92	90	53	58	přední kit 4,5cm před rysku, zadní kit 2,5cm před rysku ve směru jízdy	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>HONDA</b>								
CRV 5dv., 02-04, 05-06	"F" delší mezikus	115 přední 110 zadní	91,2	89			mezikus + patka M6x18+podl. 6,4; do střechy M6x12 bez podložky (zastříhnout rohy u krytek), délka jöklu 12cm, využít krajní díry v jöklu; tyče od sebe 84cm	2 499,- 2 990,-
CRV 5dv., 07-	Th 753	Th761 nebo Th861					<b>Kit 3042</b> (pouze Thule nosič)	na našich www
CRV s podélníky, 97-01	příčník	110					Nezam.dlouhý šroub	1 190,-
Element (USA) 5dv., 03-11	"H"	120	98,3	98			"H" M6x25 u sebe, šroub do kastle M6x20 + podl. 6,4. V každém úchyty jsou 3 svíslé závity, použít prostřední z nich, nožičky systému "H" krásně sednou do prolisů mezi závity. Tyče od sebe 71cm	2 499,- 3 100,-
FR-V 5dv., 04-	"C"	150 černé (ALU tyče jen 145cm)	123,7	121,1	40	40	(P) 13cm, (Z) 51cm; kity umístit za prolisy ve směru jízdy; tyče od sebe 71,5cm	2 949,- 3 449,-
HRV se spoilerem 3dv., 99-01, 02-	"F" kratší mezikus	120					mezikus + patka M6x18+podl. 6,4; do střechy M6x12 bez podložky, délka jöklu 10,5cm, využít krajní díry na jöklu (zastříhnout rohy u krytek); tyče od sebe 81cm	2 499,- 2 990,-
HRV 3dv., 99-01, 02-	"C"	130 přední 125 zadní	108,5	104	5	12	(P) 11cm (Z) 57,5cm (měřeno ke kraji gumy předních dveří) zadní kit dole otevřít do pravého úhlu, všechny kity nahoře mírně zavřít dovnitř, tyče od sebe 75cm	2 599,- 3 150,-
HRV se spoilerem 5dv., 00-01, 02-	"F" kratší mezikus	120 přední 115 zadní	97,7	95,5			mezikus + patka M6x18+podl. 6,4; do střechy M6x12 bez podložky, délka jöklu 10,5cm, využít krajní díry na jöklu (zastříhnout rohy u krytek); tyče od sebe 81cm	2 499,- 2 990,-
Jazz 5dv., 02-04, 05-08	"C"	120	98,5	93,3	5	40	(P) 16cm, (Z) 45cm; kity nahoře mírně zavřít dovnitř; přední kit před prolis, zadní kit za prolis ve směru jízdy; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Legend 4dv., 97-03	"C"	120	99	99	4	4		2 499,- 2 999,-
Shuttle 5dv., 94-99	"C"	120	101	99	35	40	(P) 6cm, (Z) 58cm Kity bez úpravy, umístit do prolisů v karoserii. Tyče od sebe 71cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>HONDA</b>								
Stream 5dv., 00-06	"C"	115	94,8	92,6	35	41	(P) 13,5cm, (Z) 47cm; Kit 35 nahoře mírně zavřít. Rám dveří má členitý plech asi 3x ohnutý, proto používáme packy s krátkým ohybem, které tam nedosáhnou. Tyče od sebe 69,5cm	2 499,- 2 999,-
<b>HYUNDAI</b>								
Accent 4dv., 94-99	"C"	105	84	81,5	13	6		2 499,- 2 999,-
Accent 4dv., 06-	"C"	115	95,2	92,1	5	35	(P) 30cm, (Z) 28,5cm; kity bez úpravy, utáhnout tak aby se gumy nosiče nekývaly na liště; umístit do výlisků na střed; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Accent 5dv., 95-99	"C"	105	84	82,6	48	48	(P) 27,5cm, (Z) 31cm; přední kit dole lehce zavřít; tyče od sebe 68,5cm	2 499,- 2 999,-
Accent 5dv., 00-01, 02-05	"C"	115	88	89,5	5	35	(P) 24cm, (Z) 35,2cm; Kity bez úpravy; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Atos 5dv., 98-03	"C"	115	91,5	89,5	8	8		2 499,- 2 999,-
Atos Prime 5dv., 00-03	"C"	115	93,5	93	4	4		2 499,- 2 999,-
Atos Prime 5dv., 04-08	"C"	115	91	90,2	5	35	(P) 16,5cm (Z) 45cm; tyče od sebe 70,5cm	2 499,- 2 999,-
Elantra 4dv., 91-95	"C"	100	81,3	78	51	51	(P)22,5cm (Z)36,5cm; kity nutno upravit na zakázku; tyče od sebe 67cm	2 499,- 3 100,-
Elantra 4dv., 96-99	"C"	105	85	84	17	17	přihnout kit nahoře a dole, nechat původní šrouby, použít mezi kit a originál šroub větší podložku 6,5 (mezivelikost)	2 499,- 3 100,-
Elantra 4dv., 00-05	"C"	115	93	93	5	35	(P)26cm (Z)35cm; kity více dotáhnout, aby šly nasadit krytky; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Elantra 4dv., 06-10	"C"	115	93	93	5	35	(P)26cm (Z)35cm; kity více dotáhnout, aby šly nasadit krytky; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Elantra 4dv., 11-	"C"	125	104,5	102	40	41	(P) 27cm (Z) 31,5cm, Všechny kity dole mírně zavřít dovnitř, umístit do prolisů pro nosič, prolisy jsou opticky užší než kity, ale sedí to dobře. Tyče od sebe 69cm	2 599,- 3 150,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>HYUNDAI</b>								
Elantra 5dv., 00-05	"C"	115	94,4	93,5	5	35	(P) 26cm, (Z) 35cm; nutno více dotáhnout šrouby, protože krytky jdou ztuhla zamknout, nebo lehce zvětšit rozteč patek	2 499,- 2 999,-
Elantra 5dv., 06-10	"C"	115	94,4	93,5	5	35	(P) 26cm, (Z) 35cm; nutno více dotáhnout šrouby, protože krytky jdou ztuhla zamknout, nebo lehce zvětšit rozteč patek	2 499,- 2 999,-
Elantra Estate s podélníky, 96-99	příčník	110					Nez.dlouhý šroub (110cm)	1 190,-
Getz 3dv., 02-08	"C"						pouze podélníky nebo thule	
Getz 5dv., 02-08	"C"	115	94,6	95,5	86	4	(P) 20cm, (Z) 48,5cm (od středu sloupku); přední kit nahoře zavřít dovnitř, zadní kit dole otevřít; přední kit před značku, zadní kit za značku ve směru jízdy; tyče od sebe 77cm	2 499,- 2 999,-
Grandeur 4dv., 05-	"C"	přední 125 zadní 120	101	97,7	40	41	(P) 25cm (Z) 34cm, kity bez úpravy, do prolisů na karoserii. Tyče od sebe 69,5cm	2 599,- 3 150,-
H1 s plastovou lištou, 98-07							pouze podélníky + standard Z. (130cm); Šubr do lišty použit nejde	
H1 s podélníky, 98-07	příčník	110					Standard Z. (při dotažení tyč lehce vyjíždí do stran), lépe Nezamykací příčník (kulatá tyč ø 2,8cm)	1 190,- 1 990,-
H1 100, 95-	Piccola	140					Piccola vysoká (typ 31A) nezamykací/zamykací	na našich www
i10 5dv. 08-	"C"	110	89,5	89	35	40	NEOVĚŘENÉ MÍRY, MÁLO INFORMACÍ. Přední tyč by údajně mohla mít kratší packy.	2 499,- 2 999,-
i20 5dv. 09- <b>(tyče 63cm od sebe)</b>	"C"	115	94,7	92	10	4	(P) 27,8cm (Z) 26cm, přední kit nahoře mírně zavřít dovnitř, zadní kit bez úpravy. <b>Do originálních výlisků, tyče od sebe 63cm</b>	2 499,- 2 999,-
i20 5dv. 09- <b>(tyče 90cm od sebe)</b>	"C"	přední 115 zadní 110	94,7	89,7	10	40	(P) 27,8cm (Z) 51,5cm, přední kit nahoře mírně zavřít dovnitř, zadní kit bez úpravy. <b>Tyče dál od sebe, zadní mimo originální výlisek Tyče od sebe 90cm</b>	2 499,- 2 999,-
i20 5dv. 09- <b>(tyče 110cm od sebe)</b>	"C"	přední 115 zadní 110	94,7	89,5	10	40	(P) 27,8cm (Z) 71cm, přední kit nahoře mírně zavřít dovnitř, zadní kit bez úpravy. <b>Tyče dál od sebe, zadní mimo originální výlisek Tyče od sebe 110cm</b>	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>HYUNDAI</b>								
ix20 5dv, 10- (tyče od sebe 63cm)	"C"	125 přední 120 zadní	103,2	99	35	40	(P) 28cm, (Z) 26cm, P+Z kity umístit <b>do prolisů</b> v karoserii. Všechny kity nahoře zavřít dovnitř. <b>Tyče od sebe 63cm.</b>	2 599,- 3 150,-
ix20 5dv, 10- (tyče od sebe 85cm)	"C"	125 přední 120 zadní	103,2	97,2	35	41	(P) 28cm, (Z) 47cm, přední kit umístit do prolisu, zadní kit umístit za prolis ve směru jízdy, Kit 35 nahoře zavřít, Kit 41 dole a nahoře zavřít, <b>Tyče od sebe 85cm.</b>	2 599,- 3 150,-
i30 5dv., 07-	"D"	110 přední 105 zadní	86,5	83,2			šrouby do karoserie M6x35 + podl. 6,4; tyče od sebe 84cm (Lze použít i systém "D" s ustříhlou gumou Cee'd, ale nedoporučuji protože pruží na plastové liště, šroub do kastle M6x30 + podl. 6,4)	2 499,- 3 100,-
i30 CW Combi, 08-	"C"	115	95	91,5	40	41	(P) 9cm (Z) 56,5cm, Kity bez úpravy, tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
i40 4dv. 11-	"C"	125 přední 120 zadní	104,7	101,2	41	42	(P) 28,5cm (Z) 29,5cm Nosič namontovat nad výřezy v karoserii, jsou málo viditelné nad gumovým těsněním. Tyče od sebe 69cm	2 599,- 3 150,-
Lantra, 4dv., 96-99	"C"	105	85	84	17	17	přihnout kit nahoře a dole, nechat původní šrouby, použít mezi kit a originál šroub větší podložku 6,5 (meziveelikost)	2 499,- 3 100,-
Lantra, 4dv., 00-02, 03-	"C"	115	93	93	5	35	(P)26cm (Z)35cm; kity více dotáhnout, aby šly nasadit krytky; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Lantra, 5dv., 96-99	"C"	105	85	83,5	17	17	přihnout kit nahoře a dole, nechat původní šrouby, použít mezi kit a střechu větší podložku	2 499,- 3 100,-
Lantra, 5dv., 00-02, 03-	"C"	115	94,4	93,5	5	35	nutno více dotáhnout šrouby, protože krytky jdou ztuhla zamknout, nebo lehce zvětšit rozteč patek	2 499,- 2 999,-
Lantra, 5dv. Estate s podélníky, 96-	příčník	110					Nez.dlouhý šroub (110cm)	1 190,-
Matrix 5dv., 01-	"C"	120	99,6	98,3	5	40	(P) 13cm, (Z) 57,5cm; kity nahoře zavřít dovnitř; tyče od sebe 80cm	2 499,- 2 999,-
Santa-Fe 5dv. s podélníky, 00-05	příčník	110					Nezam.dlouhý šroub 110cm	1 190,-
Santa-Fe 5dv. s zabudovanými podélníky, 06-	Thule 753	tyče Thule 760 nebo 860					Thule kit <b>3024</b> , drží za vnitřní část podélné drážky	na našich <a href="http://www">www</a>
Sonata USA verze, 89	"C"	110	86,5	85,5	51	51		2 600,- 3 100,-
Sonata 4dv., 94-97	"C"	120	99,8	98,2	25	25	(P) 26cm (Z) 35cm; tyče od sebe 70cm	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		číslo kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>HYUNDAI</b>								
Sonata 4dv., 98-04	"C"	120	100,2	99	4	4	(P)25,5cm (Z)34,5cm; kity mírně zavřít dole do pravého úhlu; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Sonata 4dv., 05-	"C"	120	101,3	99,3	5	35	(P) 23cm, (Z) 36cm; kity bez úpravy, umístit do originál prolisů pro nosič; tyče od sebe 69,5cm	2 499,- 2 999,-
Trajet Estate 5dv. s podélníky, 00-	příčnick						Nezamykací dlouhý šroub	1 190,-
Tucson, 5dv., 04-	"C"	125	104,7	104,5	5	5		2 599,- 3 150,-
<b>ISUZU</b>								
Trooper dlouhý 5dv., 93-	"C"	130	111,8	109,5	49	49	(P) 35,5cm, (Z) 76cm, kity dole lehce zavřít dovnitř; tyče od sebe 120cm	2 599,- 3 150,-
Vehi Cross 3dv.se střešním spoilerem, 99-01	"A"	100	70,2	66	38	38	kity nahoře i dole zavřít dovnitř; tyče od sebe 73cm	2 220,- 2 720,-
<b>JAGUAR</b>								
S-type 4dv., 99-08	"C"	přední 115 zadní 120	92,3	97,2	72	72	(Složité montáž!!) uchytit na zadní díry. Nutné 2x ohnout kit (1x pod prolisy, 1x dole) ve svěráku dle karoserie auta, kity s dírou přichytit šroubem s velkou plochou hlavou. (Minimální délka použitelného šroubu je M6x10) Závít nutno protáhnout závitníkem, bude zarezlý.	2 699,- 3 199,-
X-type 4dv., 01-	"D"	105	85,7	85,5			do karoserie M6x50 + podl. 6,4, tyče od sebe 72cm	2 499,- 3 100,-
<b>KIA</b>								
Besta, 94-	"A"				2	2		2 220,- 2 720,-
Carens, 00-01	"C"	přední 120 zadní 115	96	93	4	4		2 499,- 2 999,-
Carens II 5dv., 02-06	"C"	přední 120 zadní 115	97	94	41	42	(P) 7,5cm (Z) 57cm; tyče od sebe 73cm	2 499,- 2 999,-
Carens s podélníky 5dv., 02-06	příčnick						Neumann Čip alu rovná packa	
Carnival III 5dv. s podélníky, 06-	příčnick	120					Nezamykací dlouhý šroub (120cm)	1 190,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>KIA</b>								
Cee'd 5dv., 07-	"D"	110	89	86			"D" SPECIÁL S USTRÍHLOU GUMOVOU PODLOŽKOU; do karoserie M6x30 + podl.6,4; tyče od sebe 78cm	2 499,- 3 100,-
Cerato 4dv., 04-	"C"	115	92,8	91,9	5	35	(P)23,5cm (Z)35,5cm; umístit 7cm za značky na karoserii ve směru jízdy; tyče od sebe	2 499,- 2 999,-
Cerato 5dv., 04-	"C"	přední 115 zadní 110	94	91,5	4	41	(P)12cm (Z)51cm (od středu sloupku); tyče od sebe 72cm	2 499,- 2 999,-
Clarus 4dv., 96-	"C"	115	94,5	94,5	51	51	(P) 25,5cm (Z) 38cm, kity nahoře zavřít dovnitř, dole mírně rozevřít ve svěráku silným vrtákem, při zavírání se dotýkají dveře kitu nosiče, je zde velmi málo místa, nosič ale drží dobře. Tyče od sebe 72cm	2 499,- 3 100,-
Clarus Wagon s podélníky, 98-	příčník	110					Nezam.dlouhý šroub	1 190,-
Magentis 4dv., 01-05	"C"	120	100,8	99,2	53	53	(P) 26cm (Z) 34cm, Všechny kity dole a nahoře zavřít, tyče od sebe 70cm.	2 499,- 2 999,-
Magentis 4dv., 06-	"C"	120	100,5	99,8	5	40	kity umístit na střed nad značky; tyče od sebe 68,5cm	2 499,- 2 999,-
Picanto 5dv., 04-	"C"	115	92	93	5	5	(P)13cm (Z)49,5cm; přední kit před značku, zadní kit za značku ve směru jízdy; tyče od sebe 71cm	2 499,- 2 999,-
Pregio, 96-00, 01-02, 03-	"A"	120			2	2	nařezat lištu	2 220,- 2 720,-
Pride 5dv., 95-	"C"	105	84	84	5	5		2 499,- 2 999,-
Rio 4dv., 00-05	"C"	110	91,5	92	13	6		2 499,- 2 999,-
Rio 5dv., 00-05	"C"	110			10	6		2 499,- 2 999,-
Rio II 5dv., 05-11	"C"	115	95,3	92,2	4	35	(P) 27cm, (Z) 32cm; přední kit velmi málo zavřít nahoře dovnitř, v každém rámu dveří je jedna šipka, umístit kity krajem za šipky ve směru jízdy, přední tyč je dost nakloněná a blízko k čelnímu oknu; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Rio III 5dv., 12-	"C"	120 přední 115 zadní	99	93	35	42	(P) 27,5cm (Z) 31cm, Kit 35 nahoře mírně zavřít dovnitř, Kit 42 bez úpravy. Umístit do prolisů v karoserii, jsou úzké zhruba jako šířka kitu, ale je to jen optická záležitost, sedí dobře. Tyče od sebe 68,5cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>KIA</b>								
Rio Combi, 02-06	"C"	110	89	88,6	4	35	(P)17cm (Z) 48,5cm, kit 4 nahoře zavřít dovnitř, jinak kity bez úpravy, gumy sedí 1/2 ve vzduchu nád lištou, po utažení se posunou ven a nosič drží. Tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Sephia 4dv., 93-97	"C"	110	88,8	86,8	80	80	(P) 27cm, (Z) 35cm; tyče od sebe 70cm	2 499,- 3 300,-
Sephia II 4dv., 98-00, 01-	"C"	110	90	89	49	49	(P) 28cm, (Z) 32,5cm; kity dole zavřít, přední více než zadní; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Shuma 4dv., 98-00, 01-	"C"	120			4	4		2 499,- 2 999,-
Shuma 5dv., 98-00	"C"	110	90,5	87,5	48	49	(P) 29cm, (Z) 32cm; tyče od sebe 71cm	2 499,- 2 999,-
Shuma II 5dv., 01-	"C"	110	89	87,8	49	50	(P) 28cm (Z) 32cm; všechny kity dole mírně zavřít dovnitř, tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Sorento 5dv., 02-	"C"	130	105	105	48	48	(P) 27cm (Z) 28cm; přední kit dole mírně otevřít, tyče od sebe 60cm. Kulaté rámy dveří, tyče blízko u sebe. <b>Systém "C" použít pouze jako nouzové řešení, doporučuji kvůli pevnosti namontovat podélníky</b>	2 599,- 3 150,-
Soul 5dv. 08- (SUV)							NEUMÍME. V rámu dveří jsou prolisy pro packy, ale nemáme formu na tak dlouhý kit, boční panel je moc vysoký, muselo by se to svařit ze dvou dílů plechu. Thule 754 existuje a funguje OK.	
Venga 5dv, 09-	"C"	přední 125 zadní 120	103,4	99	35	40	(P) 28,5cm (Z) 26cm Kity umístit na střed na prolisy. Tyče od sebe 63,5cm	2 599,- 3 150,-
<b>LADA</b>								
Niva	Thule 951	130						na našich www
Samara	Thule 951	130						na našich www



Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>LANCIA</b>								
Delta 5dv., 93-99	"C"	115	94,5	94	53	53	(P) 25cm, (Z) 37cm; kity dole hodně zavřít, nejprve nastavit úhel kitu vůči karoserii, poté ještě jednou zavřít kraj (konec kitu dole víc jak do pravého úhlu); tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Kappa 4dv., 95-	"C"	110	89,8	90	17	17	(P) 21,5cm, (Z) 40,5cm; na zadní čepy; kity nahoře zavřít dovnitř, dole na střed dírky v kitu také zavřít dovnitř; při montáži kitu dole odtáhnout gumu do strany a přesvědčit se, že kit dobře drží na krátkém čepu, čepy lze lehce povolit křížovým šroubovákem pokud nejsou zarezlé, aby více vylezly ven a kit držel větší plochou; tyče od sebe 70cm	2 499,- 3 100,-
Lybra 5dv. Combi s zabudovanými podélníky 99-06	"P" s vinil mezikusem		79,5 1. úchyt	79 2. úchyt			(NA ZAKÁZKU) 3 úchyty, 1+2 úchyt 70cm, 2+3 úchyt 42cm, 1+3 úchyt 114cm. Kostka z vinilu s dírou uprostřed pro šroub M6x35+podl. 6,4. Kostka má rozměr (14mm při pohledu z boku x 20mm z venku do střechy x 25mm na výšku) Patka "P" je v sérii moc ohnutá směrem do střechy, je třeba ji upnout k jöcklu do svěráku a přitáhnout k sobě aby se narovнала.	2 699,- 3 199,-
Phedra 5dv., 03-	"C"	140 přední 130 zadní (ALU tyče 135cm přední 130cm zadní)	115	111	60	44	(P) 10cm od hrany předních dveří, (Z) 20cm od zadních dveří k hraně kitu; kit 60 nahoře zavřít; <b>tyče od sebe 130cm</b> ; nosič lze uchytit pouze za přední rám dveří a za rám zadního okna (na prostřední šoupací dveře nelze uchytit nosič) Tyče daleko od sebe, vhodné na převoz dlouhých lodí nebo žebříků.	2 749,- 3 300,-
Phedra 5dv. s T-drážkou, 03-	"P"	120					PTDT 1, PTDD 5, vstup do T-drážky pomocí klíče s hvězdičkou	2 499,- 3 250,-
Y 10 Fire, 86-95	"C"	110			27	11		2 600,-
Ypsilon 3dv., 96-02	"C"	přední 110 zadní 115	88,2	95,8	17	43	zadní kit dole mírně otevřít	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>LANCIA</b>								
Zeta s <b>T-drážkou</b> , 94-02 VARIANTA 1	"P"	125	105	99,7			("D" - nesedí plochou) při montáži nutno otevřít kufr a gumu, která navazuje na T-drážku posunout dozadu; podložka pod patku PTDD 5 s dírou uprostřed + PTDT 2, podložka 6,4 + matice M6 (délka závitů stačí 24 mm)	2 499,- 3 250,-
Zeta s <b>T-drážkou</b> s originálním úchytem v T-drážce (plíšek se 2 závitů), 94-02 VARIANTA 2	"L"	125	105	99,7			patka "L" stejná jako na X-trail, plech PTDD 7 jako podložka pod patku položit na T-drážku, do závitů v plechu který se pohybuje v T-drážce šrouby M6x16 + podl. 6,4	2 350,- 3 250,-
Zeta s <b>T-drážkou</b> , 94-02 VARIANTA 3	"E"	125	105	99,7			při montáži nutno otevřít kufr a gumu, která navazuje na T-drážku posunout dozadu; PTDZ 6, PTDD4, šroub M6x16 + podl. 6,4 + hvězdička T30	2 750,-
Zeta s <b>T-drážkou</b> , 94-02 VARIANTA 4	"H"	125					nožičky M6x25, do kastle M6x35; po vyšroubování šroubů, které drží T-drážku ke střeše (hvězdička T30) lze použít systém "H". Vzdálenosti závitů od sebe	2 499,- 3 250,-
Zeta s <b>plastovou lištou</b> , 94-02	"H"	125					Nožičky M6x25 od sebe, šrouby do karoserie...M6x20... až... M6x30....(příště změřit) Nutno sundat plastovou lištu pod kterou jsou úchyty (nabodovaný plech se závitem) tyče od sebe od předu: 1. - 2. úchyt 34,5cm, 1. - 3. úchyt 70cm, 1. - 4. úchyt 103,5cm, 1. - 5. úchyt 140cm, 2. - 4. úchyt 69cm	2 499,- 3 250,-
<b>LAND ROVER</b>								
Land Rover Defender (klasika) - vyrábí se od roku 1948 v různých modifikacích (90/110/130)	Thule 953 nebo PICCOLA	tyče 765					žlábek, (18cm vysoká střeška)	na našich www
Discovery I 89-95	Thule 953 nebo PICCOLA	tyče 765						na našich www

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>LAND ROVER</b>								
Discovery II 96-01, 02-03	PICCOLA	150					Piccola střední <b>31A</b> , při délce <b>150cm</b> nutno použít koncovky do tyče, při délce tyčí <b>160cm</b> lze použít koncovky Böhm, cena je stejná u obou délek tyčí, při montáži nutno vyšroubovat matice patek úplně, jinak nosič nelze posadit do žlábků	na našich <a href="#">www</a>
Discovery III s T-drážkou, 04-	"P"	120 přední 115 zadní					PTDT 5 + PTDD 5; nasunout do lišty na středu auta, lze posouvat v liště až dopředu a až úplně dozadu s tyčí 120cm (P) a tyčí 115cm (Z) také s ALU tyčemi. PTDT 5 je celkem úzký na širokou drážku, ale drží dobře. PTDT 6 je moc široký, nevejde se do T-drážky.	2 499,- 3 100,-
Discovery III s T-drážkou, 04-	"E" starý systém	120					PTDZ10,PTDD5, šroub M6x18+2podl. 6,4 na 1 šroub; nasunout do lišty na středu auta	2 600,-
Discovery III, bez T-drážky a bez podélníků (holá střecha), 04-							Nelze použít náš nosič, buď naše podélníky, nebo dodělat přípravu u Land Rovera (podélníky nebo T-drážku)	
Freelander se závity 3dv., 98-03, 04-06	"H"						M6x25 nožičky u sebe; v úchytu jsou 2 otvory se závitem, nosič lze uchytit pouze za 1 závit	2 499,- 3 100,-
Freelander se závity 5dv., 98-03, 04-06	"H"	105 přední 100 zadní					M6x25 nožičky u sebe; v úchytu jsou 2 otvory se závitem, nosič lze uchytit pouze za 1 závit; rozteče závitů přední 100cm, zadní 92cm	2 499,- 3 100,-
Freelander II, 07-							<b>NEUMÍME</b> , do lišty to uchytit nelze, Thule 754 má speciální packu, která obejmě nalepenou gumu v rámu dveří.	
Range Rover 5dv., 95-01	"A"	120			2	2	stejná lišta jako u Opel Astra (šubr)	2 220,- 2 720,-
Range Rover 5dv., 02-09	"H"	střední 125 zadní 120	101,9	97			M6x35 nožičky od sebe, šrouby do kastle M8x35 bez podl. Krytky závitů vyndat imbusem "4". 3 úchyty od předu, 1. - 2. úchyt 75cm od sebe, 2. - 3. úchyt 85cm od sebe	2 499,- 3 250,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>LAND ROVER</b>								
Range Rover 5dv., 10-	Thule 754	tyče Thule 763 nebo 863					3 úchyty v liště, je zaslepená kulatou plastovou záslepkou, která asi půjde obtížně vyndat, šel by použít systém "D" (s ustříhlou gumou) ale neriskovali jsme vyndání zátek a použili Thule, které nabízí uchycení pouze za rám dveří s kitem <b>1456</b>	na našich <a href="#">www</a>
<b>LEXUS</b>								
GS 300/400/430 4dv., 01-	NEJDE						(Neumíme) je třeba speciální kit, min.3x ohnutý, jinak se poničí boční lišta	
IS 4dv., 05-	"C"	115	94,3	95,4	54	40	(P) 21,5cm (Z) 42,5cm, Kity bez úpravy, vzadu je karoserie hodně šikmá do strany, patku "C" vyklonit na max. do strany, tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
LS 400 4dv., 91-00	"C"	přední 120 zadní 115	98,3	96	14	14	<b>(NA ZAKÁZKU) Nutno vrtat a nanýtovat do karoserie nýtovací matice.</b> Nemá žádný úchyt pro nosič. (P) 28,5 (Z) 40,5 kity zavřít nahoře a dole dovnitř, tyče od sebe 77cm	3 990,- 4 500,-
LS 430 4dv. 00-							V rámu dveří jsou otvory pro trny, bude pasovat systém "C" (nutno oměřit)	
RX 300 5dv. s T-drážkou, 98-03 <b>VARIANTA 1</b>	"P"	115					PTDT 6, PTDD 6; matice M6 + podl. 6,4	2 499,- 3 100,-
RX 300 5dv. s T-drážkou, 98-03 <b>VARIANTA 2</b>	"D"	115					PTDT 6; matice M6 + podl. 6,4	2 599,- 3 300,-
RX 300 5dv. s T-drážkou, 98-03 <b>VARIANTA 3</b>	"E" starý systém	115	93	90			PTDZ 16,PTDD 6, šroub M6x20+podl. 6,4; nasunout zezadu do lišty	2 600,-
RX II, 03- (do přípravy pro nosič) <b>VARIANTA 1</b>	"C"	110 přední 105 zadní	87,2	82	23	23	při sundávání plastových krytek pozor na kovové sponky, které z krytek vypadávají, úchyt do orig. přípravy v liště, vzadu je na ZP straně anténa, ale nosič se tam vejde; kity nahoře mírně zavřít, tyče od sebe 136,5cm	2 499,- 3 100,-
RX II, 03- (za rám dveří) <b>VARIANTA 2</b>	"C"	125 přední 120 zadní	101,5	100,2	49	41	(P) 21cm (Z) 46cm; přední kit dole mírně zavřít dovnitř, zadní kit dole mírně otevřít; tyče od sebe 76cm	2 599,- 3 150,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>MAZDA</b>								
2, 5dv., 03-07	"C"	110	89,7	88,7	5	35	(P)15cm (Z) 47,5cm; kity dole lehce otevřít; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
2, 5dv. 03-07 s podélnou lištou a přípravou pro nosič, <b>VARIANTA 1</b>	"F" ideální	100	78	75			šroub do kastle M8x20 bez podložky; šroub M8 prochází skrz prostřední díru na jöklu. Nutno upnout za jökl do svěráku a patku nosiče přitáhnout k sobě pokud nejsou z výroby správně ohnuté; délka jöklu 10,5cm, využít prostřední díru na jöklu, koncovky jöklu se vejdou do úchyty, tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
2, 5dv.s 03-07 s podélnou lištou a přípravou pro nosič, <b>VARIANTA 2</b>	"D"	100	76,5	74			Šroub do karoserie M8x30? Lze použít i systém "D", guma sedí přesně na liště	2 499,- 3 100,-
2, 5dv., 08-	"D"	105 přední 100 zadní	83,5	75,8			Šroub do karoserie M6x30+podl. 6,4, plastové krytky z lišty vyndat, zatlačit na ně ve směru šipek, tyče od sebe 72cm	2 499,- 3 100,-
3, 4dv., 04-	"D"	110	88,7	86,6			"D"ø8, do karoserie šrouby M6x35, + 4 podl. 6,4 na 1. šroub. Tyče od sebe 71cm	2 499,- 3 100,-
3, 5dv., 04-	"D"	110	89	87,4			"D"ø8, do karoserie šrouby M6x35 + 4 podl. 6,4 na 1. šroub	2 499,- 3 100,-
5, 5dv. 04-	"D"	110 přední 105 zadní					Střední děr na autě jsou od sebe (P) 104cm, (Z) 100cm. Délka závitů 13mm, tyče sedí i na ALU nosič, vyzkoušeno, jen nemáme přesné rozteče.	2 499,- 3 100,-
5, 5dv.s podélníky, 05-	příčník	120					120cm, Nez. DL. Šroub	1 190,-
6, 4dv., 02-07	"D"	105	84,1	81,6			šrouby do karoserie M6x30 + 2 podl. 6,4 na 1 šroub; tyče od sebe 68cm	2 499,- 3 100,-
6, 5dv., 02-07	"D"	105	83,9	82,3			šroub do karoserie M6x30 + 2 podl. 6,4 na 1.šroub, tyče od sebe 67,5cm	2 499,- 3 100,-
6, 5dv., 08-12	"D"	110 přední 105 zadní	87,2	85,4			šroub do karoserie M6x30 + 1. podl 6,4, nebo M6x35 + 4 podl. 6,4. Tyče od sebe 65cm	2 499,- 3 100,-
6 5dv. Estate (USA verze), 02-	"C"	115	97	94	48	49	kity dole mírně zavřít	2 499,- 2 999,-
121 5dv., 96-03	"C"	110	87,8	86,7	13	13	(P)25,5cm (Z)37cm; ve předu nutno odtáhnout těsnící gumu; kity dole lehce otevřít; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
323 3dv., 80-89	"A"	110	88,3	87,5	1	1	šrouby M6x22	2 220,- 2 720,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>MAZDA</b>								
323 3dv., 95-98	"D"	105	85	83			šrouby M6x30 + podl. 6,4; tyče od sebe 83cm	2 499,- 3 100,-
323 4dv., 95-97	"D"	110					šrouby M6x30 + podl. 6,4	2 499,- 3 100,-
323 4dv., 98-	"D"	105	83,5	83			šrouby M6x30 + podl. 6,4	2 499,- 3 100,-
323 5dv., 01-03	"D"	105	82,5	80			M6x30 + podl.6,4; tyče od sebe 65,5cm	2 499,- 3 100,-
323 F 5dv., 98-00	"D"	100	79	78,5			M6x30 + 1 podl.6,4 na 1 šroub	2 499,- 3 100,-
323 F 5dv., starší -97 auto má vyklápěcí světla	"C"	110	87,5	90,3	4	35	(P) 25cm, (Z) 36cm; tyče od sebe 69cm	2 499,- 2 999,-
626 4dv., 88-91	"C"	115	96	94,5	4	4		2 499,- 2 999,-
626 4dv., 92-97	"C"	115	95	94	4	4	(P) 26cm, (Z) 34cm; tyče od sebe 70,5	2 499,- 2 999,-
626 4dv., 98-02	"D"	110 přední 105 zadní	87,2	84,9			šrouby M6x30 + 2 podl. 6,4 na 1 šroub	2 499,- 3 100,-
626 5dv., 88-91	"C"	115	96	94,5	4	4		2 499,- 2 999,-
626 5dv., 92-97	"C"	115	93	91	48	48		2 499,- 2 999,-
626 5dv., 98-02	"D"	110 přední 105 zadní	87	84,8			šrouby M6x30 + 2 podl. 6,4 na 1 šroub	2 499,- 3 100,-
626 Estate s podélníky 98-02	příčnick						Nezamykací dlouhý šroub	1 190,-
CX7 5dv., 06-	"D"	120 přední 115 zadní	96,5	92,9			(Nepohodlná montáž) - Použit gumu (Cee'd); šrouby do karoserie M6x25 + 2 podl. 6,4 na 1 šroub. Přečnivající guma na podložce "Cee'd" nutno seříznout úplně, jinak to nelze chytit, nechat na gumě minimální kus přesahu aby se to opřelo o boční vystouplý panel gumou a ne kovovou oválnou podložkou. Doporučuji raději systém "D" Cee'd s černými tyčemi, při montáži nutné sundat patky z tyčí a chytit závit do patky bez tyčí. Úhel závitů se kreje s úhlem našeho nosiče, závit se chytá obtížně. Po utažení mírně pruží na plastové liště, která se utažením zmáčkne. Tyče od sebe 73cm	2 499,- 3 100,-
Premacy s podélníky 5dv., 99-01, 02-	příčnick	120					Nezamykací dlouhý šroub (120cm)	1 190,-
Xedos 6, 92-	"C"	110	89,3	86,8	48	49	(P) 32cm (Z) 33,5cm, kity bez úpravy, tyče od sebe 76,5cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>MERCEDES</b>								
190 4dv., (W201), 83-92	"C"	120 přední 115 zadní	96,7	94,6	4	5		2 499,- 2 999,-
200-300 (W123), 5dv. Estate s podélníky, 82-85	příčnick	120					Nezamykací krátký šroub (120cm)	1 190,-
200-500 (W124), 4dv., 85-95	"C"	120	100,5	75,5	5	11	(P) 29,5cm, (Z) 40cm; mezi značky; tyče od sebe 76,5cm	2 499,- 2 999,-
200-500, Estate s podélníky (W124), 85-89	příčnick						Standard Z.	1 990,-
A-třída (W168) 5dv., 98-00, 01-04	"C"	115 přední 110 zadní	92	87,5	5	40	(P) 13,5cm (Z) 50,5cm; Kity bez úpravy. Tyče od sebe 72,5cm	2 499,- 2 999,-
A-třída (W169), 5dv., 05-	"G"	115 přední 105 zadní	94,5	84,7			šroub M6x22 + podl. 6,4; při zamykání pozor na krytky lišty, vyklápí se ven a jsou těsně vedle zamykací krytky nosiče; před zamknutím nosiče krytku lišty natlačit k nosiči; tyče od sebe 64,5cm	2 499,- 3 100,-
B-třída (W245) 5dv., 05-	"G"	115 přední 105 zadní	93,5	83			šroub M6x22 + podl. 6,4; při zamykání pozor na krytky lišty, vyklápí se ven a jsou těsně vedle zamykací krytky nosiče; před zamknutím nosiče krytku lišty natlačit k nosiči; tyče od sebe 82cm	2 499,- 3 100,-
C-třída 4dv., (W202), 93-99	"C"	115	96	94,5	11	11	(P) 27,5cm (Z) 29cm; přední tyč mezi značky na střed, zadní tyč k zadní značce ve směru jízdy; tyče od sebe 65cm	2 499,- 2 999,-
C-třída 4dv., (W203), 00-03, 04-06	"C"	120 přední 115 zadní	99,7	94,5	5	5	(P) 27cm, (Z) 27cm, Všechny kity nahore mírně zavřít dovnitř. Přední kit umístit k zadní značce ve směru jízdy (možno i na střed mezi značky pokud to úhel střechy dovolí), zadní kit na střed mezi značky; tyče od sebe 65cm	2 499,- 2 999,-
C-třída 4dv., (W204) 07-	"H"	115 přední 110 zadní	92	87,4			nožičky M6x35 od sebe, šrouby do karoserie M8x35 bez podložky; úchyt stejný jako R-klasse, tyče od sebe 79cm	2 499,- 3 100,-
CLS 4dv., (C219) 04-	"H"	125 přední 120 zadní	102	100			nožičky M6x30 u sebe, šrouby do karoserie M8x30 bez podložky; vyklápěcí víčka směrem ven, úchyt stejný jako S-klasse, tyče od sebe 66cm	2 499,- 3 250,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>MERCEDES</b>								
E-třída Coupé (W207) 09-	"H"	105	83,6	83,1			Nožičky M6x30 u sebe, šroub do karoserie M8x30 bez podl., tyče od sebe 79cm	2 499,- 3 100,-
E-třída (W210) 4dv., 95-01	"C"	120	102	98,9	4	11	(P)31cm (Z)30cm; Kit 4 nahoře zavřít, mezi značky blíže k sobě; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
E-třída (W211) 4dv., 02-08 <b>(Za rám dveří)</b>	"C"	120	100,8	99	4	35	(P) 24cm, (Z) 37cm; na střeše je ale příprava v liště se závitem pro systém "H"; tyče od sebe 72cm	2 499,- 2 999,-
E-třída (W211) 4dv., 02-08 <b>(Do závitu v liště)</b>	"H"	přední 115 zadní 110	95	90,2			Nožičky M6x30 u sebe, šroub do karoserie M6x30 + podložka 6,4. Málo místa v úchytu, návleky na šrouby (nožičky) vinil-flex se nevejdou tloušťkou do úzkého úchytu. Stačí pouze ze spodní strany podlepit kobercovkou 2x vrstvy dosedací plochu nožiček. Tyče od sebe 79cm	2 499,- 3 100,-
E-třída (W212) 4dv., 09-	"H"	přední 120 zadní 115	96,8	92,2			Nožičky M6x30 u sebe, šroub do karoserie M8x30 bez podl., tyče od sebe 79,2cm	2 499,- 3 100,-
G hranatá klasika - vyrábí se od roku 1970	Thule 952	150					Thule 952, tyče 763	Na našich <a href="http://www">www</a>
ML (W164) 06-							(NEUMÍME) Krátký boční rantlík střechy, nelze nic uchytit.	
R-třída 5dv. (W251), 06-	"H"	120 přední 115 zadní	99,5	91,5			nožičky M6x35 od sebe, šroub do karoserie M8x35 bez podložky, úchyt stejný jako C-klasse, střecha auta je hodně dlouhá, úchyty jsou přítom dost vpředu. Tyče od sebe 76cm	2 499,- 3 100,-
S-třída (W140) 4dv., 91-98	"C"	130			4	4		2 599,- 3 150,-
S-třída (W220) 4dv., 99-05	"C"	120	97	94,5	21	21	kity dole přihnout dovnitř pod prolisem na kitu, nahoře též zavřít dovnitř, uchytit za zadní čepy ve směru jízdy, tyče od sebe 64,5cm	2 499,- 3 100,-
S-třída (W221) 4dv., 05- (Varianta 1)	"H"	přední 120 zadní 115	99,5	93,5			nožičky M6x30 u sebe, šrouby do karoserie M8x30 bez podložky; vyklápěcí víčka směrem ven, úchyt stejný jako CLS, tyče od sebe 78cm	2 499,- 3 100,-



Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>MERCEDES</b>								
S-třída (W221) 4dv., 05- (Varianta 2)	Thule 753	Tyče 769 nebo 869					<b>Thule neumí, my THULE umíme s kitem 3026</b> Nosič Bøhm se ale montuje lépe. Postup montáže Thule: 1.chytit k závitě pouze kit 2.patky nastrčit na tyče 3.přitáhnout šrouby patek ke kitu	4 263,- černý 5225,- ALU
Sprinter s nízkou střechou, 95-	Thule 951						TH 951 + tyče BøHM 180?	na našich www
Sprinter s vysokou střechou, 95-	Piccola	170					Piccola střední (31A) musí být vysunuta na maximální výšku a mezi střechou zbývá max. 5cm, Piccola Vysoká (31H) bude pohodlnější na montáž a variabilnější (35cm vysoká střecha)	na našich www
V-třída s T-drážkou, 97-03	"P"	140					PTDT 5 + PTDD 5, nebo PTDD 6; podl. 6,4 a matice M6; šířka T-drážky 27mm	2 699,- 3 400,-
V-třída s T-drážkou, 97-03	"D"	140					PTDT 5; podl. 6,4 a matice M6; šířka T-drážky 27mm	2 599,- 3 600,-
V-třída s T-drážkou, 97-03	"E" stará verze	140					2. plechy spojené M6x22, 2. podložky 6,4. (zastříhnout krytky) šířka T-drážky 27 mm	2 900,-
Vaneo 5dv., 02-							NELZE NAMONTOVAT "C", pouze podélníky	
Viano (W639) se závitě 5dv., 03- <b>VARIANTA 1</b>	"F"	140	116,5	119,5			střední tyč - 118,5cm - <b>drží za 2 závitě</b> , šrouby do střechy M6x12 bez podl., šrouby M6x18 + podl.6,4 na spojení (kozlík + jøkl); ustříhnout krytky; plastové zátky závitů s drážkou pro obyč. šroubovák vyšroubovat, délka jøklu 12cm, využít na jøklu krajní díry, navíc z boku použít plastovou koncovku	2 499,- 3 490,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>MERCEDES</b>								
Viano (W639) se závity 5dv., 03- <b>VARIANTA 2</b>	"P"	140					drží pouze za 1 závit, šroub do střechy M6x16 (M6x18?)+ podl. 6,4 na autě jsou vždy 2 závity vedle sebe, patka se vejde vedle druhého závitu, jako podložka pod patku se použije obdélná guma 10x2,5x0,2 (cm) s dírou uprostřed pro šroub, plastové zátky závitů s drážkou pro obyč. šroubovák vyšroubovat, nosič je níže nad střechou než u systému "F"	2 599,- 3 290,-
Vito s T-drážkou, 96-03	"P"	140					PTDT 5 + PTDD 5, nebo PTDD 6; podl. 6,4 a matice M6; šířka T-drážky 27mm	2 699,- 3 400,-
Vito s T-drážkou, 96-03	"D"	140					PTDT 5; podl. 6,4 a matice M6; šířka T-drážky 27mm	2 599,- 3 600,-
Vito s T-drážkou, 96-03	"E"	140					2. plechy spojené M6x22, 2. podložky 6,4. (zastříhnout krytky); PTDZ 9, PTDD 5; šířka T-drážky 27mm	2 900,-
Vito II (W639) se závity, 04- <b>VARIANTA 1</b>	"F"	140 také na ALU tyče	116,5	119,5			střední tyč - 118,5cm - drží za 2 závity, šrouby do střechy M6x12 bez podl., šrouby M6x18 + podl.6,4 na spojení (kozlík + jökl); ustříhnout krytky; plastové zátky závitů s drážkou pro obyč. šroubovák vyšroubovat, délka jöklu 12cm, využít na jöklu krajní díry, navíc z boku použít plastovou koncovku	2 499,- 3 490,-
Vito II (W639) se závity, 04- <b>VARIANTA 2</b>	"P"	140 také na ALU tyče					drží pouze za 1 závit, šroub do střechy M6x16 (M6x18?)+ podl. 6,4 na autě jsou vždy 2 závity vedle sebe, patka se vejde vedle druhého závitu, jako podložka pod patku se použije obdélná guma 10x2,5x0,2 (cm) s dírou uprostřed pro šroub, plastové zátky závitů s drážkou pro obyč. šroubovák vyšroubovat, nosič je níže nad střechou než u systému "F"	2 599,- 3 290,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>MINI</b>								
Cooper 3dv., 02-06, 07-							NÁŠ EXPONÁT V PRODEJNĚ. POUZE DO ŽLÁBKU S MALOU NOSNOSTÍ, NÍZKO NAD STŘECHOU.	
<b>MITSUBISHI</b>								
ASX 5dv. 10-	"H"	přední 115 zadní 110	94,6	88,8			"H" M6x25 u sebe, do karoserie M6x25 + 2x podl. 6,4. Tyče od sebe 74,2cm	2 499,- 3 100,-
Carisma 5dv., 95-	"A"	105	86,9	83,6	2	2	vyndat plastové kryty a přední nosič chytit tak, aby packa držela co největší plochou (posunout dopředu, krajem nožičky do lišty), zadní tyč posunout také dopředu (není třeba do lišty)	2 220,- 2 720,-
Colt 3dv., 92-95	"C"	110	89,5	89,2	48	6	(P) 31,5cm, (Z) 34,5cm; vzadu není otvírací okno, použít kartu na odchlípnutí gumy; tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Colt 3dv., 96-04	"A"	100	81,3	78,3	2	2	Na středy úchytů, tyče od sebe 63cm	2 220,- 2 720,-
Colt 5dv., 04-	"C"	přední 120 zadní 115	97,2	92,6	48	49	(P) 21,5cm (Z) 43cm Kity bez úpravy, umístit je středem nad značky vylisované v rámu dveří, tyče od sebe 73cm	2 499,- 2 999,-
Galant 4dv., 93-96	"A"	110			2	2		2 220,- 2 720,-
Galant 4dv., 97-05 (Varianta 1)	"C"	105 přední 100 zadní	82	79,5	23 (71)	23 (71)	kity 23 a také 71 dole zavřít dovnitř; kit uchytit do lišty samostatně, nelze s nosičem; Kit 23 se lépe nasazuje do lišty, než kit 71. Drží oba stejně dobře. Tyče od sebe 79cm	2 499,- 2 999,-
Galant 4dv., 97-05 (Varianta 2)	"C"	115	93,6	92,7	4	5	<b>Vždy se přesvědčit zda jsou v liště správné úchyty.</b> Tvrdá lišta bez vstupů, pod lištou je obrácený háček, nelze chytit (kit 23,kit 71) (P) 27,5cm (Z) 37cm, tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Galant 5dv., 88-92	"A"				1	1		2 220,- 2 720,-
Galant 5dv., 93-96	"A"	110			2	2		2 220,- 2 720,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>mitsubishi</b>								
Grandis 5dv. <b>do lišty</b> , 03-	"C"	110	86,5	83	23	23	kity dole možno zavřít dovnitř; do úchytů v liště - jsou tam jen 2 v liště; pro lepší upnutí kitů do lišty dobré použít kartu; tyče od sebe 79cm	2 499,- 3 100,-
Grandis 5dv. <b>za rám dveří</b> , 03-	"C"	125			60	60	přední kit dole více zavřít, zadní kit dole méně zavřít	2 599,- 3 150,-
L 200 Club Cab, 96-	"C"	120 (zadní)		100,2		49	(Z) 33cm	2 499,- 2 999,-
L 200 Dvojitá Cabina, 96-98	"C"	120	99,5	99,8	49	49	přední kit před prolis ve směru jízdy	2 499,- 2 999,-
L 200 4dv., 05-	"C"	120	100	99,8	62	88	(P) 18,5cm (Z) 70,5cm, kity bez úpravy, na přání zákazníka tyče 100cm od sebe	2 499,- 2 999,-
L 300 5dv., 81-02 <b>VARIANTA 1</b>	Thule 951	130					<b>ideální varianta</b>	na našich www
L 300 5dv., 81-02 <b>VARIANTA 2</b>	"A"	140			1	1	tyče velmi těsně nad střechou	2 449,- 2 949,-
Lancer 4dv., 89-92	"C"	105	83,3	78,2	26 (51)	26 (51)	pouze na zakázku, málo místa ve dveřích pro kity, mohli by se při zavření dveří dotýkat (otevřít kity na míru)	2 499,- 3 100,-
Lancer 4dv., 93-95	"C"	110	88,5	88	48	49	(P) 27cm (Z) 34cm, zadní kit dole mírně zavřít dovnitř, tyče od sebe 70,5cm	2 449,- 2 949,-
Lancer 4dv. <b>do lišty</b> , 00-03, 04-07	"C"	přední 105 zadní 100			23	23	kit 23 zavřít dole dovnitř, pro lepší upnutí kitů do lišty dobré použít kartu, tyče od sebe 73,5cm	2 499,- 2 999,-
Lancer 4dv. <b>za rám dveří</b> , 00-03, 04-07	"C"	přední 120 zadní 115	98,3	93,5	58 (48)	59 (49)	(P) 22cm (Z) 44cm; kit 59 dole lehce zavřít dovnitř a nahoře také dovnitř, kit 58 dole méně zavřít dovnitř a nahoře také dovnitř; tyče od sebe 75,5cm	2 499,- 2 999,-
Lancer 4dv. 08-	"H"	přední 110 zadní 105	89	85,4			Nožičky M6x25 u sebe, šroub do karoserie M6x25 + 2 podl. 6,4. Na plastovou krytku lišty zatlačit ve směru šipky a vyndat jí z lišty. Konec závitů pro šroub do karoserie je v rovině s nožičkami systému "H", pozor ať se šroub neopře o karoserii, proto 2. podložky pod šroub, to je OK, šroub se nedotkne. V rámu dveří jsou prolisy pro kity, též se nabízí systém "C". Tyče od sebe u systému "H" 73cm.	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>MITSUBISHI</b>								
Lancer Sportback 5dv. 08-	"H"	přední 110 zadní 105	89,2	85,4			Nožičky M6x25 u sebe, šroub do karoserie M6x25 + 2 podl. 6,4. Na plastovou krytku lišty zatlačit ve směru šipky a vyndat jí z lišty. Konec závitů pro šroub do karoserie je v rovině s nožičkami systému "H", pozor ať se šroub neopře o karoserii, proto 2. podložky pod šroub, to je OK, šroub se nedotkne. V rámu dveří jsou prolisy pro kity, též se nabízí systém "C"	2 499,- 3 100,-
Outlander 5dv. s podélníky, 03-	příčnick	130					Př. Nez.DL. ŠR.	1 340,-
Pajero 3dv., 91-98 VARIANTA 1	"D"	110					M8x30 + podl. 8,4	2 499,- 3 100,-
Pajero 3dv., 91-98 VARIANTA 2	"C"	130	108,5	108	40	42	(P) 12,5cm, (Z) 66cm; tyče od sebe 86cm	2 599,- 3 150,-
Pajero 3dv., 99-06	"C"						úchyt pouze za přední dveře	
Pajero 5dv., 99-06	"C"	115	91,5	91,2	71	71	kity dole zavřít, v liště jsou 3 úchyty v řadě, použít 1.a 2.úchyt; tyče od sebe 76cm (střední a zadní úchyt od sebe 72cm)	2 499,- 3 100,-
Pajero Sport 5dv., 98-06	"C"	120	100,5	100,5	49	49	kity dole mírně zavřít; obě tyče nosiče posunout hodně dozadu (dlouhá střecha)	2 499,- 2 999,-
Pinin 3dv. s podélníky, 99-	příčnick	120					Nez.dlouhý šroub 120cm	1 190,-
Space Star 5dv., 98-01, 02-	"C"	120	96,7	94,8	58	59	(P) 12cm, (Z) 60cm; zadní kit dole zavřít; tyče od sebe 80cm	2 499,- 2 999,-
<b>NISSAN</b>								
Almera 3dv., 95-99	"C"						úchyt pouze za přední dveře	
Almera 3dv., 00-	"C"						úchyt pouze za přední dveře	
Almera 4dv., 95-99	"C"	105	84,5	84	9	9	(P)30cm (Z)22cm; vzadu málo místa pro kit; tyče od sebe 60cm	2 499,- 2 999,-
Almera 4dv., 00-	"C"	105	83,5	81,5	9	9	(P) 35cm (Z) 21cm; vzadu kity přihnout nahore směrem dovnitř; mezi značky na střed; tyče od sebe 65cm	2 499,- 2 999,-
Almera 5dv., 95-99	"C"	105	84,7	84,5	9	9	(P) 32,5cm (Z) 25cm. Všechny kity nahore zavřít dovnitř. Tyče od sebe 66cm	2 499,- 2 999,-
Almera 5dv., 00-	"C"	105	82	80,5	9	9	(P) 22,5cm (Z) 37cm; tyče od sebe 68,5cm; kity nahore ohnout dovnitř	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>NISSAN</b>								
Almera Tino 5dv., 99-01	"C"	115	95,5	92,5	9	9	kity nahoře přihnout	2 499,- 2 999,-
Almera Tino 5dv., 02-	"C"	115	94,8	91	9	9	(P)26,5cm (Z)43,5cm; Kity nahoře zavřít dovnitř, tyče od sebe 79cm	2 499,- 2 999,-
Maxima 4dv., 95-99	"C"	120	101	98	9	9		2 499,- 2 999,-
Maxima 4dv., 00-	"C"	115	91,9	90,9	9	9	(P) 23,5cm (Z) 31,5cm Tyče od sebe 63cm	2 499,- 2 999,-
Micra 3dv. S otvíracím zadním oknem (K11), 93-99, 00-02	"C"	105	84,5	85,1	13	31	(P) 35,5cm, (Z) 31cm; kity dole lehce zavřít; měřeno od rámu předních dveří (jsou kulaté); tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Micra 3dv. s pevným zadním oknem (K11), 93-99, 00-02	"C"						úchyt pouze za přední dveře	
Micra 5dv. (K11), 93-99, 00-02	"C"	105	85,5	85	13	13		2 499,- 2 999,-
Micra 5dv. (K12), 03-09	"C"	110	86,7	85,4	59	50	(P) 24cm (Z)32cm; kity dole zavřít; tyče od sebe 67cm	2 499,- 2 999,-
Micra 5dv. (K13), 10-	"C"	105	85	83,5	35	40	(P) 24,5cm (Z) 34,5cm. Kity bez úpravy. Na autě není žádná příprava pro montáž nosiče. Tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Note 5dv., 06-	"C"	120	98	96,8	4	5	(P) 16,5cm, (Z) 54,5cm; kity bez úpravy; tyče od sebe 80cm	2 499,- 2 999,-
Pathfinder 5dv. s podélníky, 05-	příčník	115					Nezam.dlouhý šroub 70mm, guma (10x3x0,2) cm, plech PPND 2, PVC trubička (kryt závitů) 5cm dlouhý	1 690,-
Patrol GR 5dv., 88-97 <b>VARIANTA 1</b>	Thule 951	130					<b>Níže nad střechou</b> , tyče mají malý přesah cca 3cm na každé straně za patku.	na našich www
Patrol GR 5dv., 88-97 <b>VARIANTA 2</b>	Thule 952	140					<b>Výše nad střechou</b> , Thule doporučuje tyče 150cm, jsou ale zbytečně dlouhé.	na našich www
Patrol GR 5dv., 98-04, 05- <b>VARIANTA 1</b>	Thule 951	130					<b>Níže nad střechou</b>	na našich www
Patrol GR 5dv., 98-04, 05- <b>VARIANTA 2</b>	Thule 952	140					<b>Výše nad střechou</b>	na našich www
Primera 4dv., (P10), 91-96	"C"	110	87	84,5	9	9		2 499,- 2 999,-
Primera 4dv., (P11), 97-01	"C"	110	87,5	84,6	9	9	(P) 38,5cm (Z) 24cm Kity nahoře zavřít dovnitř, přední kit mezi značky, zadní kit za značky, tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Primera 5dv.,(P11), 97-01	"C"	110	87,7	85	9	9	(P) 37,5cm, (Z) 22,5cm; tyče od sebe 69cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>NISSAN</b>								
Primera 5dv., (P12), 02- <b>VARIANTA 1</b>	"C" lepší	115	94,7	95,6	77	78	<b>NA TRNY</b> (P) 27,5cm, (Z) 29,5cm; kity dole nezavírat, je to tak lepší, karoserie má několik specifických rysů, špatně se nosič montuje, tyče od sebe 68cm	2 499,- 2 999,-
Primera 5dv., (P12), 02- <b>VARIANTA 2</b>	"C"	115	92,5	92,2	31	36	(P) 27,5cm, (Z) 29,5cm; kity dole hodně zavírat; auto má díry pro trny, oválná guma systému "C" je na kraji střechy ve vzduchu, karoserie má 3 ohyby pro umístění kitu; tyče od sebe 68cm	2 499,- 2 999,-
Primera (W11) 5dv. Estate s podélníky, 98-01	příčník	110					Standard Z., Př. kr. šr.	1 190,- 1 990,-
Primera (W12), 5dv. Estate, 02- <b>VARIANTA 1</b>	"D"	100	78	77,9			šrouby M6x25 + podl. 6,4; zadní díry; víčka vyndat klasickým šroubovákem s průběžnou drážkou	2 499,- 3 100,-
Primera (W12), 5dv. Estate, 02- <b>VARIANTA 2</b>	"F"	100	78,3	77,7			mezikus M6x12 do kastle bez podl., M6x16 + 4 podl. na jeden kozlík, zastříhnout krytky, délka jöklu 9cm, víčka vyndat klasickým šroubovákem s průběžnou drážkou	2 499,- 2 990,-
Qashqai 5dv., 07- <b>kity bez trnu</b> <b>VARIANTA 1</b>	"C"	125	106	102	13	35	(P) 13cm (Z) 55cm; tyče od sebe 77cm nad díry pro trny; v případě použití kitů s trnem i kitů bez trnů nutno odlepit těsnící gumu, zatím kity s trnem nebudeme vyvíjet, Thule je vyrábí	2 599,- 3 150,-
Qashqai 5dv., 07- <b>uchycení na kity s trnem</b> <b>VARIANTA 2</b>	Thule 750	Thule 762 (862)					<b>kit 1454</b> , při montáži nutno odlepit těsnící gumu, <b>pozor</b> , ale jen nad úchyty které jsou určené pro střešní nosič. V rámu dveří je mnoho nýtovacích matic, v maticích jsou plastové držáky, které drží gumu. Pro kity nosiče použít pouze nýtovací matice, ve kterých nejsou plastové držáky lišty	na našich <a href="http://www">www</a>
Serena 4dv., 92-99, 00	"C"	115	96	95,3	26	26 a 8	zadní kity - pravá strana 26, levá strana 8, vzadu jsou otvírací dveře na jedné straně a otvírací okno na druhé straně	2 499,- 3 100,-
Sunny 3dv., 91-94	"C"	100 přední 110 zadní	80	90	9	31	(P) 42cm, (Z) 23,5cm; zadní kit umístit do přípravy na střed; tyče od sebe 73cm	2 499,- 2 999,-
Sunny 4dv., 91-94	"C"	100	80,3	78,2	9	9	(P) 25cm, (Z) 37,5cm; tyče od sebe 76,5cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>NISSAN</b>								
Sunny 5dv., 91-94	"C"	100	81	78	9	9		2 499,- 2 999,-
Terrano 3dv., 86-96							NEUMÍME	
Terrano 5dv., 86-96							NEUMÍME	
Terrano II 3dv., 93-02, 03-	"C"						úchyt pouze za přední dveře	
Terrano II 5dv., 93-02, 03-	"C"	115	93,7	92,2	13	13	kity na prostředek dveří	2 499,- 2 999,-
Vanette, 91-97	Thule 952	130					(22cm vysoká střecha); TH952+130cm tyče Böhm	na našich www
X-trail 5dv., 01-06	"L"	115	93	89,5			šrouby M6x14 do karoserie, na jednu patku 2x šroub + podl. 6,4, nutno vyndat plastové kryty z lišty	2 299,- 2 990,-
X-trail 5dv., 07- (Stejná střecha)	"L"	115	93	89,5			šrouby M6x14 do karoserie, na jednu patku 2x šroub + podl. 6,4, nutno vyndat plastové kryty z lišty	2 299,- 2 990,-
X-trail Sport 5dv., 04-06 se střešní nástavbou a integrovanými světly							neumíme ?? a Thule také maloobchodně neumí, ale Thule dodává do Nissana své Aero tyče které jsou přichyceny a prošroubovány skrz do závitů v nástavbě	
<b>OLCIT</b>								
Club 11R	"A"	přední 110 zadní 115	89,2	93,7	1	1	(P) 19cm (Z) 45cm, tyče od sebe 72cm	2 220,- 2 720,-
<b>OPEL</b>								
Agila 5dv., 00-07	"C"	120	94,2	92,6	41	41	(P) 13,5cm (Z) 56cm Kity bez úpravy, nevyjíždí z rámu dveří. Tyče od sebe 77cm	2 499,- 2 999,-
Agila 5dv., 08-	"C"	110	90	87,5	13 (86) zkusit kit kratší ohyb	4	(P) 13cm (Z) 53,5cm všechny kity nahoře zavřít dovnitř; (P) guma systému "C" sedí vpředu vnitřní částí nad plastovou lištou ve vzduchu, zadní guma sedí pěkně plochou. (Stejná střecha jako u Suzuki Splash)Tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Agila 5dv. s podélníky, 00-	příčnick						Příčnick Nezamykací DL. ŠR. 120cm	1 190,-
Astra (F) 3dv., 92-97	"A"				2	2		2 220,- 2 720,-



Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>OPEL</b>								
Astra (F) 4dv., 92-97	"A"				2	2		2 220,- 2 720,-
Astra (F) 5dv., 92-97	"A"	100	81	80,1	2	2		2 220,- 2 720,-
Astra (G) 3dv., 98-03	"A"				2	2		2 220,- 2 720,-
Astra (G) 4dv., 98-03	"A"	105			2	2		2 220,- 2 720,-
Astra (G) 5dv., 98-03	"A"	105	82,3	82,2	2	2		2 220,- 2 720,-
Astra (G) Coupe, 00-05	"A"	110			2	2		2 220,- 2 720,-
Astra (H) 3dv., 04-09	"H"	110 přední 100 zadní	87	80			nožičky M6x30, do kastle M6x25 + podl. 6,4. Tyče od sebe 72cm	2 499,- 3 100,-
Astra (H) 5dv., 04-09	"H"	105 ALU také 105cm	84,5	81			nožičky M6x30, do kastle M6x25 + podl. 6,4. Tyče od sebe 72,5cm	2 499,- 3 100,-
Astra (J) 5dv., 10-							NOSIČ BøHM NEUMÍME. Hakr klepeta + tyč 120cm pasuje = vyzkoušeno, lepší je Thule 753.	
Astra Caravan (F), 92-97	"A"	100	80,5		2	2	nastavení střední úchyt - 79cm	2 220,- 2 720,-
Astra Caravan (G), 98-03	"A"	105 přední 100 zadní	82,7	77,5	2	2	střední tyč - 80cm; přední a střední rozteč 46cm, střední a zadní rozteč 73,5cm	2 220,- 2 720,-
Astra Caravan (H), 04-	"H"	105 přední 100 zadní	84,5	77,5			nožičky M6x30, do kastle M6x25 + podl. 6,4; víčko se vyklápí směrem do střechy; tyče od sebe 72cm	2 600,-
Astra Caravan s podélníky, 92-97	příčník						Standard Z., nez. dl. šr. 110cm	1 190,- 1 990,-
Astra Caravan s podélníky, 98-03	příčník						Standard Z., nez. dl. šr. 110cm	1 190,- 1 990,-
Astra Caravan 5dv.s zabudovanými podélníky, 04-06	Thule 4900	Přední Tyč Thule 761 nebo 861 zadní tyč 760 nebo 860					Thule kit <b>4912</b> , dozadu nelze použít tyče Thule 120 cm, museli by se vyříznout zespoda drážky v tyčích, proto musí být vzadu tyče Thule 108cm	na našich www
Astra 5dv.s zabudovanými podélníky, 07-	Thule 4903	Přední Tyč Thule 761 nebo 861 zadní tyč 760 nebo 860					Thule kit <b>4919</b> , dozadu nelze použít tyče Thule 120 cm, museli by se vyříznout zespoda drážky v tyčích, proto musí být vzadu tyče Thule 108cm	na našich www
Calibra 3dv., 90-97	"A"	110			2	2		2 220,- 2 720,-
Combo, 94-01	"A"				2	2		2 220,- 2 720,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>OPEL</b>								
Combo s průchozími otvory ve střeše, 94-01	"F"						díry ve střeše jsou průchozí díry bez závitů, nutno prošroubovat skrz střechu, zespodu použít velkou karosářskou podložku a matici M6, délka jöklad 13cm, využít krajní díry, navíc použít plastové krytky na kraje jöklad	2 499,- 2 990,-
Combo se speciálním úchytem (klepeta), 02-	Thule 751 nebo Thule 753 nebo Hakr	tyče thule 761 (861) tyče Hakr 120cm černé nebo Alu					Thule <b>kit 3006</b> ; Thule perfektně pasuje do úchytů, Hakr má vůli v klepetech, moc nedrží.	na našich www
Corsa (A), 80-92	"A"	110			1	1		2 220,- 2 720,-
Corsa (B) 3dv., 93-00	"A"				2	2		2 220,- 2 720,-
Corsa (B) 5dv., 93-00	"A"	100	80,5	79,5	2	2		2 220,- 2 720,-
Corsa (C) 3dv., 01-03, 04-05	"A"				2	2		2 220,- 2 720,-
Corsa (C), 5dv., 01-03, 04-05	"A"	105	82,7	79,6	2	2		2 220,- 2 720,-
Corsa (D) 3dv., 06-	Thule 751, 753 nebo Hakr	tyče thule 760 (860) tyče Hakr 108cm černé nebo Alu					Thule <b>kit 3006</b> ; Thule perfektně pasuje do úchytů, Hakr má vůli v klepetech, moc nedrží.	na našich www
Corsa (D) 5dv., 06-	Thule 751, 753 nebo Hakr	tyče thule 760 (860) tyče Hakr 108cm černé nebo Alu					Thule <b>kit 3006</b> ; Thule perfektně pasuje do úchytů, Hakr má vůli v klepetech, moc nedrží.	na našich www
Frontera s podélníky, 92-98, 99-	příčník						Standard Z.	1 190,- 1 990,-
Frontera Sport, 92-	"C"						úchyt pouze za přední dveře	
Frontera Sport s podélníky, 92-	příčník + "C"		99		52		vzadu jsou krátké podélníky, dopředu jsme dali systém "C"; kit 52 který je nutno upravit, dozadu příčník dle volby zákazníka	

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>OPEL</b>								
Insignia 4dv. 09-	"C"	125	105	102	83	83	(Trny jsou dost dlouhé na krátký otvor v Insignii). Použít kit 83 se standardním ohybem. Kit sedí v otvoru a pak se dotýká jen kraje bočního panelu. <b>Ideálně by seděli kity (84 Přední), (85 Zadní), ale musel by se zkrátit (upilovat) trn.</b> Při montáži s kity 83, patky posunout více ven po střeše, než je zvykem u systému "C", tím se kit 83 při utahování tolik neotvírá. Tyče 75,5cm od sbe.	2 749,- 3 250,-
Insignia 5dv. 09-								
Kadett 4dv.	"A"	100	80,2	80,2	2	2		2 220,- 2 720,-
Kadett Estate s podélníky, 85-91	příčnick	110					Standard Z., potřeba použít kratší závit - šrouby M6x40	1 190,- 1 990,-
Meriva 5dv., 03-	Thule 751, 753 nebo Hakr	tyče thule 761 (861) tyče Hakr 108cm					Thule <b>kit 3006</b> ; Thule perfektně pasuje do úchytů, Hakr má vůli v klepetech, moc nedrží.	na našich www
Monterey 3dv., 93-	"C"						úchyt pouze za přední dveře	
Monterey 5dv., 93-	"C"	130	111,8	109,5	49	49	(P) 35,5cm (Z) 76cm; kity dole lehce zavřít dovnitř; tyče od sebe 120cm	2 599,- 3 150,-
Movano, 98-	Piccola						Piccola 34G2; prošroubovat srkz střechu, ve střeše nejsou závity	na našich www
Omega, 86-93	"A"	120			1	1		2 220,- 2 720,-
Omega, 94-00	"A"	120	100	99	1	1	tyče nosiče jsou nízko nad střešou, hlavně ve středu střechy; nejlépe uchytit za šipky ve směru jízdy	2 220,- 2 720,-
Omega, 00-03	"A"	120			1	1	tyče nosiče jsou nízko nad střešou, hlavně ve středu střechy; nejlépe uchytit za šipky ve směru jízdy	2 220,- 2 720,-
Omega Estate s podélníky, 94-03	příčnick						Příčnick Nezamykací DL. ŠR. 110cm	1 190,-
Signum 5dv. Estate, 03-	Thule 751,753 nebo Hakr	tyče thule 761 (861) tyče Hakr 120cm					Thule <b>kit 3006</b> ; Thule perfektně pasuje do úchytů, Hakr má vůli v klepetech, moc nedrží.	na našich www
Signum 5dv. s zabudovanými podélníky, 03-	Thule 4900	tyče Thule 769 nebo 869					Thule kit <b>4912</b>	na našich www
Sintra Van s podélníky, 97-	příčnick						Nezam.dlouhý šroub (120cm), Standard Z.	1190,- 1990,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>OPEL</b>								
Tigra 3dv., 94-00	"A"	105 přední 100 zadní	82,3	80	2	2	tyče od sebe co nejdál jak to jde (55cm)	2 220,- 2 720,-
Vectra 4dv., 89-95	"C"	105	87	83,5	14	14	kity nahoře zavřít dovnitř	2 499,- 3 100,-
Vectra 4dv., 96-01	"C"	105	87	84,5	14	14	kity nahoře zavřít dovnitř; tyče od sebe 72,5cm	2 499,- 3 100,-
Vectra 4dv., 02-	Thule 751, 753 nebo Hakr	tyče thule 761 (861) tyče Hakr 108cm					Thule <b>kit 3006</b> ; Thule perfektně pasuje do úchytů, Hakr má vůli v klepetech, moc nedrží.	na našich <a href="#">www</a>
Vectra 5dv., 89-95	"C"						kity nahoře zavřít dovnitř	
Vectra 5dv., 96-01	"C"	105	86,5	84,5	14	14	kity nahoře zavřít dovnitř	2 499,- 3 100,-
Vectra 5dv., 02-	Thule 751, 753 nebo Hakr	tyče thule 761 (861) tyče Hakr 108cm					Thule <b>kit 3006</b> ; Thule perfektně pasuje do úchytů, Hakr má vůli v klepetech, moc nedrží.	na našich <a href="#">www</a>
Vectra Caravan s podélníky, 97-03	příčník						Standard Z.; Nez. dl. šr. 110cm	1990,- 1190,-
Vectra Caravan s zabudovanými podélníky, 03-04, 05-	Thule 4900	tyče Thule 761 nebo 861					Thule kit <b>4912</b>	na našich <a href="#">www</a>
Vivaro Van, 01-	"K"	150	128,5	128,5			plechy Traffic s navařeným svislým závitem, šrouby do originálních úchytů M6x16 se zapuštěnou hlavou proti plíšku <b>PTDZ 39 (20x20x4)</b> úchyty na střeše nemají závit. Plíšky se neprotáčejí při utahování. Někdy může být na plíšku silnější vrstva laku a nelze jej uchytit, potom je potřeba jej opilovat	2 599,- 3 490,-
Zafira 5dv., 98-02, 03-04	"A"	105	85	81,5	2	2		2 220,- 2 720,-
Zafira II 5dv. 05-	"H"	115 přední 110 zadní	92	88,5			nožičky M6x30 od sebe, šroub do karoserie M6x25 + podl. 6,4; úzký žlábek pro nožičky nosiče, opatrně posadit do úchytu, při sundávání z auta prsty přidržet lištu aby se nevyndala s nosičem, úchyty jsou na střeše dost vpředu, dlouhá střeška. Tyče od sebe 72,5cm	2 499,- 3 100,-
Zafira 5dv.s podélníky, 98-02, 03-04	příčník						Standard Z., nez. dl. šr. 110cm	1990,- 1190,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>OPEL</b>								
Zafira II 5dv.s zabudovanými podélníky, 05-06	Thule 4900	tyče Thule 761 nebo 861					Thule kit <b>4912</b>	na našich www
Zafira II 5dv.s zabudovanými podélníky, 07-	Thule 4903	tyče Thule 761 nebo 861					Thule kit <b>4919</b>	na našich www
<b>PEUGEOT</b>								
106, 3dv., 92-04	"C"	105	82,5	81,3	10	41	(P) 35cm (Z) 26,5cm, zadní kit dole mírně otevřít, dotýká se jen začátkem držící plochy kitu a bokem kitu, ale nevyjíždí z rámu okna. Kit nevedí zadnímu otvíracímu oknu, je zde dostatek místa. Přední kit drží v rámu dveří přes gumu, bez úpravy. Tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
106, 5dv., 92-04	"C"	110	82,4	80,5	10	10	(P) 28cm (Z) 42,5cm; gumu v rámu dveří není třeba odlepit, nosič drží přes gumu; tyče 80cm od sebe	2 499,- 2 999,-
107, 3dv. 05-	"C"	115 přední 110 zadní	93,2	90,4	13	37	MONTÁŽ JEN U NÁS V OBCHODĚ. Na jedné straně vzadu OK, na druhé straně vzadu je málo místa. (P) 28,5cm od kraje kitu ke kraji zadního okna (Z) 23,5cm od kraje kitu ke kraji okna; vzadu málo místa pro kit mezi oknem a plechem; zadní kit dole mírně zavřít; tyče od sebe 62cm	2 499,- 2 999,-
107, 5dv. 05-	"C"	115 přední 110 zadní	94	88,1	13	4	(P)28cm (Z)40cm; tyče od sebe 78cm	2 499,- 2 999,-
205, 3dv., 84-96	"C"	110	87	88	13	7		2 499,- 2 999,-
205, 5dv., 84-96	"C"	110			13	13		2 499,- 2 999,-
206, 3dv., 98-05	"C"	110	87,3	86,6	48	44	(P) 35cm, (Z) 29,5cm; přední kit dole lehce zavřít, do originál úchyty na střed, zadní kit mezi značky na plechu na střed; zadní kit dole lehce otevřít dotýká se jen začátkem držící plochy kitu a bokem kitu, ale nevyjíždí z rámu okna, tyče od sebe 74,5cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>PEUGEOT</b>								
206, 3dv., se skleněnou střechou, 00-05	"C"	110	87	86,6	48	44	(P) 35cm, (Z) 29,5cm; přední kit dole lehce zavřít, do originál úchyty na střed, zadní kit mezi značky na plechu na střed; zadní kit dole lehce otevřít dotýká se jen začátkem držící plochy kitu a bokem kitu, ale nevysídí z rámu okna. <b>Tyče jsou níže nad skleněnou střechou.</b> tyče od sebe 74,5cm	2 499,- 2 999,-
206, 5dv., 98-05	"C"	110	87	85,7	48	48	(P) 21cm, (Z) 42,5cm; přední kity dole lehce zavřít; všechny kity nahoře zavřít dovnitř, do originálních úchytů na střed; tyče od sebe 74cm; lze použít i na model se skleněnou střechou	2 499,- 2 999,-
207, 3dv., 06-VARIANTA 1	Thule 751	tyče Thule 760 (860)					Thule kit <b>3017</b> , do originální přípravy v liště, pevný svislý čep	na našich www
207, 3dv., 06-VARIANTA 2							NEUMÍME UCHYTIT DO ORIGINÁLNÍHO ÚCHYTU; kity vyklouzávají ze dveří, nedoporučuji systém "C". Nutno vyzkoušet kity s krátkým ohybem	
207, 5dv., 06-VARIANTA 1	Thule 751	tyče Thule 760 (860)					Thule kit <b>3017</b> , do originální přípravy v liště, pevný svislý čep	na našich www
207, 5dv., 06-VARIANTA 2	"C"	115 přední 110 zadní	92,7	88,3	48	49	NEUMÍME UCHYTIT DO ORIGINÁLNÍHO ÚCHYTU; KITY VYKLOUZÁVAJÍ ZE DVEŘÍ, NEDOPORUČUJI. systém "C". Nutno vyzkoušet kity s krátkým ohybem; (P) 16,5cm, (Z) 44,5cm; kity nelze zatlačit na maximum do dveří, vadí tam gumové těsnění; nosič s těmito kity není stabilní, chce to jiné kity stejně dlouhé s krátkým zobákem; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
208, 5dv., 12-	"C"	115	96	92,8	83	85	(P) 19cm (Z) 45cm na trny. Kit 83 nahoře zavřít dovnitř, Kit 85 dole otevřít. Tyče od sebe 73cm	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>PEUGEOT</b>								
207 SW Break, 07-							NEUMÍME. V plastové liště jsou 2 úchyty 115cm od sebe původně určené pro originální podélníky. Každý úchyt má 2 otvory se závitem, které jsou zakryté krytkou na hvězdičku. Hvězdičkou to nelze povolit, je to snad navařené...	
306, 3dv., 93-01	"C"	105 přední 115 zadní	84,5	92,3	15	7	(P) 38,5cm (Z) 24cm měřeno od rysky, která vybíhá nad začátkem zadního okna; zadní kit dole lehce zavřít; nad dveřmi je vždy jen jedna díra na kit, tyče od sebe 70cm	2 499,- 3 100,-
306, 4dv., 95-01	"C"	105	84,7	83,5	15	61	Nad dveřmi je vždy jen jedna díra na kit, tyče od sebe 71,5cm	2 499,- 3 100,-
306, 5dv., 93-01	"C"	105	85,5	83,5	15	61	Nad dveřmi je vždy jen jedna díra na kit	2 499,- 3 100,-
306 Break s podélníky, 97-01	příčník	110					Nezamykací krátký šroub	1 190,- 1 990,-
307, 3dv., 01-04, 05- <b>VARIANTA 1</b>	"H" ideální	110 přední 105 zadní	91	84,2			Nožičky M6x25 u sebe, do kastle M6x30 + podl. 6,4; odtáhnout plastový kryt do strany dle šipky; tyče od sebe 71,5cm	2 499,- 3 100,-
307, 3dv., 01-04, 05- <b>VARIANTA 2</b>	"D"	110					šroub M6x40 + podl. 6,4; sedí gumovou podložkou na plastové střešní liště, lišta je celkem pevná, odtáhnout plastový kryt do strany dle šipky	2 499,- 3 100,-
307, 3dv., 01-04, 05- <b>VARIANTA 3</b>	"C"	110			24	24	M6x35 + podl. 6,4 zašroubovat nadoraz do závitů, potom kit vyjde dobře na délku k patce, odtáhnout plastový kryt do strany dle šipky	2 499,- 3 100,-
307, 5dv., 01-04, 05- <b>VARIANTA 1</b>	"H"	110 přední 105 zadní	91	84,2			Nožičky M6x25 u sebe, do kastle M6x25 + podl. 6,4; odtáhnout plastový kryt do strany dle šipky; tyče od sebe 71,5cm	2 499,- 3 100,-
307, 5dv., 01-04, 05- <b>VARIANTA 2</b>	"D"	110	90,5	83,4			šroub M6x40 + podl. 6,4; sedí gumovou podložkou na plastové střešní liště, lišta je celkem pevná, odtáhnout plastový kryt do strany dle šipky; tyče od sebe 72cm	2 499,- 3 100,-
307, 5dv., 01-04, 05- <b>VARIANTA 3</b>	"C"	105	86,5	80,5	24	24	M6x35 + podl. 6,4 zašroubovat nadoraz do závitů, potom kit vyjde dobře na délku k patce, odtáhnout plastový kryt do strany dle šipky	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>PEUGEOT</b>								
307 SW Break s podélníky, 02-	příčník	120					Nez.krátký šroub (120cm)	1 190,-
308, 3dv., 07-	Thule 751	tyče Thule 761 nebo 861					Thule kit <b>3017</b> , do originální přípravy v liště, pevný svislý čep	na našich www
308, 5dv., 07-	Thule 751	tyče Thule 761 (861)					Thule kit <b>3017</b> , do originální přípravy v liště, pevný svislý čep	na našich www
4007 5dv.s podélníky, 07-								
405, 4dv., 88-96	"C"	105	86	79,7	14	14	tyče od sebe 72cm	2 499,- 3 100,-
405 5dv. Break, 89-97	"C"	105	85,5	79,3	15	15		2 499,- 3 100,-
405 5dv. Break s podélníky, 89-97	příčník						kulatá slabá tyč, př. nez kr. šr.	1 190,-
406, 4dv., 96-04	"C"	105	85,5	84	15	61	zadní díry	2 499,- 3 100,-
406 5dv. Break s podélníky, 97-04	příčník	110					Nez.krátký šroub (110cm) vrtulky se vejdou ke střeše, nebo Standard Z. (možno namontovat mezi šipky na podélníku)	1 190,- 1 990,-
407, 4dv., 04- <b>VARIANTA 1</b>	Thule 751	tyče Thule 760 (860)					Thule kit <b>3017</b> , do originální přípravy v liště, pevný svislý čep	na našich www
407, 4dv., 04- <b>VARIANTA 2</b>	"C"	120 přední 115 zadní	95,7	93,1	48	48	NEUMÍME UCHYTIT DO ORIGINÁLNÍHO ÚCHYTU; kity vyklouzávají ze dveří, nedoporučují systém "C". Nutno vyzkoušet kity s krátkým ohybem; (P) 27cm, (Z) 35,5cm; odehnout kartou gumu jako u Fabia combi; tyče od sebe 72cm	2 499,- 2 999,-
407 SW 5dv. Break s podélníky, 04-	příčník	115					Nezam.dlouhý šroub	1 190,-
4007 s podélníky 07-	příčník	130					Nezam.dlouhý šroub	1 340,-
605, 4dv., 90-00	"C"	přední 120 zadní 120	100	99,5	4	4	(P) 25,5cm (Z) 41,5cm, kity bez úpravy, tyče od sebe 75cm	2 599,- 3 150,-
607, 4dv., 00- <b>VARIANTA 1</b>	"H"	105	84,6	82,2			šroub do kastle M6x40 + 2 podl.6,4 na 1 šroub, nožičky u sebe M6x40; přední tyč - přední díry, zadní tyč - zadní díry	2 499,- 3 100,-
607, 4dv., 00- <b>VARIANTA 2</b>	"C"	120	98,5	99	6	6	náhradní řešení: (otvírací víčko - čep) je lepší	2 499,- 2 999,-



Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>PEUGEOT</b>								
806 s <b>T-drážkou</b> , 94-02 VARIANTA 1	"P"	125	105	99,7			("D" - nesedí plochou) při montáži nutno otevřít kufr a gumu, která navazuje na T-drážku posunout dozadu; podložka pod patku PTDD 5 s dírou uprostřed + PTDT 2, podložka 6,4 + matice M6 (délka závitů stačí 24 mm)	2 499,- 3 250,-
806 s <b>T-drážkou</b> s originálním úchytem v T-drážce (plíšek se 2 závitů), 94-02 VARIANTA 2	"L"	125	105	99,7			patka "L" stejná jako na X-trail, plech PTDD 7 jako podložka pod patku položit na T-drážku, do závitů v plechu který se pohybuje v T-drážce šrouby M6x16 + podl. 6,4	2 350,- 3 250,-
806 s <b>T-drážkou</b> , 94-02 VARIANTA 3	"E"	125	105	99,7			při montáži nutno otevřít kufr a gumu, která navazuje na T-drážku posunout dozadu; PTDD 6, PTDD4, šroub M6x16 + podl. 6,4 + hvězdička T30	2 750,-
806 s <b>T-drážkou</b> , 94-02	"H"	125					nožičky M6x25, do kastle M6x35; po vyšroubování šroubů, které drží T-drážku ke střeše (hvězdička T30) lze použít systém "H"	2 749,- 3 249,-
806 s <b>plastovou lištou</b> , 94-02	"H"	125					Nožičky M6x25 od sebe, šrouby do karoserie...M6x20... až... M6x30....(příště změřit) Nutno sundat plastovou lištu pod kterou jsou úchyty (nabodovaný plech se závitem) tyče od sebe od předu: 1. - 2. úchyt 34,5cm, 1. - 3. úchyt 70cm, 1. - 4. úchyt 103,5cm, 1. - 5. úchyt 140cm, 2. - 4. úchyt 69cm	2 749,- 3 249,-
807 5dv., 03-	"C"	140 přední 130 zadní (ALU tyče 135cm přední 130cm zadní)	115	111	60	44	(P) 10cm od hrany předních dveří, (Z) 20cm od zadních dveří k hraně kitu; kit 60 nahoře zavřít; <b>tyče od sebe 130cm</b> ; nosič lze uchytit pouze za přední rám dveří a za rám zadního okna (na prostřední šoupací dveře nelze uchytit nosič) Tyče daleko od sebe, vhodné na převoz dlouhých lodí nebo žebříků.	2 749,- 3 300,-
807 5dv., s T-drážkou, 03-	"P"	120					PTDT 1, PTDD 5, vstup do T-drážky pomocí klíče s hvězdičkou	2 499,- 3 250,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>PEUGEOT</b>								
Bipper, 07-	"P"	přední 130cm zadní 120cm	106	96			"P" s gumovou podložkou; Na střeše je 5 úchytů se závitem. Plastový kryt závitu vyndat šroubovákem s průběžnou drážkou, těsnící kroužek nechat na střeše. <b>(Lze namontovat i bez ohýbání patky)</b> . Střecha je ve žlábků úplně rovná, proto se doporučuje patku ohnout směrem ven od střechy (Narovnat). Jak? Patku chytit šrouby k jakémukoli jöklu, jökl chytit do svěřáku a přihnout k sobě. Při utahování na střeše tlačit prsty gumovou podložku směrem do střechy. Šrouby do karoserie M6x18 + podl. 6,4; Rozteč naměřena na 2. a 4. úchytu od předu, tyče od sebe 142cm. Rozteče mezi závity od předu: 1. a 2. úchyt 14,5cm; 2. a 3. úchyt 78cm; 3. a 4. úchyt 61,5cm; 4. a 5. úchyt 7cm	2 599,- 3 290,-
Boxer, 95-05	Neumann						Na střeše jsou kovové trny ve tvaru T a za ně drží kit, nožičky patek mají malou plochu, jedná se o klasický žlábkový nosič Neumann	na našich www
Boxer Maxi s vysokou střešou, 95-05	<b>"P" pro šrouby M8</b> (ostatní "P" jsou na M6)	130	P 110,5	S1 110	S2 110 S3 neměřeno	Z 106,5	Na střeše je 5 závitů v řadě, které mají jako krytku vystouplý šroub na klíč velikosti 13", nebo na šroubovák s průběžnou drážkou, tím ale šroub nelze povolit, bývá mírně zarezlý, nutno použít klíč. <b>Patky nutno narovnat</b> , utáhnout šroubem k autu bez tyčí, poté chytit za patku a přitánout k sobě. Střecha je úplně rovná. Rozteče tyčí měřeny odpředu (S1) je druhá tyč zepředu, S2 je třetí tyč zepředu, S3 je čtvrtá tyč zepředu, <b>tyče od sebe:</b> (P-S1 71cm); (S1-S2 73cm); (S2-Z 117cm)	2 799,- 3 490,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>PEUGEOT</b>								
Boxer II, 06-VARIANTA 1	"A"	150	130	130	3	3	VYZTUŽENÉ NOŽIČKY systému "A"; 4 úchyty v řadě pro nosič, na střeše jsou kvůli pevnosti střechy pod nosič nabodované vyztužovací plechy, <b>nožičky patek sedí na střeše menší plochou než Thule</b>	2 990,-
Boxer II, 06-VARIANTA II	Thule 751	tyče Thule 763 (863)					Thule kit <b>3031</b> , sedí na střeše na gumové podložce velkou plochou	na našich www
Expert 5dv., 97-06	"H"	120	92	91,5			Střední tyč - 91,5cm; šroub do kastle M6x20 + podl.6,4; nožičky dál od sebe M6x22; 5 úchytů v řadě pro nosič	2 499,- 3 100,-
Expert II 07-VARIANTA 1	"H"	1. tyč přední 140 5. tyč zadní 130	114,3 (P)	107,8 (Z)			nožičky M6x22, šroub do úchytu M6x22+podl. 6,4, (někdy je třeba použít 2 podl. pod jeden šroub kvůli nepřesně nabodovaným úchytům, aby šroub při utažení nešel do karoserie. <b>Sedí na střeše na nožičkách (pevnostní šrouby) menší plochou než Thule</b> ; nožičky sedí na nabodovaném plechu což zaručuje vysokou nosnost, v úchytu není závit ale jen (nabodované očko s dírou). Proti šroubu použít <b>plíšek se závitem PTDZ-39 (20x20x4)</b> Pro snadnou montáž stačí <b>utrhnout kus kartonové krabice a vložit pod plíšek aby byl v úchytu výš, potom lze lehce chytit závit, který je v kostičce.</b> Možnost až 5 tyčí, maximální rozteč tyče od sebe 157cm	2 799,- 3 400,-
Expert II 07-VARIANTA 2	Thule 753	tyče Thule 762 nebo 862					Thule kit <b>3051</b> , sedí na střeše na gumové podložce velkou plochou	na našich www
Partner, 97-02, 03-07	"C"	110	89,5	90,5	70	70	1. a 2. úchyt = tyče od sebe 60cm, 1. a 3. úchyt = tyče od sebe 112cm ;	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		číslo kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>PEUGEOT</b>								
Partner II, 08-	"D"	přední 125 střední 120 zadní 120	přední 101,3	střední 97,5	zadní 93,8		do karoserie M8x30 + podl. 8,4; <b>rozteče mezi tyčemi:</b> Přední a Střední 88cm, Střední a Zadní 71cm, celková - Přední a Zadní 160cm; gumová podložka systému "D" sedí přesně u kraje střešního žlábků, pod nosičem jsou ve žlábků z výroby viditelné výztuhy střechy, dobře vymyšlený robustní systém	2 499,- 3 250,-
Partner Air s podélníky, 01-07 (hliníkové)	příčník	120					Nez.krátký šroub (120cm)	1 190,-
<b>PONTIAC</b>								
Firebird 2dv., 82-92	"C"	120	99,8	100,4	25	25	kity dole přivít	2 499,- 3 100,-
<b>PORSCHE</b>								
Cayenne s T-drážkou 02- <b>VARIANTA 1</b>	"P"	105	82,5	82			Plech PTDT 5 + PTDD 5 + podl. 6,4 + matice M6, T-drážka je dost široká, stejný úchyt jako Vw Touareg	2 499,- 3 100,-
Cayenne s T-drážkou 02- <b>VARIANTA 2</b>	"D"	105	82,5	82			Plech PTDT 5 + podl. 6,4 + matice M6, T-drážka je dost široká i na systém "D", stejný úchyt jako Vw Touareg	2 599,- 3 300,-
<b>PROTON</b>								
415 5dv., 95-01	"C"	115	92	90	13	48	kit 13 otevřít nahoře a dole	2 499,- 2 999,-
<b>RENAULT</b>								
9, 4dv.	"A"	105	95	94,5	1	1		2 220,- 2 720,-
11, 3/5dv.	"A"	115	95,5	94,5	1	1		2 220,- 2 720,-
19, 3dv. pevné okno, 89-95	"C"	105	84,5	83,3	9	9	(P) 42,5cm (Z) 30,5cm nutno vyndat zadní krycí lištu nad zadním oknem	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>RENAULT</b>								
19, 3dv. otv. okno, 89-95	"C"	110	86	88	9	31	(P) 41cm (Z) 24cm; přední kit nahoře zavřít dovnitř, zadní kit bez úpravy, u zadního okna je dost místa pro kit, tyče od sebe 72cm	2 499,- 2 999,-
19, 4dv., Chamade, 89-95	"C"	105	84,8	84,2	9	9	(P) 24,5 (Z) 37,5; Kity nahoře mírně zavřít dovnitř. Tyče od sebe 70 cm	2 499,- 2 999,-
19, 5dv., 89-95	"C"	105	85,3	84,5	9	9	(P) 26,5cm, (Z) 37cm; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
21 4dv., 86-89	"C"	110	86,5	86,5	9	9	(P) 27,5cm, (Z) 37cm, tyče od sebe 71,5cm	2 499,- 2 999,-
21 Nevada, 86-	"C"	110	88	86	9	9		2 499,- 2 999,-
Clio, 3dv., 91-97	"C"	110	87	91	13	12		2 499,- 2 999,-
Clio II, 3dv. s pevným zadním oknem, 98-05	"C"	105	81,5	82,8	9	45	(P) 43,5cm, (Z) 21cm; přední kit nahoře zavřít dovnitř, zadní tyč mezi šípky na zadním okně; kit 45 nesedí dole plochou ale alespoň při kontrole utažení nevyskakuje z rámu okna takže kit 45 bez úpravy, při utahování se oválná podložka zastaví o boční panel střechy, na zadní patky je pro přitažení kitů k rámu lepší použít delší šrouby M6x40, zadní šrouby více dotáhnout aby šla zamknout krytka, tyče od sebe 73cm	2 499,- 2 999,-
Clio III, 3dv., 05-	"C" "H"	"C" 110cm "H"...cm	.....	.....	kit 61	"H" M6x30	Přední tyč systém "C" s kitem 61, zadní tyč systém "H" M6x30 od sebe. Zatím neoměřeno, ale umíme.	2 499,- 3 100,-
Clio, 5dv., 91-97	"C"	110	87,8	86,5	9	9	(P) 26cm, (Z) 39cm; nahoře kity zavřít dovnitř; tyče od sebe 72,5cm	2 499,- 2 999,-
Clio II, 5dv., 98-05	"C"	105	80	80,8	9	87	(P) 27,5cm (Z) 39,5cm; Kit 87 starší verze může být kratší, nepomíchat. Kity přihnout nahoře dovnitř; přední kit před značku, zadní kit za značku ve směru jízdy; při zavřených dveřích se kit nedotýká dveří, tyče od sebe 75,5cm	2 499,- 2 999,-
Clio III, 5dv., 05-	"C"	110 přední 105 zadní	87,8	83,5	61	61	na vyndání plastových krytů použít hvězdičku T20; všechny kity nahoře zavřít dovnitř, na zadní díry ve směru jízdy, tyče od sebe 73cm	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>RENAULT</b>								
Espace 5dv. <b>s T-drážkou</b> , 91-97 VARIANTA 1	"D"	105	81,5	81,7			PTDT 3; Maximální délka tyčí od sebe 130cm	2 599,- 3 300,-
Espace 5dv. <b>s T-drážkou</b> , 91-97 VARIANTA 2	"P"	105	81,5	81,7			PTDT 3; Maximální délka tyčí od sebe 130cm	2 499,- 3 100,-
Espace 5dv. <b>s T-drážkou</b> , 91-97 VARIANTA 3	"E" starý systém	105	81,9	81,9			PTDZ 8, PTDD 5, šrouby M6x16 + podl. 6,4	2 600,-
Espace 5dv. <b>Bez T-drážky</b> , 98-02	"D"	105	P-81,4	S-81,4	Z-81,4		šrouby M6x30 + podl. 6,4; 3 úchyty po 2 šroubech vedle sebe na hvězdičku; přední tyč - použil jsem 1.úchyt ve směru jízdy, střední tyč - použil jsem zadní úchyt ve směru jízdy; tyče od sebe 79cm	2 499,- 3 100,-
Espace 5dv. <b>s T-drážkou</b> , 98-02	"D"						PTDT 4	2 599,- 3 300,-
Espace 5dv. <b>s T-drážkou</b> , 98-02	"P"	110					PTDT 4 + PTDD 4	2 499,- 3 100,-
Espace 5dv. <b>s T-drážkou</b> , 98-02	"E" starý systém	110					PTDZ 6, PTDD 4, šrouby M6x16 + podl. 6,4	2 600,-
Espace 5dv. <b>bez T-drážky</b> , 03- VARIANTA 1	"C"	140	118,5	120,5	41 (88)	41 (88)	kity 88 zacvaknout pod plastovou lištu, raději posadit přímo na auto !!	2 749,- 3 300,-
Espace 5dv. <b>bez T-drážky</b> , s gumovou lištou bez otvorů pro nosič 03- VARIANTA 2	"H"						Nožičky M6x22 od sebe, 1) vyšroubovat a vyndat zadní plast u kufru hvězdičkou, 2) poté postupně zezadu vyndat celou gumovou lištu (jde lehce, nejsou tam tukry) 3) vysadit gumovou lištu z mezikusu který ji drží těsně za předním oknem 4) vyšroubovat hvězdičkou šrouby do kastle, nožičky systému "H" sedí na plastové liště, tu nevyndavat protože slouží jako těsnění aby neteklo do auta	2 499,- 3 100,-
Espace 5dv. <b>s T-drážkou</b> , 03- VARIANTA 1	"D"	130	104	104			PTDT 5 + matice M6 + podl. 6,4; vzadu není pro přístup do T-drážky nutné otevřít kufr, ale je nutné hvězdičkou T20 vyndat plastový kryt pro přístup do lišty	2 599,- 3 450,-
Espace 5dv. <b>s T-drážkou</b> , 03- VARIANTA 2	"P" ideální	130	104	104			PTDT 5 + PTDD 6 + matice M6 + podl. 6,4; vzadu není pro přístup do T-drážky nutné otevřít kufr, a hvězdičkou T20 vyndat plastový kryt pro přístup do lišty	2 499,- 3 250,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>RENAULT</b>								
Express 4dv.Bus, 90-97	"D"							
Fluence 4dv., 10-	"C"	120	100,5	97	83	89	(P) 33,5cm (Z) 31cm na trny. Kit 83 nahoře zavřít dovnitř, Kit 89 bez úpravy. Otvory pro trny jsou úzké, v případě větší vrstvy laku na trnech se nic neděje, v otvoru se to samo obrousí, neutahovat k autu velkou silou. Tyče od sebe 75,5cm.	2 499,- 3 100,-
Grand Scénic II bez skleněné střechy se závitem 5dv., 04-09	"H"	110	90	90			nožičky M6x30; šrouby do kastle M6x30 + podl.6,4	2 499,- 3 100,-
Grand Scénic III bez skleněné střechy 5dv., 09-	"C"	přední 125 zadní 125	105,6	103,5	76	76	(P) 27cm (Z) 37,5cm; Všechny kity dole málo zavřít dovnitř, utažením se dost otevřou, tyče od sebe na trny 74,5cm	2 749,- 3 250,-
Kangoo 5dv., 98-02, 03-	"D"	100	79	79			šrouby M8x30 + podl. 8,4; těsnění k závitů použít na šroub; hvězdička T40 nebo T30; tyče od sebe 135cm	2 499,- 3 100,-
Laguna 5dv., 94-00	"C"	115	96,5	94,5	4	4	kity dole lehce otevřít; co nejbliže k sobě mezi značky	2 499,- 2 999,-
Laguna II 5dv., 01-06	"C"	110	89,7	87,3	9	9	(P) 22,5cm (Z) 41,5cm; kity nahoře přihnout dovnitř; mezi značky co nejdále od sebe; tyče od sebe 73cm	2 499,- 2 999,-
Laguna III 5dv., 07-	"C"	přední 120 zadní 125 (ALU tyče obě 120cm)	97,2	101	46	66	(P) 23cm (Z) 42,5cm, Všechny kity nahoře zavřít dovnitř. Díry pro trny jsou v chromované liště, kity jí neodřou, Tyče od sebe 76cm. PŘI MONTÁŽI V PRODEJNĚ JSEM POUŽIL DOPŘEDU TYČ 115CM ALU NASTAVENOU NA MAX. ALE LZE TO POTOM ŠPATNĚ UTÁHNOUT A ZAMKNOUT, výhodou je pouze to, že se patky opticky nevykládají na tyči.	2 749,- 3 250,-
Laguna Estate II, 01-06	"C"	110	88,7	87,3	9	9	(P) 12cm (Z) 56,5cm od středu sloupku; kity nahoře přihnout dovnitř; mezi značky co nejdále od sebe; tyče od sebe 76cm	2 499,- 2 999,-
Laguna Estate III, 07-	"C"	120	96,5	98,5	46	66	(P) 23,5cm (Z) 44cm na trny. Zadní kity nahoře zavřít dovnitř. Kity sedí na plastové liště, nevadí to. Zadní rozteč tyčí je širší... Tyče od sebe 77cm	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>RENAULT</b>								
Master T28/T33, 98-00, 01-	Piccola	160 dodává Piccola					Piccola 34G2; prošroubovat skrz střechu, ve střeše nejsou závity	na našich www
Master Bus, 98-00, 01-	Piccola	160 dodává Piccola					Piccola 34G2; prošroubovat skrz střechu, ve střeše nejsou závity	na našich www
Megane Coupe 3dv., 97-02	"A"	100	79,5	78,8	2	2	vyndáním lišty prasknou plastové tukry, díky kterým lišta drží; tyče od sebe 67cm	2 220,- 2 720,-
Megane II 3dv., 03-	"H"	110					nožičky M6x30, do kastle M6x30 + podl. 6,4 víčko se vyklápí do střechy, pozor na plastové zátky závitů, při vyndání se vylamují a nelze je vyndat ze závitů, potom je nutné je šroubem zatlačit dolů, nebo jinak vyndat	2 499,- 3 100,-
Megane Classic, 4dv., 97-02 VARIANTA 1	"A"	100	80	80	2	2	vyndáním lišty prasknou plastové tukry, díky kterým lišta drží; nahoře přihnout packu	2 220,- 2 720,-
Megane Classic, 4dv., 97-02 VARIANTA 2	"C"	115	91	93,5	13	48	(P) 25,5cm, (Z) 38,5cm; tyče od sebe 74cm	2 499,- 2 999,-
Megane Classic II 4dv., 03-	"H"	110	87	85,5			nožičky M6x30, do kastle M6x30 + podl. 6,4 víčko se vyklápí do střechy, pozor na plastové zátky závitů, při vyndání se vylamují a nelze je vyndat ze závitů, potom je nutné je šroubem zatlačit dolů, nebo jinak vyndat; tyče od sebe 80cm	2 499,- 3 100,-
Megane 5dv., 96-02 VARIANTA 1	"A"	100	80,9	81,2	2	2	vyndáním lišty prasknou plastové tukry, díky kterým lišta drží; nahoře přihnout packu	2 220,- 2 720,-
Megane 5dv., 96-02 VARIANTA 2	"C"	115	91	93	13	4	(P) 27,5cm, (Z) 36cm; tyče od sebe 74cm	2 499,- 2 999,-
Megane II 5dv., 03-08	"H"	110	86,8	85,3			nožičky M6x30, do kastle M6x30 + podl. 6,4 víčko se vyklápí do střechy, pozor na plastové zátky závitů, při vyndání se vylamují a nelze je vyndat ze závitů, potom je nutné je šroubem zatlačit dolů, nebo jinak vyndat; tyče od sebe	2 499,- 3 100,-
Megane III 5dv., 09-	"C"	přední 125 zadní 120	101	96,5	67	68	(P) 33cm (Z) 31cm; kit 67 nahoře zavřít dovnitř, dole hodně otevřít, kit 68 také nahoře zavřít dovnitř, dole hodně otevřít. Tyče na trny od sebe 74,5cm	2 749,- 3 250,-



Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>RENAULT</b>								
Megane Estate, 99-02 VARIANTA 1	"A"	100	79	80	2	2	(P) 80,8cm, (Z) 81cm; pouze do střešní lišty do 4 originálních úchytů, kit nahoře zavřít dovnitř, nožičky na patce "A" ohnout dovnitř; tyče od sebe na 1.a2.úchyt 80cm	2 220,- 2 720,-
Megane Estate, 99-02 VARIANTA 2	"C"	110			6	6		2 499,- 2 999,-
Megane Estate II (GRANDTOUR), 03-08	"H"	110	87	85,3			nožičky M6x30, do kastle M6x30 + podl. 6,4 víčko se vyklápí do střechy, pozor na plastové zátky závitů, při vyndání se vylamují a nelze je vyndat ze závitů, potom je nutné je šroubem zatlačit dolů, nebo jinak vyndat; tyče od sebe 76cm	2 499,- 2 999,-
Megane Estate III (GRANDTOUR), 09-	"C"	120 přední 115 zadní	100,5	95,8	66	89	Kit 66 nahoře zavřít dovnitř, Kit 89 bez úpravy. Tyče od sebe 74cm na trny.	2 499,- 3 100,-
Megane Estate II (GRANDTOUR) s podélníky, 03-08	příčník	115					Nez.dlouhý šroub	1 190,-
Modus 5dv., 04-	"C"	120 přední 115 zadní	96,7	92,9	61	61	(P) 21cm, (Z) 44,5cm; krytky vyndat hvězdičkou T20; uchytit za zadní díry; kity nahoře zavřít dovnitř; tyče od sebe 73,5cm	2 499,- 3 100,-
Rapid	"D"	110					šroub M6x30, velkoplošná podložka zevnitř vozu, prošroubovat skrz, zevnitř vozu matice M6	2 600,-
Safrane, 92-96	"C"	115	92,2	91,1	9	9	(P) 31cm, (Z) 30cm; tyče od sebe 69cm	2 499,- 2 999,-
Safrane, 97-00	"C"	120			9	9		2 499,- 2 999,-
Scenic 5dv., 97-02	"A"	105	85	84,8	2	2	lištu lze lehce vyndat, je gumová a nedrží na tukrech; kit nahoře přihnout, "C" nelze	2 220,- 2 720,-
Scenic 5dv. s originální dělenou lištou, 97-02	"A"	105	85	84,8	2	2	na lištu zatlačit dolů, posunout dozadu; nožičky nosiče dole přihnout dovnitř (úzký žlábek); kity nahoře zavřít dovnitř, kity uchytit do úchytů jako první, poté přidat patky nosiče; 1.a 2.úchyt od sebe 60cm, 1.a 3.úchyt od sebe 86cm	2 220,- 2 720,-
Scenic RX4, 5dv., 97-02	"A"	105	85,5	85,5	2	2	lištu lze lehce vyndat, je gumová a nedrží na tukrech; kit nahoře přihnout; "C" nelze	2 220,- 2 720,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>RENAULT</b>								
Scenic RX4, 5dv. s originální dělenou lištou, 97-02	"A"	105	85	84,8	2	2	na lištu zatlačit dolů, posunout dozadu; nožičky nosiče dole přihnout dovnitř (úzký žlábek); kity nahoře zavřít dovnitř, kity uchytit do úchytů jako první, poté přidat patky nosiče; 1.a 2.úchyt od sebe 60cm, 1.a 3.úchyt od sebe 86cm	2 220,- 2 720,-
Scénic II 5dv., 03-09	"H"	110	90	90,3			nožičky M6x30; šrouby do kastle M6x30 + podl.6,4	2 499,- 3 100,-
Scénic III 5dv., 09-	"C"	přední 125 zadní 125	105,6	103,5	76	76	(P) 27cm (Z) 37,5cm; Všechny kity dole málo zavřít dovnitř, utažením se dost otevírají., tyče od sebe na trny 74,5cm	2 749,- 3 250,-
Thalia 4dv., 01-08	"C"	105	81	81,4	9	87	(P) 27cm, (Z) 44cm měřeno od středu sloupku; všechny kity nahoře přihnout dovnitř; přední kit před značku, zadní kit mezi značky ve směru jízdy, tyče od sebe 80cm	2 499,- 2 999,-
Thalia II 4dv., 09- (stejná střecha jako starší Thalia)	"C"	105	81	81,4	9	87	(P) 27cm, (Z) 44cm měřeno od středu sloupku; všechny kity nahoře přihnout dovnitř; přední kit před značku, zadní kit mezi značky ve směru jízdy, tyče od sebe 80cm	2 499,- 2 999,-
Traffic, 81-00	Piccola	170					Piccola nízká; výška žlábků 9cm	na našich www
Traffic Van, 01-	"K"	150	128,5	128,5			plechy Traffic s navařeným svislým závitem, šrouby do originálních úchytů M6x16 se zapuštěnou hlavou proti plíšku <b>PTDZ 39 (20x20x4)</b> úchyty na střeše nemají závit. Plíšky se neprotáčejí při utahování. Někdy může být na plíšku silnější vrstva laku a nelze jej uchytit, potom je potřeba jej opilovat	2 599,- 3 490,-
Twingo 3dv., 93-02, 03-06	"A"	100	79,7	79,8	2	2	starší modely mají gumovou lištu a nové modely mají plastovou, kde praskají tukry jako u Megane; kity nahoře zavřít dovnitř	2 220,- 2 720,-
Vel Satis 5dv., 03-VARIANTA 1	"H"	110	89,5	87,4			nožičky M6x30 u sebe, šrouby M6x35 + 2 podl. 6,4 na 1 šroub; víčko se vyklápí dovnitř do střechy. Nožičky sedí na kovovém výstupku 3/4 plochy, stačí pro bezpečné uchycení. Tyče od sebe 70,5cm	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>RENAULT</b>								
Vel Satis 5dv., 03-VARIANTA 2	"C"	125	100	102,8	60	60	(P) 10cm (Z) 53,5cm; všechny auta mají přípravu ve střeše <b>(nouzové řešení)</b> kity bez úpravy, drží jen za chromovou lištu, není vhodné pro velkou zátěž, jinak nosič sedí pěkně plochou systému "C" na rovné ploše střechy	2 599,- 3 150,-
<b>ROVER</b>								
216, 4dv., 84-89	"C"	120			13	13		2 499,- 2 999,-
200, 3dv., s zadním otvíracím oknem, 96-99	"C"	110	87,8	87	53	41	(P) 39cm (Z) 24cm, zadní kit dole lehce otevřít, tyče od sebe 73cm	2 499,- 2 999,-
200, 5dv., 96-99	"C"	110	87,7	85,7	53	4	(P) 22cm (Z) 38,5cm; přední kit možno dole lehce zavřít; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
25, 3dv., 00-03, 04-	"C"	110	88,7	89,7	53	50	(P) 36cm, (Z) 22cm; tyče od sebe 67,5cm	2 499,- 2 999,-
400, 4dv., 96-99	"C"	110	87	87,6	43	5	(P) 25cm (Z) 36cm; kity bez úpravy, tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
400, 5dv., 96-99	"C"	110	87	87,6	43	5	(P) 25cm (Z) 36cm; kity bez úpravy, tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
416 Estate, 95-	"C"	115	91,5	91	48	4	přední k rysce	2 499,- 2 999,-
45, 4dv., 00-03, 04-	"C"	110	87	87,6	43	5	(P) 25cm (Z) 36cm; kity bez úpravy, tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
45, 5dv., 00-03, 04-	"C"	110	87	87,6	43	5	(P) 25cm (Z) 36cm; kity bez úpravy, tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
600, 4dv., 93-99	"C"	115	90,5	90,8	59	59	(P) 28cm, (Z) 33cm; kity dole zavřít, přední více než zadní; tyče od sebe 71cm	2 499,- 2 999,-
75, 4dv., 99-03, 04-	"D"	přední 105 zadní 100	81,7	79,2			šrouby M6x40 + podl. 6,4; hladké gumové zátky závitů vydolobnout šroubovákem, nemají na hlavičce průběžnou drážku. Tyče od sebe 73cm	2 499,- 3 100,-
Range Rover 5dv., 95-01	"A"	120			2	2	plastová lišta pro uchycení nosiče shodná se všemi modely Opel	2 220,- 2 720,-
Range Rover 5dv., 02-09	"H"	přední 125 zadní 120	101,9	97			M6x35 nožičky od sebe, šrouby do kastle M8x35 bez podl. Krytky závitů vyndat imbusem "4". 3 úchyty od předu, 1. - 2. úchyt 75cm od sebe, 2. - 3. úchyt 85cm od sebe	2 499,- 3 250,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>ROVER</b>								
Range Rover 5dv., 10-	Thule 754	tyče Thule 763 nebo 863					3 úchyty v liště, je zaslepená kulatou plastovou zásepkou, která asi půjde obtížně vyndat, šel by použít systém "D" (s ustříhlou gumou) ale neriskovali jsme vyndání zátek a použili Thule, které nabízí uchycení pouze za rám dveří s kitem <b>1456</b>	na našich www
<b>SAAB</b>								
9000 5dv., 85-98	"C"	110	89,8	89	14	14	zadní díry; tyče od sebe 85,5cm	2 499,- 3 100,-
9-3, 5dv., 98-03	"C"	105	83	80,5	14	14	vždy dvě díry nad dveřmi, uchytit na krajní díry co nejdál od sebe; tyče od sebe 74cm	2 499,- 3 100,-
9-3 SportSedan 4dv se závity., 03-	"H"	115	95,5	91,5			"H" M6x22, do kastle šroub M6x30 + podl. 6,4. Tyče od sebe 84cm.	2 499,- 3 100,-
9-3 SportCombi 5dv. se závity, 05-	"H"	110 přední 105 zadní	90,5	82,5			"H" M6x22; do kastle M6x30 + podl. 6,4; tyče od sebe 80,5cm	2 499,- 3 100,-
9-5, 4dv. 98-04, 05-	"C"	115 přední 110 zadní	93,7	90,7	15	15	V každém rámu dveří jsou 2 otvory pro trny. Uchytit kity na vnitřní díry, blíž k sobě. Kit 15 dole zavřít dovnitř, je třeba upravit ve svěráku po vzoru kitu 16. Ohyb je třeba provést 2cm od spodní hrany kitu nad trnem.	2 499,- 3 100,-
<b>SEAT</b>								
Alhambra, 96-99, 00-	"B"	120					uchytit pod gumovou lištu, jsou na ní šipky, mezi ně na střed	2 099,- 3 099,-
Alhambra s podélníky, 96-99, 00-	příčník	130					Nezam.dlouhý šroub, 130cm	1 340,-
Altea 5dv., 04-	"C"	120 přední 115 zadní	98,6	93	63	41	Kity bez úprav, vzadu mezi šipky na střed; tyče od sebe 71cm	2 499,- 3 100,-
Altea XL 5dv. s zabudovanými podélníky, 06-	Thule 4901	tyče thule 761 (861)					Thule kit <b>4914</b>	na našich www
Altea Freetrack 5dv. s zabudovanými podélníky, 07-	Thule 4901	tyče thule 761 (861)					Thule kit <b>4914</b>	na našich www

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>SEAT</b>								
Arosa, 3dv., 98-00, 01-	"C"	přední 115 zadní 110	91,5	86,5	35	40	(P) 46cm (Z) 22cm, kity bez úpravy, mezi značky na střed (na plechu, na okně), tyče od sebe 76cm	2 499,- 2 999,-
Cordoba 4dv., 94-99	"C"	100	73,5	72,5	9	9		2 499,- 2 999,-
Cordoba 4dv., 00-02	"C"	100	72,5	72	9	9	na střed úchytů; tyče od sebe 71,5cm; vyklápěcí víčka	2 499,- 2 999,-
Cordoba 4dv., 03-08	"C"	115 přední 110 zadní	91,5	87,3	64	48	(P) 30,5cm, (Z) 35cm; přední kit dole lehce otevřít a nahoře lehce zavřít dovnitř, zadní kit mezi rysky na střed; tyče od sebe 74cm	2 499,- 3 100,-
Ibiza 3/5dv., 91-92	"A"				1	1	úzký žlábek, natlačit do žlábků silou	2 220,- 2 720,-
Ibiza, 3dv., 93-01	"C"	100	72,7	72,8	9	9	mezi šipky; tyče od sebe 66cm	2 499,- 2 999,-
Ibiza, 3dv., 02-08	"C"	115 přední 110 zadní	92,2	87,8	64	48	vzadu mezi značky na okně na střed; přední kit dole otevřít; tyče od sebe 75cm	2 499,- 3 100,-
Ibiza, 5dv., 93-99	"C"	100	72	72,8	9	9	mezi šipky	2 499,- 2 999,-
Ibiza, 5dv., 00-01	"C"	100	75	72,8	9	9	do otvíracích víček	2 499,- 2 999,-
Ibiza, 5dv., 02-08	"C"	115 přední 110 zadní	92	88,2	64	48	(P) 29,5cm, (Z) 35cm; přední kit dole otevřít, zadní kit na střed mezi rysky; tyče od sebe 74cm	2 499,- 3 100,-
Ibiza, 5dv., 09- lze též na auto s panoramatickou střechou	"C"	120 přední 115 zadní	97,8	92,8	67	49	(P) 26cm, (Z) 38,5cm (měřeno od hrany předních dveří), přední kit nahoře mírně zavřít dovnitř, zadní kit nahoře a dole mírně zavřít dovnitř a umístit vzadu mezi rysky na střed, lze použít i na auto s panoramatickou střechou, při otevřené střeše jsou gumy cca 2mm nad sklem střešy, tyče od sebe 74,5cm	2 499,- 3 100,-
Ibiza ST (Combi), 10-							nutno oměřit, vpředu kit s trnem, vzadu bez trnu	
Ibiza ST (Combi), 10- s zabudovanými podélníky	Thule 4901	tyče thule 761 (861)					<b>Thule Kit 4915</b>	na našich www
Inca, 96-03	"B"	100	76,5	76			patky s krátkým zobákem, vyndat plastové krytky	2 099,- 3 099,-
Inca, 96 první model	"H"	100	74,7	75			NEMÁ ÚCHYT JAKO OCTAVIA I; nožičky M6x30; šrouby do kastle M6x45 + podl. 6,4; tyče od sebe 110cm	2 499,- 3 100,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>SEAT</b>								
Leon 5dv., 00-05 <b>VARIANTA 1</b>	"C"	100	77,8	75,7	24	24	M6x25 + podl. 6,4 zašroubovat nadoraz do kastle, kit dobře vyjde k patce	2 499,- 3 100,-
Leon 5dv., 00-05 <b>VARIANTA 2</b>	"D"	100	81,5	78,8			šrouby M6x30 + 2 podl. 6,4 na 1 šroub; vyndat celou lištu (je gumová a nedrží pomocí plast.tukrů) a otevírací okénka vycvaknout při sundané liště	2 499,- 3 100,-
Leon II 5dv., 06-	"C"	120	100,5	92,9	63	41	(P) 30cm (Z) 34,5cm; Kit 63 mírně zavřít dovnitř dole a nahoře. Kit 41 bez úpravy. Zadní oválná guma systému "C" je 1/2 plochy po utažení ve vzdůcu nad střechou. Ničemu to nevádí, nosič drží dobře. Vzadu mezi značky na střed; tyče od sebe 75,5cm	2 499,- 3 100,-
Toledo 4dv., 92-98	"C"	105	82,5	81	9	9	do originálního úchytu ve střešní liště (někdy je třeba vyříznout úchyt pro nosič pracovním nožem); kity nahoře zavřít dovnitř	2 499,- 2 999,-
Toledo II 4dv., 99-04 <b>VARIANTA 1</b> tento úchyt měli pouze první modely r.v.99	"B"	105	84,1	80,4			úchyt stejný jako u Octavia I do střešní lišty, vyndat plastové krytky	2 099,- 3 099,-
Toledo II 4dv., 99-04 <b>VARIANTA 2</b>	"C"	100	79	75,5	24	24	kity přihnout dovnitř, šroub M6x25 zašroubovat nadoraz do závitu + podl. 6,4	2 499,- 3 100,-
Toledo II 4dv., 99-04 <b>VARIANTA 3</b>	"D"	105 přední 100 zadní (Na ALU tyče je přední také 100cm)	81	78			šrouby M6x30 + 2 podl. 6,4; vyndat celou lištu (je gumová a nedrží pomocí plast.tukrů) a otevírací okénka vycvaknout při sundané liště; tyče od sebe 76cm	2 499,- 3 100,-
Toledo III 5dv., 05-	"C"	120 přední 115 zadní	98,5	92,2	63	41	Kit 63 nahoře mírně zavřít, Kit 41 bez úpravy; vzadu mezi šipky na střed, tyče od sebe 71cm	2 499,- 3 100,-
<b>ŠKODA</b>								
1203 (dodávka)	Piccola	150					Piccola nízká 31B	na našich www

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>ŠKODA</b>								
Citigo 5dv. 12- (Zatím neoměřeno)	"C"						Přední kit (trn) 68, nebo delší, Zadní kit mezi značky 73, 41, 42, 88. Spodní ohyb bočního panelu je vpředu a vzadu dole sešikmený, vypadá trochu jako zadní část u Punta II 3dv.	
Fabia 4dv.Sedan, 01-	"B"	100	80,5	77,5			vyndat malým šroubovákem plastové krytky v liště	1 899,- 2 399,-
Fabia 5dv., 00-06	"B"	100	80	76			vyndat malým šroubovákem plastové krytky v liště	1 899,- 2 399,-
Fabia 5dv., 00-06	"C"	110	88,5	87,8	43	43	(P) 18cm, (Z) 48,5cm; tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Fabia II 5dv., 07-	"C"	120	96,5	95,5	76	76	Všechny kity nahoře zavřít dovnitř. Tyče od sebe 81,5cm	2 499,- 3 100,-
Fabia I Combi, 01-07 tyče od sebe 70cm	"C"	110cm na Alu také	85,5	85,7	43	43	(P) 7cm, (Z) 55,5cm měřeno od středu sloupku; málo místa na kity pro nosič; použít kartu, Všechny kity nahoře mírně zavřít dovnitř. Při montáži Alu nosiče, stačí zvětšit rozeč na tyčích, potom se patka opticky nevytlamuje. <b>Tyče od sebe 70cm</b>	2 499,- 2 999,-
Fabia I Combi, 01-07 tyče od sebe 80cm	"C"	110cm na Alu také	87,2	87	43	43	(P) 10cm, (Z) 61,5cm měřeno od středu sloupku; málo místa na kity pro nosič; použít kartu, Všechny kity nahoře mírně zavřít dovnitř. Při montáži Alu nosiče, stačí zvětšit rozeč na tyčích, potom se patka opticky nevytlamuje. <b>Tyče od sebe 80cm</b>	2 499,- 2 999,-
Fabia II Combi, 08- přední tyč výše než zadní	"C"	115	93,7	95	88	88	(P) 11cm (Z) 57cm; kity bez úpravy, <b>(pevnější řešení)</b> tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Fabia II Combi, 08- tyče v rovině <b>nedoporučuji</b>	"C"	120	98,5	95	60	88	(P) 11cm (Z) 57cm; přední kit nahoře mírně zavřít a dole také, zadní kit bez úpravy 75cm	2 499,- 2 999,-
Fabia I Combi s podélníky, 01-07	příčnick						Nezamykací krátký šroub 110cm, Standard Z. 105cm	1 190,- 1 990,-
Fabia II Combi s podélníky, 08-	příčnick						Nezamykací krátký šroub přední tyč 120cm, zadní tyč 115cm, vrtulky se vejdou ke střeše	1 190,-
Favorit, 90-94	"C"	110	84,8	83,7	11	11	(P) 25cm, (Z) 43cm; tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Forman, 90-95	"C"	110	84	83,5	11	11		2 499,- 2 999,-
Forman s podélníky, 90-95	příčnick	110					Nezamykací krátký šroub, Standard Z.	1 190,- 1 990,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>ŠKODA</b>								
Felicia 5dv., 95-01	"C"	110	84,2	82,7	11	11	(P) 26cm, (Z) 37cm; tyče od sebe 71cm	2 499,- 2 999,-
Felicia Combi, 96-01	"C"	105	84,5	84	11	11	(P) 19cm, (Z) 48,5cm; tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Felicia Combi s podélníky, 96-01	příčnick	110					Standard Z., Př. nez. Kr.Šr.	1 190,- 1 990,-
Felicia Pick-up, 97-01	"C"	110	84	84	11	11	úchyt pouze za přední dveře	2 499,- 2 999,-
Octavia I, 97-03 <b>VARIANTA 1</b>	"B"	105	83,3	81,6			do originálních úchytů, vyndat plastové krytky lišty pomocí malého šroubováku	1 899,- 2 399,-
Octavia I, 97-03 <b>VARIANTA 2</b>	"C"	110	89,4	88	6	6	uchycení za rám dveří, nosič umístit před originální úchyty ve směru jízdy	2 499,- 2 999,-
Octavia I Combi, 98-03	"C"	110	88	84,5	6	6	(P) 1,5cm, (Z) 69,5cm; tyče od sebe 78cm	2 499,- 2 999,-
Octavia I Combi s podélníky, 98-03	příčnick						Nezamykací krátký šroub, Standard Z. (105cm)	1 190,- 1 990,-
Octavia II, 04-08, 09-12	"C"	115	95	94,2	46	66	uchytit za trny do rámu dveří	2 499,- 3 100,-
Octavia III, 13- (Doporučuji)	"C"	125 přední 120 zadní (zkusit přístě dopředu tyč 120cm ALU)	102	99,2	46	66	V každých dveřích jsou 2 otvory pro uchycení. Uchytit na zadní díry ve směru jízdy. Všechny kity nahoře zavřít dovnitř. Nosič sedí oválnými podložkami dobře na karoserii, jen je na šikmé ploše, při utahování se posouvá směrem ven více než na jiných rovnějších střeších. Tyče od sebe 78cm na zadních dírách. <b>(Vyrábíme také originál Škoda, ten drží za obě díry)</b>	2 499,- 3 100,-
Octavia III, 13- (Lze také takto, nedoporučuji)	"C"	120 přední 115 zadní	98,2	94,5	85	76	V každých dveřích jsou 2 otvory pro uchycení. Uchytit na zadní díry ve směru jízdy. Kit 76 dole zavřít dovnitř. Guma nosiče sedí přes rantlík střechy, ale nevádí to, nosič drží po utahení dobře. Tyče od sebe na zadních dírách 78cm. <b>Použité kity jsou dole hodně dlouhé, fungují dobře. (Vyrábíme také originál Škoda, ten drží za obě díry)</b>	2 499,- 3 100,-
Octavia Combi II, 04-12	"C"	115	94,3	91,5	75	75	(P) 13cm, (Z) 55cm; přední kity dole zavřít dovnitř; zadní kity není nutné dole zavírat dovnitř, při montáži se vždy přesvědčit že kity nevyjíždí z rámu karoserie; tyče od sebe 75,5cm	2 499,- 3 100,-



Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>ŠKODA</b>								
Octavia Combi III, 13-	"C"	115	96	93,6	40	49	(P) 0,5cm, (Z) 65,5cm, Kit 40 bez úpravy, kit 49 nahoře zavřít dovnitř, dole bez úpravy. Kit 49 je OK, nosič se nekývá na ovál. podl. a kit nevyjíždí z rámu dveří. Kit 40 je OK, jen se přední tyč mírně kýve na ovál. podl. protože střecha má prolisy a málo místa pro posazení nosiče. Tyče od sebe 73cm	2 499,- 2 999,-
Octavia Combi s podélníky II, 04-12	příčnick	115					Nezam.krátký šroub matice (vrtulky se nevejdou), Čip rovné packy	1 190,-
Octavia Combi s podélníky III, 13-							Vyrábíme ORIGINAL Škoda	na našich www
Rapid 5dv. Spaceback 13- (krátký)							Zatím neoměřeno	
Rapid 5dv. 13- (Liftback)	"C"	120	100	97,3	65	85	(P) 19cm (Z) 44cm na zadní trny. V každých dveřích jsou 2 otvory pro uchycení. Uchytit na zadní díry ve směru jízdy. Kit 65 nahoře zavřít dovnitř, dole bez úpravy, kit 65 je dole více zavřený než úhel rámu dveří, po utažení se sám vytvaruje a sedí dobře. Přední oválná podložka sedí potom na bočním panelu, ne na prolisu střechy. Kit 85 dole mírně zavřít. Tyče od sebe 72,5cm na zadní díry. <b>(Vyrábíme také originál Škoda, ten drží za obě díry)</b>	2 499,- 3 100,-
Roomster 5dv., 06-							<b>Pouze podélníky</b> , nebo nosič na zadní část auta	
Roomster 5dv. s podélníky, 06-	příčnick						Nezamykací dlouhý šroub 110cm	1 190,-
Superb I 4dv., 02-04, 05-07	"C"	115	96	96	54	62	možno použít systém G2, mezi šipky na střed, nahoře kity mírně zavřít dovnitř; tyče od sebe 78,5cm	2 499,- 2 999,-
Superb II 4dv., 08-	"C"	125 přední 120 zadní	102,5	101	65	68	(P) 20cm, (Z) 54cm; přední kit nahoře mírně zavřít dovnitř, zadní kit dole mírně zavřít dovnitř; tyče od sebe 82cm	2 749,- 3 250,-
Superb II Combi 5dv s podélníky, 09-							Vyrábíme ORIGINAL Škoda	na našich www
Yeti s podélníky, 09-							Vyrábíme ORIGINAL Škoda	na našich www

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>SMART</b>								
Fortwo 98-06	"C"	přední 110 zadní 105	88,3	83,5	40	42	(P) kit uchytit 42cm od linky na okně (Z) kit uchytit úplně dozadu v zadních dveřích. Kit 40 nahoře zavřít dovnitř, Kit 42 bez úpravy. Tyče od sebe 47cm.	2 499,- 2 999,-
Fortwo II 07-	"C"	přední 110 zadní 105	89	85	40	41	(P) od hrany předního (čelního okna) k hraně ovál. podl. 8,5cm (Z) zadní kit za linku na bočním okně. Kit 40 dole otevřít, nahoře zavřít. Kit 41 nahoře zavřít. Auto mělo skleněnou střechu, sklo je níže, nosič sedí jen na plechu bočního panelu. Tyče od sebe 54cm.	2 499,- 2 999,-
Forfour 5dv., 04-	"C"	120	94,7	94,7	60	60		2 499,- 2 999,-
<b>SSANGYONG</b>								
Actyon, 5dv., 06-	"C"	130	108	107	60	60	(P) 16,5cm, (Z) 44cm; kity dole zavřít dovnitř; oválná podložka systému "C" sedí na úzkém panelu, ale je stabilní; tyče od sebe 70cm	2 599,- 3 150,-
<b>SUBARU</b>								
Forester 5dv. s zabudovanými podélníky, 97-02 <b>VARIANTA 2</b>	příčník	115					podélník jako plastová lišta; Nezam.krátký šroub lze uchytit pouze úplně vpředu a úplně vzadu (vpředu 2 gummy aby šrouby neděly střechu, vyndat PVC trubičky	1 190,-
Forester SUV 09-	Thule 753	Thule 769 nebo 869					Thule kit <b>3079</b> , úchyt tvoří dva závity v kovovém sedle, okolo je těsně plast kopírující otvory v sedle, uměli bychom nosič vyrobit na zakázku, víčko trčí nahoru, systém "D" nelze, jedině systém "M na zakázku.	na našich www
Impreza, 4dv., 93-99							bezrámové dveře, pasuje dobře pouze Thule	
Impreza, 4dv., 00-06							bezrámové dveře, pasuje dobře pouze Thule	
Impreza 5dv. Estate, 93-00							bezrámové dveře, pasuje dobře pouze Thule	
Impreza 5dv. Estate, 01-							bezrámové dveře, pasuje dobře pouze Thule	

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>SUBARU</b>								
Justy, 3dv., 96-99 (stejně na Suzuki Swift)	"C"	přední 100 zadní 105	76	82,5	26	5	kit 5 dole lehce otevřít jako kit 49, přední kit nahoře zavřít dovnitř; umístit 33 cm před střední sloupek, zadní kit umístit 34 cm za střední sloupek, tyče cca 72 cm od sebe	2 499,- 3 100,-
Justy, 5dv., 96-99 (stejně na Suzuki Swift)	"C"	100	76,5	76	26	26	(P) 19cm ,(Z) 44cm; kity nahoře zavřít dovnitř; tyče od sebe 70cm	2 499,- 3 100,-
Justy 5dv., 08-	"C"	přední 125 zadní 120	102,3	100,3	86	86	(P) 31cm (Z) 31cm, přední kit dole a nahoře zavřít dovnitř, zadní kit jen nahoře zavřít dovnitř, tyče od sebe 71cm	2 599,- 3 150,-
Legacy Wagon s podélníky, 94-02	příčnick						Nez.krátký šroub	1 190,-
Legacy Wagon (MKIII) se závity, 03-	"M"	100	79,3	73			šrouby do závitů M6x30 + podl. 6,4; Jökl 1,5x4,2cm, díry od sebe 3,5cm. Úchyt je situovaný do zabudovaných podélníků, tyče od sebe 73cm	2 499,-
Tribeca SUV, 05-07 <b>VARIANTA 1</b>	"M"						<b>uchycení na 2 závity</b> , Jökl 2x vystouplý 1,5x1,5cm, díry 3cm od sebe. Originál nosič Subaru drží pouze za 1 závit; úchyt je situovaný do zabudovaných podélníků, závity M6	2 499,-
Tribeca SUV, 05-07 <b>VARIANTA 2</b>	"D"						<b>uchycení na 1 závit</b> , na karoserii jsou vždy 2 závity vedle sebe, originál nosič Subaru drží pouze za 1; lze použít i systém "D"	2 499,- 3 100,-
<b>SUZUKI</b>								
Alto 5dv., 94-01	"C"	110	90	89,2	4	4	(P) 23,5cm, (Z) 47cm měřeno od středu sloupku; na pravé straně ve směru ízdy nutno kity otevřít min. jako kit 48 (možná bylo auto při měření bourané); tyče od sebe 78cm	2 499,- 2 999,-
Baleno, 4dv., 95-	"C"	110	89,5	86,3	48	49	(P) 25,5cm (Z) 35cm; kity drží za plastovou lištu, nutno při jízdě občas kontrolovat, tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Ignis 5dv., 01-	"C"	120	98,2	94,5	32	6	kity 32 nahoře přihnout, přední kit umístit 17,5cm před střední sloupek, zadní kit 45,5 cm za střední sloupek.	2 499,- 2 999,-
Ignis s podélníky, 01-	příčnick	120					Nezam.dlouhý šroub (120cm)	1 190,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>SUZUKI</b>								
Liana 4dv., 02-03, 04-	"C"	120	97,3	96,8	49	50	(P) 24cm, (Z) 40cm; kity dole lehce zavřít; tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Liana 5dv. Estate, 01-03, 04-	"C"	120	98,5	99	6	6	? může to být starší typ ?	2 499,- 2 999,-
Splash 5dv., 08-	"C"	110	90	87,5	13 (86) zkusit kit kratší ohyb	4	(P) 13cm (Z) 53,5cm všechny kity nahoře zavřít dovnitř; (P) guma systému "C" sedí vpředu vnitřní částí nad plastovou lištou ve vzduchu, zadní guma sedí pěkně plochou. (Stejná střecha jako u Opel Agila). Tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Swift, 3dv., 95-04	"C"	P - 100, Z - 105	76	82,5	26	5	kit 5 dole lehce otevřít jako kit 49, přední kit nahoře zavřít dovnitř; umístit 33 cm před střední sloupek, zadní kit umístit 34 cm za střední sloupek, tyče cca 72 cm od sebe	2 499,- 3 100,-
Swift, 5dv., 95-01, 02-04	"C"	100	76,5	76	26	26	(P) 19cm ,(Z) 44cm; kity nahoře zavřít dovnitř; tyče od sebe 70cm	2 499,- 3 100,-
Swift, 5dv., 05-	"C"	105	83,5	80	74	74	kity zavřít nahoře dovnitř; pro uchycení kitů nutno těsnící gumu vytáhnout nahoru, uchytit za kovové výstupky pod gumou, tyče od sebe 67,5cm (pozor na starší kity číslo 74)	2 499,- 3 100,-
SX4 5dv., 07-	"C"	100	77	73,5	23 (74)?	23 (74)?	(toto měření není ověřené) upilovat zobáček?	2 499,- 3 100,-
Vitara, 3dv., 90-	"C"	105	84	82,7	41	42	(P) 30cm, (Z) 43cm; použít šrouby k uchycení kitu M6x40 (M6x35 jsou krátké); přední kit dole zavřít dovnitř; oválná podložka patky "C" sedí nakloněná nad sřešním žlábkem držená boční gumou, nosič je přesto stabilní; tyče od sebe 80cm	2 499,- 2 999,-
Wagon R 5dv., 99-03	"C"	120	97,8	97	50	40	(P) 13,5cm (Z) 56cm přední kit dole lehce zavřít, zadní kit dole lehce otevřít a nahoře zavřít dovnitř; tyče od sebe 77cm	2 499,- 2 999,-
Wagon R s podélníky 97-05	příčník						Příčník Nezamykací DL. ŠR.	1 190,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>TOYOTA</b>								
Auris 5dv., 07-	"C"	115	96	95,5	40	41	(P) 21cm (Z) 38cm; uchytit do originálních úchytů (výlisků) na karoserii, gumová podložka systému "C" sedí na střeše na malé ploše, ale nosič na autě drží dobře. Tyče od sebe 71cm.	2 499,- 2 999,-
Avensis, 4dv., 98-00, 01-02	"C"	115	90,5	90,2	48 (4)	48 (4)	(P)26cm (Z)36,5cm; kity 48 dole lehce zavřít; na prolisy v kastli; tyče od sebe 73cm	2 499,- 2 999,-
Avensis, 4dv., 03-08	"C"	120	99,4	97,2	5	40	(P) 32cm, (Z) 31,5cm; umístit do originálních prolisů pro kity nosiče; tyče od sebe 74cm	2 499,- 2 999,-
Avensis, 4dv., 09-	"C"	120	100,7	99,7	5	40	(P) 24,5cm (Z) 39,5cm. Kit 5 dole mírně otevřít, Kit 40 také dole mírně otevřít. Umístit do prolisů v karoserii na střed. Tyče od sebe 74cm.	2 499,- 2 999,-
Avensis, 5dv., 98-00, 01-02	"C"	115	90,5	89	4	5	(P) 26,5cm (Z) 37,5cm; Kit 4 nahoře zavřít dovnitř, Kit 5 bez úpravy. V rámu dveří je prolis pro kit, tyče od sebe 74cm	2 499,- 2 999,-
Avensis, 5dv., 03-08	"C"	120	99	97	5	40	(P) 32cm (Z) 31,5cm V rámu dveří je prolis pro kit, tyče od sebe 74cm	2 499,- 2 999,-
Avensis, Estate s podélníky, 98-00, 01-02	příčník	110					Nezam.dlouhý šroub	1 190,-
Avensis, Estate s podélníky, 03-08	příčník	110					Nezam.dlouhý šroub	1 190,-
Avensis, Estate s zabudovanými podélníky, 09-	Thule 753	Tyče Thule 761 nebo 861					<b>Thule Kit 3073, nosič Böhmbychom uměli na zakázku vyrobit (systém "M")</b>	na našich www
Avensis Verso s podélníky, 01-	příčník						Nezam.dlouhý šroub	1 190,-
Aygo 3dv., 05-	"C"	115 přední 110 zadní	93,2	90,4	13	37	MONTÁŽ JEN U NÁS V OBCHODĚ. Na jedné straně vzadu OK, na druhé straně vzadu je málo místa. (P) 28,5cm od kraje kitu ke kraji zadního okna (Z) 23,5cm od kraje kitu ke kraji okna; vzadu málo místa pro kit mezi oknem a plechem; zadní kit dole mírně zavřít; tyče od sebe 62cm	2 499,- 2 999,-
Aygo 5dv., 05-	"C"	115 přední 110 zadní	94	88,1	13	4	(P)28cm (Z)40cm; tyče od sebe 78cm	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>TOYOTA</b>								
Camry, 4dv., 92-96	"C"	115	93,1	93,6	51	51	(P) 32cm, (Z) 37,5cm; kity dole hodně otevřít, nejlépe velkým průměrem (ráčna v hadru) zmačknout ve svěráku a nahoře kit zavřít dovnitř; tyče od sebe 78cm	2 499,- 3 100,-
Carina E 5dv., 92-97	"A"	120	96,8	95,2	33	33	šrouby M6x22, kity nahoře přihnout dovnitř; (P) 29cm, (Z) 36,5cm; tyče od sebe 75cm	2 220,- 2 720,-
Carina E 5dv. Estate, 93-97	"A"				1	1		2 220,- 2 720,-
Carina E 5dv. Estate s podélníky, 93-97	příčník	110					Nezam.krátký šroub	1 190,-
Corolla, 3dv., 88-92	"A"	110	91	90,5	1	1	úzký žlábek, kity nahoře zavřít dovnitř	2 220,- 2 720,-
Corolla, 3dv., 93-97	"A"	115	93,6	92,2	1	1	(P) 45,5cm (Z) 13,5cm Kity nahoře zavřít dovnitř, úzký žlábek, tyče od sebe 68cm	2 220,- 2 720,-
Corolla, 3dv., 98-99, 00-01	"A"	115	96,2	92,5	1	1	úchyt pouze za přední dveře, Tyče od sebe 57,5cm	2 220,- 2 720,-
Corolla, 3dv., 02-04, 05-	NEJDE						Neumíme, jen nosič Thule s adaptérem	
Corolla 4dv. Sedan, 88-92	"A"	110	91	90,5	1	1		2 220,- 2 720,-
Corolla 4dv. Sedan, 93-97	"A"	120			1	1	šrouby M6x30 nebo M6x25, místo klasických M6x35, ty jsou moc dlouhé a děly by střechu	2 220,- 2 720,-
Corolla 4dv. Sedan, 98- 99, 00-01	"A"				1	1		2 220,- 2 720,-
Corolla 4dv. Sedan, 02-06	"C"	přední 115 zadní 120	94,8	96,3	5	40	(P) 20cm (Z) 38cm, Kity bez úpravy, tyče od sebe 67cm	2 499,- 2 999,-
Corolla 4dv. Sedan, 07-	"C"	přední 115 zadní 120	97,4	97	5	40	(P) 20cm (Z) 38cm, Kity bez úpravy, tyče od sebe 67cm	2 499,- 2 999,-
Corolla, 5dv., 88-92	"A"				1	1		2 220,- 2 720,-
Corolla, 5dv., 93-97	"A"				1	1		2 220,- 2 720,-
Corolla, 5dv., 98-02	"A"	115	94,8	93,8	1	1	kity nahoře přihnout dovnitř, tyče jsou těsně nad střechou, šrouby M6x30 místo klasických M6x35, ty jsou moc dlouhé a děly by střechu	2 220,- 2 720,-
Corolla, 5dv., 03-	"C"	120	95	96,8	5	40	(P) 20cm ,(Z) 44cm; přední kit dole zavřít; umístit kity na prolisi v karoserii, tyče od sebe 72cm	2 499,- 2 999,-
Corolla Liftback 5dv., 93-97	"A"				1	1		2 220,- 2 720,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>TOYOTA</b>								
Corolla Liftback 5dv., 98-01	"A"	115	94,5	94	1	1	kity nahoře přihnout dovnitř, tyče jsou těsně nad střechou, šrouby M6x30 místo klasických M6x35, ty jsou moc dlouhé a dělaly by střechu	2 220,- 2 720,-
Corolla Estate s podélníky, 03-	příčník						Příčník Nezamykací KR. ŠR. 110cm	1 190,-
Corolla Verso 5dv. MPV, 04-	"C"	130	109,5	107,3	35	41	(P) 23cm, (Z) 44cm; Kit 35 nahoře zavřít dovnitř, Kit 41 bez úpravy; umístit do prolisů v karoserii; tyče od sebe 76,5cm	2 599,- 3 150,-
Corolla Verso 5dv. MPV s podélníky, 02-	příčník	115					Nezam.dlouhý šroub (115cm)	1 190,-
Hi Ace, 96-	"C"	125	105	105,3	23	23	střední rozteč 104,5cm (nová verze 06->má 4 úchyty v řadě, uchyceno na 2.a 4.úchyt; tyče od sebe 120cm)	2 749,- 3 250,-
Hi Lux Dvojitá kabina, 98-04	"C"	120	95	98,3	13	13	(P) 35cm, (Z) 55,5cm; přední kit dole lehce zavřít, zadní kit nahoře zavřít; tyče od sebe 98cm	2 499,- 2 999,-
Hi Lux Dvojitá kabina 4dv., 05-	"C"	125	103,9	103	5	5	(P) 28cm (Z) 36cm Kity bez úpravy, umístit do prolisů v karoserii, prolisy jsou hodně dlouhé. Tyče od sebe 72cm.	2 599,- 3 150,-
Land Cruiser (80) dlouhý, 90-97	Thule 952	150					Thule 952, tyče 763	na našich www
Land Cruiser dlouhý (120), 03-	"C"	115 přední 110 zadní	94,5	88,3	23	23	kity nahoře zavřít dovnitř; uchytit za 1.a 2.úchyt; tyče od sebe 86,5cm	2 499,- 3 100,-
Land Cruiser dlouhý (200), 08-	"C"	120 přední 115 zadní	98 Přední- střední úchyt	96 Zadní- střední úchyt	23	23	Víčka se vyndají dle šipek. 4 úchyty v plastové liště. Vzdálenosti jsou mezi nimi 67cm, pouze první 2 přední úchyty ve směru jízdy jsou od sebe jen 37cm. Rozteče pro nosič "C" naměřeny na vnitřních úchytech, první a poslední úchyty pro nosič "C" neoměřeny. Kity 23 dole zavřít dovnitř. Tyče od sebe 67cm	2 499,- 3 100,-
Land Cruiser dlouhý s podélníky, 03-	příčník	125					Nez. DL. ŠR.	1 340,-
Prius 5dv., 04-	"C"	125 přední 120 zadní	103,5	100,5	5	35	(P) 29,5cm, (Z) 33,5cm; Všechny kity nahoře zavřít dovnitř, uchytit do originálních výlisků v karoserii; tyče od sebe 74,5cm	2 599,- 3 150,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>TOYOTA</b>								
Rav 4, 3dv. (krátký), 94-99	"C"	100	75,2	74	23	23	nutno vyříznout nebo vypilovat originální plastové krytky (kit je širší než úchyt cca o 1mm), při zavřeném víčku není vyříznutí vidět	2 499,- 3 100,-
Rav 4, 5dv. (dlouhý), 94-99	"C"	100	76	76	23	23	nutno vyříznout nebo vypilovat originální plastové krytky (kit je širší než úchyt cca o 1mm), při zavřeném víčku není vyříznutí vidět	2 499,- 3 100,-
Rav 4 II, 5dv. (dlouhý), 00-03, 04-05	"C"							
Rav 4 III, 5dv. (dlouhý), 05-	"C"	125 přední 120 zadní	101,5	98,5	40	41	(P) 21cm (Z) 43,5cm Kit 40 nahoře zavřít, Kit 41 dole mírně zavřít. Umístit do prolisů na střed, tyče od sebe 72,5cm. V liště jsou plastové okénka, nejdou vyndat, jsou určené původně pro montáž originálních podélníků, tato rozteč otvorů je 124cm	2 499,- 2 999,-
Starlet 3dv., 90-95	"A"	110	90,3	89,9	1	1		2 220,- 2 720,-
Urban Cruiser 5dv. 09-	"C"	115	95,1	94	10	5	(P) 35cm (Z) 28,5cm Kity bez úpravy do originálních výlisků na střed. Tyče od sebe 71,5cm	2 499,- 2 999,-
Yaris, 3dv., 99-03, 04-05 VARIANTA 1	"C"	110	90,5	90,5	13	36	ujistit se, že vzadu je dostatek místa pro kity na obou stranách, v případě nutnosti upilovat tloušťku laku na menší vrstvu	2 499,- 2 999,-
Yaris, 3dv., 99-03, 04-05 VARIANTA 2	"C"	115	92,2	92,5	39	8	ujistit se, že vzadu je dostatek místa pro kity na obou stranách, v případě nutnosti upilovat tloušťku laku na menší vrstvu; zadní kit dole lehce otevřít	2 499,- 2 999,-
Yaris II, 3dv., 06-	NOSIČ NELZE						<b>Pouze podélníky které jsme již montovali, nosič Böhm neumíme, Thule také neumí.</b>	
Yaris, 5dv. <b>do originálních výlisků</b> , 99-03, 04-05	"C"	115 přední 110 zadní	93,5	89,7	13	13	(P) 34,5cm, (Z) 30cm; všechny kity nahoře zavřít dovnitř; umístit do originálních výlisků v karoserii, tyče od sebe 74,5cm	2 499,- 2 999,-
Yaris, 5dv. <b>za originální výlisky</b> , 99-03, 04-05	"C"	115 přední 110 zadní			39	32	(P) 13cm, (Z) 48,5cm; přední kit nahoře zavřít dovnitř, zadní kit dole lehce zavřít dovnitř; tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-



Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>TOYOTA</b>								
Yaris II 5dv. do originálních výlisků, 06-11	"C"	115 přední 110 zadní	92,8	89,5	13	10	(P) 32,5cm, (Z) 29,5cm; všechny kity nahoře mírně zavřít dovnitř, gumová podložka systému "C" hlavně vpředu sedí na střeše na malé ploše (1/2 šířky), ale nosič na autě drží dobře; je to jen optická nevýhoda univerzálních gum. podložek tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
Yaris II 5dv. za originální výlisky, 06-11	"C"	115 přední 110 zadní	91,5	88	32	6	(P) 19,5cm, (Z) 49cm; tyče od sebe 78cm	2 499,- 2 999,-
Yaris III 5dv. do originálních výlisků, 12- (stejná střecha jako Yaris II)	"C"	115 přední 110 zadní	92,8	89,5	13	10	(P) 32,5cm, (Z) 29,5cm; všechny kity nahoře mírně zavřít dovnitř, gumová podložka systému "C" hlavně vpředu sedí na střeše na malé ploše (1/2 šířky), ale nosič na autě drží dobře; je to jen optická nevýhoda univerzálních gum. podložek tyče od sebe 70cm	2 499,- 2 999,-
<b>VOLKSWAGEN</b>								
Beetle (starý), -85	Thule 952	130						na našich www
Bora 4dv., 99-04	"C"	přední 110 zadní 105	87	81	20	20	zadní čepy, vytáhnout těsnící gumu kolmo nahoru od střechy, teprve poté lze kit do úchyty zacvaknout, poté gumu vrátit zpět	2 499,- 3 100,-
Bora Variant 5dv. s podélníky, 99-	příčnick	110					Standard Z., Nez. Kr. Šr.	1 190,- 1 990,-
Caddy, 96 první model	"H"	100	74,7	75			NEMÁ ÚCHYT JAKO OCTAVIA I; nožičky M6x30; šrouby do kastle M6x45 + podl. 6,4; tyče od sebe 110cm	2 499,- 3 100,-
Caddy van 3dv., 96-03	"B"	100	76	76,2			patky s krátkým zobákem, vyndat plastové krytky	2 099,- 3 099,-
Caddy van 3dv., 04-	"D"	105	85	81,5			M8x30 + podl. 8,4; víčka vyndat pomocí imbusu "5". Tyče od sebe 76cm	2 499,- 3 100,-
Corrado 3dv., 90-95	"C"							
Fox 3dv., 03-	"C"	115	94	93,5	66	37	kit 37 dole zavřít; tyče od sebe 80cm	2 499,- 3 100,-
Golf II, 3dv., 84-91	"A"	110	88,2	86,5	1	1	nosič sedí v plastovém žlábků, kit uchytit pod plastový žlábek pod gumu	2 220,- 2 720,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>VOLKSWAGEN</b>								
Golf II, 5dv., 84-91	"A"	110	87,5	86,5	1	1	nosič sedí v plastovém žlábků, kit uchytit pod plastový žlábek pod gumu	2 220,- 2 720,-
Golf III, 3dv., 92-97	"C"	100	75	71,5	9	9	mezi šipky na gumové střešní liště, gumu je nutné odtáhnout od střechy v místě úchyty	2 499,- 2 999,-
Golf III, 5dv., 92-97	"C"	100	75	71,5	9	9	mezi šipky na gumové střešní liště, gumu je nutné odtáhnout od střechy v místě úchyty	2 499,- 2 999,-
Golf III 5dv. Variant, 94-98	"C"	100	75	71,5	9	9	(P) 24,5cm (Z) 41cm měřeno od hrany předních dveří, mezi šipky na gumové střešní liště, gumu je nutné odtáhnout od střechy v místě úchyty; tyče od sebe 73cm	2 499,- 2 999,-
Golf III 5dv. Variant s podélníky, 94-98	příčnick	100					Standard Z. (100cm), Nez. Kr. šr.	1 190,- 1 990,-
Golf IV 3dv., 98-03	"C"	110	88	90,5	20	41	(P) 46cm, (Z) 21,5cm; vpředu zadní čepy, vytáhnout těsnící gumu kolmo nahoru od střechy, teprve poté lze kit 20 do úchyty zacvaknout, poté gumu vrátit zpět; Všechny kity nahoře zavřít dovnitř. Umístit kit mezi šipky na okně, v zadním rámu okna je dost místa pro kit 41, tyče od sebe 75,7cm	2 499,- 3 100,-
Golf IV 5dv., 98-03	"C"	110 přední 105 zadní	88	81,5	20	20	zadní čepy, vytáhnout těsnící gumu kolmo nahoru od střechy, teprve poté lze kit do úchyty zacvaknout, poté gumu vrátit zpět. Všechny kity nahoře zavřít dovnitř.	2 499,- 3 100,-
Golf IV 5dv. Variant s podélníky, 99-	příčnick	110					Standard Z., Nez. Kr. Šr.	1 190,- 1 990,-
Golf V 3dv., 04-08 (shodná střecha jako Golf VI)	"C"	125 přední 115 zadní	102,5	92,4	65	40	(P) 47,5cm (Z) 15,5cm, vzadu umístit kit mezi šipky na okně, tyče od sebe 71cm	2 749,- 3 250,-
Golf VI 3dv., 09- (shodná střecha jako Golf V)	"C"	125 přední 115 zadní	102,5	92,4	65	40	(P) 47,5cm (Z) 15,5cm, vzadu umístit kit mezi šipky na okně, tyče od sebe 71cm	2 749,- 3 250,-
Golf V 5dv., 04-08 (shodná střecha jako Golf VI)	"C"	125 přední 115 zadní (ALU tyče 120 přední 115 zadní)	101,3	92,2	65	40	vpředu vyndat plastové víčko, zadní kit mezi 2 značky více dozadu. Kit 65 nahoře zavřít dovnitř, dole sedí ideálně v rámu dveří. Kit 40 bez úpravy.	2 749,- 3 250,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>VOLKSWAGEN</b>								
Golf VI 5dv., 09- (shodná střecha jako Golf V)	"C"	125 přední 115 zadní (ALU tyče 120 přední 115 zadní)	101,3	92,2	65	40	vpředu vyndat plastové víčko, zadní kit mezi 2 značky více dozadu. Kit 65 nahoře zavřít dovnitř, dole sedí ideálně v rámu dveří. Kit 40 bez úpravy.	2 749,- 3 250,-
Golf Plus 5dv.s dírou v předním rámu dveří pro nosič, r.v.05	"C"	120 přední 115 zadní	100	92	68	41	(P) 33cm, (Z) 35cm; Kity bez úpravy, Kit 41 umístit mezi 2 značky více dozadu, tyče od sebe 78cm	2 499,- 2 999,-
Golf Plus 5dv. bez díry v předním rámu dveří pro nosič, 06-	"C"	115	94,3	92	41	41	(P) 31cm (Z) 33cm, Kity bez úpravy, tyče od sebe 74cm	2 499,- 2 999,-
Jetta, 84-91	"A"	110					nosič sedí v plastovém žlábků, kit uchytit pod plastový žlábek pod gumu	2 220,- 2 720,-
Jetta 4dv., 99-04	"C"	110	87	81	20	20	zadní čepy, vytáhnout těsnící gumu kolmo nahoru od střechy, teprve poté lze kit do úchyty zacvaknout, poté gumu vrátit zpět	2 499,- 3 100,-
Jetta 4dv., 05-10	"C"	125 přední 120 zadní	102,5	96,3	67	40	(P) 21cm, (Z) 44cm; Kit 67 dole lehce zavřít a nahoře také; Kit 40 bez úpravy a umístit mezi rysky na střed; tyče od sebe 76cm	2 749,- 3 250,-
Jetta 4dv., 11-	"C"						Jiné úchyty v rámu dveří než starší Jetta, tvar střechy bude podobný. V předních dveřích nejsou trny, v zadních dveřích jsou. Zatím NEOMĚŘENO	
LT dvojitá kabina, 00-	Piccola	180					Picolla vysoká (15, 32, 61cm vysoká střecha)	na našich www
Lupo 3dv., 97-	"C"	110	91,5	86	5	8	(P) 45,5cm (Z) 22,5cm od hrany (P) dveří. Kit 5 bez úpravy, Kit 8 dole zavřít dovnitř. Tyče od sebe 76cm	2 499,- 2 999,-
Passat 4dv., 88-96	"C"	110	91,5	87,1	48	48	mezi šipky	2 499,- 2 999,-
Passat 4dv., 97-01	"C"	115	95,2	96	5	35	Všechny kity nahoře zavřít dovnitř, kity se po dotažení nosiče dole lehce sami otevřou, není nutné je dole otvírat, umístit <b>mezi šipky</b> na střed, nosič drží za plastovou lištu, ale dobře.	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>VOLKSWAGEN</b>								
Passat 4dv. (B5), 01-05	"C"	115	94,7	96,3	54	62	(P) 22,5cm, (Z) 39cm, možno použít systém G2, zadní kit nahoře zavřít dovnitř, kity se po dotažení nosiče dole lehce sami otevřou, není nutné je dole otvírat, umístit <b>mezi šipky</b> na střed, tyče od sebe 71cm	2 499,- 2 999,-
Passat 4dv. (B6), 05-09 stejná střecha jako (B7)	"C"	125	102,5	101	67	68	uchytit na trny, kity dole lehce zavřít	2 749,- 3 250,-
Passat 4dv. (B7), 10- stejná střecha jako (B6)	"C"	125	102,5	101	67	68	uchytit na trny, kity dole lehce zavřít	2 749,- 3 250,-
Passat CC 4dv., 08-							NEUMÍME, jen nosič Thule 754, čepy pod gumou v bezrámových dveřích. Tyče od sebe 70cm.	
Passat Variant, 88-96	"C"	105	84	81,5	41	41	(P) 4cm (Z) 66cm od (P) hrany dveří. Kity bez úpravy, tyče od sebe 76,5cm	2 499,- 2 999,-
Passat Variant, 97-01	"C"	110	88	85	50	50	kity dole lehce zavřít, (nejsou šipky) přední kit od středního sloupku 12cm, zadní kit od středního sloupku 56cm, tyče od sebe 75cm	2 499,- 2 999,-
Passat Variant s podélníky, 88-96	příčník	110					Nez. Kr. šr., Standard Z.	1 190,- 1 990,-
Passat Variant s podélníky, 97-01	příčník	110					Nez. Kr. šr., Standard Z.	1 190,- 1 990,-
Passat Variant s podélníky, 01-05	příčník	110					Nez. Kr. šr., Standard Z.	1 190,- 1 990,-
Phaeton 4dv. 02-08, 09-	"C"						NEUMÍME. Na střeše je plastová lišta s vyklápěcím víčkem, které trčí svisle nahoru. (Jen Originální nosič, Thule také nevyrobí) Víčko vypadá podobně jako u Seat Leon II, Seat Toledo II.	
Polo 3dv., s černou gumovou lištou, 95-01	"B"	100					gumová lišta, mezi šipky na liště	2 099,- 3 099,-
Polo 3dv., s plastovou lištou v barvě auta 95-01	"B"	100					plastové otvírací víčko, zůstane třet kolmo od střechy	2 099,- 3 099,-
Polo 3dv., 02-04, 05-09	"C"	115 přední 110 zadní	91	89	68	7	přední kit dole zavřít dovnitř; vzadu mezi značky na okně na střed; tyče od sebe 78cm;	2 499,- 3 100,-
Polo 4dv., 95-99	"C"	100	73	73	9	9	kity uchytit do gumové lišty vpředu před doraz, vzadu za doraz; tyče od sebe 67cm (šipky na liště nejsou)	2 499,- 2 999,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>VOLKSWAGEN</b>								
Polo 4dv. Classic, 99-01	"C"	100	72,7	72,4	9	9	otvírací víčko; trčí kolmo od střechy	2 499,- 2 999,-
Polo 5dv., s černou gumovou lištou 95-01	"B"	100					gumová lišta, mezi šipky na liště	2 099,- 3 099,-
Polo 5dv., s plastovou lištou v barvě auta 95-01	"B"	100					plastové otvírací víčko, zůstane trčet kolmo od střechy	2 099,- 3 099,-
Polo 5dv., 02-04, 05-08	"C"	115 přední 110 zadní	91	88,3	68	68	kity dole zavřít dovnitř, nahoře také zavřít dovnitř, tyče od sebe 78cm	2 499,- 3 100,-
Polo 5dv., 09-	"C"	přední 120 zadní 115	100	94	53	85	(P) 31cm (Z) 42,5cm (měřeno od středu sloupku-ne od předních dveří), Kit 53 dole mírně otevřít a nahoře zavřít dovnitř, po utažení kit dobře kopíruje rám dveří, umístit mezi značky na střed, Kit 85 dole mírně zavřít, na trn mezi značky, guma systému "C" sedí jako u staršího Pola na hraně bočního panelu střechy, ale po utažení se nosič nekývá.	2 499,- 3 100,-
Polo 5dv. Variant, 98-01	"C"	100	73	73	9	9	plastové otvírací víčko, zůstane trčet kolmo od střechy	2 499,- 2 999,-
Sharan 5dv., 96-00, 01-	"B"	120 přední 115 zadní	98,5	95			uchytit pod gumovou lištu, jsou na ní šipky, mezi ně na střed	2 099,- 3 099,-
Sharan 5dv. s podélníky, 96-00, 01-	příčník	130					Nezam.dlouhý šroub (130cm)	1 340,-
Touareg 5dv. s T-drážkou, 03-	"P"	105	81,8	81,5			Plech PTDT 5 + PTDD 5 + podl. 6,4 + matice M6, T-drážka je dost široká, stejný úchyt jako Porsche Cayenne	2 499,- 3 100,-
Touareg 5dv. s T-drážkou, 03-	"D"	105	81,8	81,5			Plech PTDT 5 + podl. 6,4 + matice M6, T-drážka je dost široká i na systém "D", stejný úchyt jako Porsche Cayenne	2 599,- 3 300,-
Touran 5dv., 03-	"C"	130	111,8	109,5	63	63	uchytit na trny, kity dole zavřít; tyče od sebe 77cm	2 749,- 3 250,-
Touran 5dv.s podélníky, 03-	příčník	130					Nezamykací KR. šroub	1 340,-
Transporter (T3), 80-90	Thule 952	150						na našich www

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>VOLKSWAGEN</b>								
Transporter (Caravelle) (T4), 91-96, 97-02	"C"	140	120,3	120	44 přední dveře 44 střed auta	45 zadní část auta	střední tyč - 120,5cm + střední kit 44, kit 45 se použije na zadní část nebo-li na konec střechy auta, všechny kity nahoře lehce zavřít dovnitř, na tento typ auta je lepší namontovat podélníky, nosič drží za malé hrany karoserie a kit se při utažení ohybá okolo šroubů dovnitř, nebo použít kompletní nosič Thule 496 který je konstruován pouze na tento typ auta	2 749,-
Transporter (Caravelle) (T4), <b>ALU tyče</b> 91-96, 97-02	"C"	140 přední dveře 135 zadní část auta	na max. rozteč	na max. rozteč	44 přední dveře 44 střed auta	45 zadní část auta	střední tyč - 120,5cm + střední kit 44, kit 45 se použije na zadní část nebo-li na konec střechy auta, všechny kity nahoře lehce zavřít dovnitř, na tento typ auta je lepší namontovat podélníky, nosič drží za malé hrany karoserie a kit se při utažení ohybá okolo šroubů dovnitř, nebo použít kompletní nosič Thule 496 který je konstruován pouze na tento typ auta	3 300,-
Transporter (T4) 4dv., s nákladní korbou, 97-02	"C"	150	121	123	44	44	všechny kity nahoře lehce zavřít dovnitř, na tento typ auta je lepší namontovat podélníky, nosič drží za malé hrany karoserie a kit se při utažení ohybá okolo šroubů dovnitř, nebo použít kompletní nosič Thule 496 který je konstruován pouze na tento typ auta	2 749,- 3 300,-
Transporter (T5) se závity, 03- <b>VARIANTA 1</b> s mezikusem	"F"	140 černé 135 (ALU)					šroub do střechy M6x18+podl. 6,4; nutno upnout za jökl do svěráku a patku nosiče přitáhnout k sobě pokud nejsou z výroby správně ohnuté; plastový kryt závitu vyndat pomocí imbusu "5", délka jöklu 12cm, využít na jökl vnitřní díru, navíc z boku na jökl použít plastovou koncovku, <b>nosič je výše nad střechou</b>	2 499,- 3 490,-
Transporter (T5) se závity, 03- <b>VARIANTA 2</b>	"P"	140 černé 135 (ALU)					šrouby do kastle M6x18 + podl. 6,4; jako podložku použít gumu 10x2,5x0,2(cm) s dírou uprostřed pro šroub, <b>nosič je nízko nad střechou</b>	2 599,- 3 290,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>VOLKSWAGEN</b>								
Transporter (Multivan) (T5) s T-drážkou, 03-VARIANTA 1	"P"	140	113	113			PTDT 4, PTDD 5 + matice M6 + podl. 6,4; <b>nosič je nízký nad střechou</b>	2 699,- 3 400,-
Transporter (Multivan) (T5) s T-drážkou, 03-VARIANTA 2	"D"	140	113	113			PTDT 4 + matice M6 + podl. 6,4; <b>nosič je výše nad střechou</b>	2 599,- 3 600,-
Transporter (Multivan) (T5) s T-drážkou, 03-VARIANTA 3	"E" starý systém	140	113	113			PTDZ 3, PTDD5, šrouby M6x16 + podl. 6,4	2 900,-
Vento 4dv., 92-98	"C"	100	75	71,5	9	9	kit uchytit mezi šipky na gumové liště; tyče od sebe 72,5cm	2 499,- 2 999,-
<b>VOLVO</b>								
440/460, 91-	"C"	115	95	92	5	5		2 499,- 2 999,-
850 4dv., 91-96	"C"	130	113,3	109,4	16	16	kity nahoře a dole zavřít dovnitř, jinak nelze na auto uchytit, ve dveřích je jen jedna díra pro trn. Tyče od sebe 80,5cm	2 749,- 3 250,-
850 Estate s podélníky, 93-96	příčník	130 přední 125 zadní					Příčník Nezamykací <b>KR. ŠR.</b> , vrtulky M6 se vejdu ke kastli	1 340,-
940/960 4dv.	"A"	130-140			1	1	tyče jsou cca 1cm nad střechou, lepší je Thule 951	2 450,- 2 950,-
940/960 Estate	"A"	130-140			1	1	tyče jsou cca 1cm nad střechou, lepší je Thule 951	2 450,- 2 950,-
C30 3dv. 06-	"C"	125 přední 115 zadní	101,8	91,4	68	36	(P) 47cm (Z) 24cm; přední kit dole lehce otevřít; v zadním okně je místo pro kit nosiče, umístit na střed; tyče od sebe 79,5cm	2 749,- 3 250,-
C70 Coupe, 98-	"D"	120	101	93,5				2 499,- 3 100,-
S40 Sedan, 96-99, 00-01, 02-03	"D"	105	85,8	83			šrouby M6x25 + podl. 6,4; vyšroubovat plastový kryt závitů, šroubovákem s průběžnou drážkou; tyče od sebe 83,5cm	2 499,- 3 100,-
S40 4dv. Sedan, 04-	"C"	125	104,5	103,5	84	76	(P) 29cm, (Z) 43,5cm; kity bez úpravy, tyče od sebe 84,5cm	2 749,- 3 250,-
S60 4dv. Sedan, 00-04, 05-09 <b>ideální</b>	Thule 750	tyče 769 nebo 869					<b>kit 1387</b>	na našich www
S60 4dv. Sedan, 00-04, 05-09 <b>nedoporučuji</b>	"C"	125	103,5	103,5	55	55	(P) 30cm, (Z) 23,5cm; kity dole zavřít; přední tyč sedí skoro celou plochou na liště, zadní tyč sedí 1/2 na liště; tyče od sebe 64cm; <b>kity z rámu vylézají, lepší je použít Thule</b>	2 599,- 3 150,-

Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>VOLVO</b>								
S60 4dv. Sedan, 10- <b>(Pouze pro auta bez antény, "bez ploutve")</b>	"C"	125	102,2	101,6	77	76	Pokud má toto Volvo na střeše anténu, zadní tyč nosiče je 1mm nad anténou. Při zatížení se tyč nosiče dotýká antény. V každém rámu dveří je jen jeden otvor pro trn. Kit 77 dole zavřít, Kit 76 nahoře zavřít, dole mírně otevřít. Tyče od sebe 82cm <b>Doporučujeme nosič Thule 754.</b>	2 749,- 3 250,-
S70 4dv., 97-00	"C"	130	113,3	109,4	16	16	kity nahoře a dole zavřít dovnitř, jinak nelze na auto uchytit, ve dveřích je jen jedna díra pro trn. Úchyt stejný jako Volvo 850. Tyče od sebe 80,5cm	2 749,- 3 250,-
S80 4dv. Sedan, 98-05 <b>ideální</b>	Thule 750	tyče 762 nebo 862					<b>kit 1111</b>	na našich www
S80 4dv. Sedan, 98-05 <b>nedoporučuji</b>	"C"	125	104,5	102,5	48	48	(P) 30cm (Z) 37cm; tyče od sebe 76cm; zadní kity dole možno mírně otevřít, nahoře všechny kity zavřít dovnitř; <b>kity z rámu vylézají, lepší je použít Thule</b>	2 599,- 3 150,-
S80 4dv. Sedan, 98-05 <b>Závity měly jen starší modely</b>	"D"	125	103,5	98,5			musí se vyloupnout plastová víčka, která jsou napevno, šrouby M6x25 + podl. 6,4	2 499,- 3 250,-
S80 4dv. Sedan, 06- uchycení na vnitřní díry (P) tyč = zadní díra (Z) tyč = přední díra Tyče od sebe 66,5cm	"C"	125 na ALU tyče také	105,7	104,8	83	83	(P) 27cm (Z) 29cm; Všechny kity dole mírně zavřít, <b>v každých dveřích jsou dvě díry pro kit vzdálené od sebe 14cm</b> , na střešní box použít zadní otvory pro trny. Uchyceno a naměřeno na vnitřní díry, blíž u sebe vpředu i vzadu, <b>Tyče od sebe 66,5cm</b>	2 749,- 3 250,-
S80 4dv. Sedan, 06- uchycení na zadní díry (P) tyč = zadní díra (Z) tyč = zadní díra Tyče od sebe 81,5cm	"C"	125 na ALU tyče také	105,7	105	83	89	Všechny kity dole mírně zavřít, <b>v každých dveřích jsou dvě díry pro kit vzdálené od sebe 14cm</b> , na střešní box použít zadní otvory pro trny. Uchyceno a naměřeno na zadní díry, <b>Tyče od sebe 81,5cm</b>	2 749,- 3 250,-
S90 4dv. Sedan, 97-98								
V40 5dv. Estate, 96-99, 00-01, 02-03	"D"	105	85,7	81			(3 úchyty v liště). 1. a 3. úchyt M6x25 + podl. 6,4, vyšroubovat plastový kryt závitů, šroubovákem s průběžnou drážkou. Tyče od sebe (P) + (S) = 80cm, (S) + (Z) = 60cm	2 499,- 3 100,-



Typ vozu	systém	délka tyče (cm)	nastavení		čísla kitů		poznámky	Cena vč. DPH
			přední tyč (cm)	zadní tyč (cm)	přední tyč	zadní tyč		
<b>VOLVO</b>								
V40 5dv. Hatchback 12-							(Nedoporučuji náš nosič) Není oměřeno, ale nosič "C" byl vyzkoušen na střechu, v každém rámu dveří jsou otvory pro trny. <b>Přední tyč</b> - Boční panel je vpředu moc krátký a hodně šikmý, nosič "C" by seděl na hraně přechodu střechy pokud se použije dlouhá packa, nebo by měl tendenci klouzat po střeše směrem ven pokud se použije krátká packa. <b>Zadní tyč</b> - mělo by jít bez problémů. <b>Doporučujeme nosič Thule 754.</b>	
V50 5dv. Estate, 04-	"C"	125	104,3	101,7	83	83	(P) 29cm, (Z) 43,5cm; Všechny kity dole a nahore zavřít dovnitř; uchytit na trny, tyče od sebe 82cm	2 749,- 3 250,-
V50 5dv. Estate s podélníky, 04-	příčník						Čip rovné packy prodloužený	
V70 5dv. Estate, 97-99	"C"	130	109	106	83	77	uchytit na <b>trny</b> , podobný úchyt jako Volvo 850, tyče od sebe 81cm,	2 749,- 3 250,-
V70 5dv. Estate, 00-03 <b>ideální</b>	Thule 750	tyče 762 nebo 862					<b>kit 1193</b>	na našich www
V70 5dv. Estate, 00-03 <b>nedoporučuji</b>	"C"	125	101,5	102	49	50	<b>kity z rámu vylézají, lepší je použít Thule</b>	2 599,- 3 150,-
V70 5dv. Estate, 04-06 <b>ideální</b>	Thule 750	tyče 769 nebo 869					<b>kit 1370</b>	na našich www
V70 5dv. Estate, 04-06 <b>nedoporučuji</b>	"C"	125	101,5	102	49	50	(P) 10,5cm, (Z) 61cm; všechny kity nahore zavřít dovnitř; oválná podložka patky sedí z části na plastové liště; tyče od sebe 78cm; <b>kity z rámu vylézají, lepší je použít Thule</b>	2 599,- 3 150,-
V70 5dv. Estate s podélníky, 97-99, 00-03, 04-	příčník	130					Nezam. krátký šroub	1 340,-